
#### Сайт

## narodstream.ru

создан в поддержку канала YouTube

#### NAROD STREAM






Яндекс.Директ

#### Свежие записи

- STM32. Урок 90. Датчик освещённости VL6180X. Часть 1
- STM32. Урок 87. LAN. ENC28J60. HTTP Server. Подключаем карту SD
- AVR. Урок 52. LAN. ENC28J60. HTTP Server. Подключаем карту SD. Часть 2
- AVR. Урок 52. LAN. ENC28J60. HTTP Server. Подключаем карту SD. Часть 1
- STM32. Урок 88. SD. SPI. FATFS. Часть 4





Яндекс.Директ

## Рубрики

- Программирование AVR
- Программирование STM32



Главная > STM Урок 42. Подключаем акселерометр LSM6DS0. Часть 2

# STM Урок 42. Подключаем

#### Мета

- Регистрация
- Войти
- RSS записей

# акселерометр LSM6DS0. Часть 2

Урок 42

Часть 2

# Подключаем акселерометр LSM6DS0

Предыдущая часть

Программирование MK STM32

> Следующий урок

• <u>RSS</u> комментариев

WordPress.org

Уроки по программированию МК

Программирован ие MK AVR

Прог<u>раммирование</u> МК STM32

искать здесь ..

Фильтровать



Яндекс.Дирек

#### Курсы программирования на Pytho

Курсы «Язык РҮТНОN для WEB-Программирова Оставь заявку!

Как попасть в IT Трудоустройство Направлен Об Академии ШАГ

itstep.by Адрес и телефон

Станки для плазменной резки с ЧПУ! ∨

amntech.ru/ Плазменная-Резка

CESSAGE CHIEF OF CRUA

Яндекс.Директ

В предыдущей части нашего урока мы ознакомились с документацией на датчик, создали для него проект, добавили некоторые макросы и настроили библиотечные файлы, также написали функцию считывания идентификатора акселерометра и начали писать функцию инициализации датчика.

Продолжим писать код в функции AccInit

uint8\_t value=0;
//установим бит BDU
value = Accel\_IO\_Read(0xD6,
LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_CTRL\_REG8);
value &= ~LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_BDU\_MASK;
value |= LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_BDU\_ENABLE;
Accel\_IO\_Write(0xD6,
LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_CTRL\_REG8, value);//пока
выключим датчик (ODR\_XL=000)

#### 7.25 CTRL\_REG8 (22h)

Control register 8.

Table 68. CTRL_REG8 register							
BOOT	BDU	H_LACTIVE	PP_OD	SIM	IF_ADD_INC	BLE	SW_RESET

# Заходите на канал Narod Stream



Главная Видео Плейлисты Каналы Обсуждение Оканале

В данном регистре мы включим бит 6 – BDU, который отвечает за защиту старшего байта данных от изменения в том случае если еще не считан младший



Дальше напишем следующий код

Accel\_IO\_Write(0xD6, LSM6DSO\_ACC\_GYRO CTRL REG8, value); //пока выключим датчик ( $\overline{ODR}$  XL = 000) value = Accel\_IO\_Read(0xD6, LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_CTRL\_REG6\_XL); value &= ~LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_ODR\_XL\_MASK; LSM6DS0 ACC GYRO ODR XL POWER DOWN; Accel IO Write(0xD6, LSM6DSO ACC GYRO CTRL REG6 XL, value);

#### 7.23 CTRL\_REG6\_XL (20h)

Linear acceleration sensor control register 6

Table 62. CTRL_REG6_XL register								
ODR_XL2	ODR_XL1	ODR_XL0	FS1_XL	FS0_XL	BW_SCAL _ODR	BW_XL1	BW_XL0	

В данном регистре мы сначала включим режим пониженного энергопотребления.

Table 64. ODR register setting (accelerometer only mode)

ODR_XL2	ODR_XL1	ODR_XL0	C	DR selection [Hz]
0	0 Power-down			

Продолжим работу с управляющими битами дальше

Accel IO Write(0xD6, LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG6 XL, value); //Full scale selection 2G value = Accel\_IO\_Read(0xD6, LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_CTRL\_REG6\_XL); value &= ~LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_FS\_XL\_MASK; value |= LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_FS\_XL\_2g; Accel IO Write(0xD6, LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_CTRL\_REG6 XL, value);

Работаем с тем же регистром 6, только настраиваем мы уже биты, отвечающие за максимальное ускорение. Выставим, как обычно 2g. Для этого нам не нужно включать 3 и 4 биты регистра.



Продолжим дальше

Accel IO Write(0xD6, LSM6DSO ACC GYRO CTRL REG6 XL, value); //Включим оси value = Accel\_IO\_Read(0xD6, LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_CTRL\_REG5\_XL);

value &= ~(LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_XEN\_XL\_MASK | LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_Y

EN XL MASK |

## Свежие комментари

- Phoenix75 κ записи STM Урок 26. HAL. SPI. Драйвер индикатора MAX7219
- Илья к записи STM Урок 37. Дисплей TFT 240×320 8bit. Часть 4
- admin к записи STM Урок 18. HAL. ADC. Regular Channel. **DMA**
- ano60 к записи STM Урок 18. HAL. ADC. Regular Channel. **DMA**

LSM6DS0 ACC GYRO Z

EN\_XL\_MASK); value |= (LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_XEN\_XL\_ENABLE | LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_Y

EN XL ENABLE |

LSM6DS0 ACC GYRO Z

EN\_XL\_ENABLE);
Accel IO\_Write(0xD6,
LSM6DS0 ACC GYRO CTRL REG5 XL, value);

Работаем мы теперь с регистром 5

#### 7.22 CTRL\_REG5\_XL (1Fh)

Linear acceleration sensor Control Register 5.

Table 60. CTRL_REG5_XL register								
DEC_1	DEC_0	Zen_XL	Yen_XL	Xen_XL	0 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(1)</sup>	

Здесь мы включим использование всех трёх осей акселерометра

	rr. upuate every o samples)		
Zen_XL Accelerometer's Z-axis output enable. Default value: (0: Z-axis output disabled; 1: Z-axis output enabled)			
Yen_XL	Accelerometer's Y-axis output enable. Default value: 1 (0: Y-axis output disabled; 1: Y-axis output enabled)		
Xen_XL	Accelerometer's X-axis output enable. Default value: 1 (0: X-axis output disabled; 1: X-axis output enabled)		

### Архивы

• Сентябрь 2017

admin к записи

STM Урок 87.

Передаём

страницу

LAN. ENC28J60.

TCP WEB Server.

побольше. Часть

- Август 2017
- Июль 2017
- Июнь 2017
- Май 2017
- Апрель 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016

Продолжим дальше писать функцию инициализации

Accel\_IO\_Write(0xD6,
LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_CTRL\_REG5\_XL, value);
//Включим Data Rate 119 Гц
value = Accel\_IO\_Read(0xD6,
LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_CTRL\_REG6\_XL);
value &= ~LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_ODR\_XL\_MASK;
value |= LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_ODR\_XL\_119Hz;
Accel\_IO\_Write(0xD6,
LSM6DS0\_ACC\_GYRO\_CTRL\_REG6\_XL, value);
}

	7
Э1 ДЕНЬ	65 164 6 719
оп дней	15 134 2 158
24 4ACA	2 508 568
сегодня	300 94
налинии	42 16

Здесь мы снова возвращаемся к регистру 6 и включаем скорость (частоту измерений) 119 Гц

ODR_XL2	ODR_XL1	ODR_XL0	ODR selection [Hz]
0	1	1	119 Hz

Яндекс.Директ



#### Интересуетесь программированием?

Скачайте бесплатную книгу и станьте настоящим программистом. Получить сейчас: 18+

sheremetev.aoserver.ru

Функция инициализации закончена. Теперь в основной функции перед вызовом функции AccInit потушим

X

светодиод, а после вызова зажжем, чтобы убедиться что у нас нигде ничего не подвисло.

```
else Error();

LD2_OFF;

AccInit(ctrl);

LD2_ON;
```

Соберем код, прошьём МК и посмотрим результат.

Теперь будем писать код в функцию считывания данных с датчика Accel\_GetXYZ

```
uint8 t i=0;
      buffer[0] =
Accel IO Read(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO OUT X L
_XL);
      buffer[1] =
Accel IO Read(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO OUT X H
_XL);
      buffer[2] =
Accel IO Read(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO OUT Y L
XL);
      buffer[3] =
Accel IO Read(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO OUT Y H
XL);
      buffer[4] =
Accel IO Read(0xD6,LSM6DS0 ACC GYRO OUT Z L
_XL);
      buffer[5] =
Accel_IO_Read(0xD6,LSM6DS0_ACC_GYRO OUT Z H
XL);
```

Здесь мы считываем данные из регистров 0X28 — 0X2D, отвечающие за хранение считанных ускорений с осей – соответственно младших и старших байтов.

Затем в цикле занесем считанные байты уже двухбайтовыми величинами в соответствующий буфер

```
for(i=0;i<3;i++)
{
    pData[i] = ((int16_t)((uint16_t)buffer[2*i+1]
<<8)+buffer[2*i]);
}
```

Перейдем в функцию Accel\_ReadAcc, которую мы затем вызовем в бесконечном цикле в main(). Закомментируем пока там строки, связанные с USART и зажжем светодиод в случае превышения значения по оси X

```
//
         sprintf(str1,"X:%06d Y:%06d Z:%06drn", xval, yval,
zval);
         HAL UART Transmit(&huart2,
   //
(uint8 t^*)str1,strlen(str1),0x1000);
         buf2[0]=0x12;
   //
         buf2[1]=0x10;
buf2[2]=(uint8_t)(xval>>8);
   //
   //
         buf2[3]=(uint8_t)xval;
   //
         buf2[4]=0x10;
   //
   //
         buf2[5]=0x10;
         buf2[6]=(uint8_t)(zval>>8);
   //
         buf2[7]=(uint8_t)zval;
buf2[8]=0x13;
   //
   //
         HAL_UART_Transmit(&huart2,buf2,9,0×1000);
        if(xval \ge 1500)
                       LD2_ON;
        else
                       LD2 OFF;
        HAL Delay(20);
```

Вызовем данную функцию в бесконечном цикле

Соберем код, прошьём контроллер и проверим работу программы. При определенном отклонении платы светодиод должен зажигаться и потухать.


Если всё работает, то попытаемся считать уже точные данные через терминальную программу, раскомментировав код в функции Accel\_ReadAcc, а также немного исправив, так как у нас подключен DMA.

```
sprintf(str1,"X:%06d Y:%06d Z:%06drn", xval, yval, zval); HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t*)str1,strlen(str1));
```

Соберем код, прошьем контроллер, запустим монитор порта из программы arduino-nightly и посмотрим результат

```
X:015672 Y:-03303 Z:-00180
X:016802 Y:-04873 Z:000504
X:016334 Y:-03887 Z:-00203
X:013644 Y:-02886 Z:-01492
X:014053 Y:-02992 Z:-01578
X:013476 Y:-02514 Z:-01092
X:014058 Y:-01396 Z:-01635
X:014175 Y:-01945 Z:-01378
X:015993 Y:-02922 Z:000132
X:015831 Y:-04247 Z:000295
X:016119 Y:-04552 Z:-01574
X:014568 Y:-05491 Z:-01139
X:014158 Y:-05606 Z:-01529
X:014234 Y:-05907 Z:-00781
X:016679 Y:-05665 Z:-00824
X:016520 Y:-05413 Z:-00080
X:015302 Y:-04926 Z:-01147
X:015678 Y:-05126 Z:-00773
X:015447 Y:-04991 Z:-00134
```

Зайдем в Cube MX и в настройках USART вместо 256000 включим 512000.




Перегенерируем проект, соберем его и внесем еще некоторые изменения в код функции Accel ReadAcc, опять

закомментировав код вывода на терминал. Раскомментируем и внесем изменения в код вывода в программу визуализации. Программу будем использовать NS Port Monitor, поэтому код составим в соответствии с требованиями протокола данной программы (первые байты 0х11 и 0х55).

```
// sprintf(str1,"X:%06d Y:%06d Z:%06drn", xval, yval, zval);
// HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t*)str1,strlen(str1));
buf2[0]=0x11;
buf2[1]=0x55;
buf2[2] = (uint8_t) (xval >> 8);
buf2[3] = (uint8_t) xval;
buf2[4] = (uint8_t) (yval >> 8);
buf2[5] = (uint8_t) yval;
buf2[6] = (uint8_t) (zval >> 8);
buf2[7] = (uint8_t) zval;
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2,buf2,8);
if(xval>1500)
```

Соберем проект, прошьем контроллер, запустим программу и проверим результат на практике (нажмите на картинку для увеличения изображения)



Предыдущая часть
Программирование МК STM32
Следующий урок

#### Исходный код

Техническая документация на датчик Техническая документация на плату расширения

Программа NS Port Monitor

Смотреть ВИДЕОУРОК



Главная | Новости | Уроки по программированию МК | Программирование микроконтроллеров AVR | Программирование микроконтроллеров STM32 | Программирование микроконтроллеров PIC | Ссылки | Форум | Помощь | Помощь | Ссылки | Форум | Помощь | Ссылки | Форум | Помощь | Ссылки | Форум | Помощь | Ссылки | Сообщений (Сообщений (Сообщени

Û

http://narodstream.ru/stm-urok-42-podklyuchaem-akselerometr-lsm6ds0-chast-2/

© 2017 Default copyright text