

Свежие комментарии

- Семен к записи AVR Урок 15.

 Внутренняя энергонезависимая память EEPROM. Часть 4
- Стас к записи STM Урок 64. HAL. LTDC. Часть 2
- Семен к записи AVR Урок 15.
 Внутренняя энергонезависимая память EEPROM. Часть 4
- Семен к записи AVR Урок 15.

 Внутренняя энергонезависимая память EEPROM. Часть 4
- Воbа к записи AVR Урок 16.
 Интерфейс TWI (I2C). Часть 2

Форум. Последние ответы

- Паlexander в Программирование МК STM32
 - 5 дн., 19 час. назад
- Marod Stream в Программирование МК STM32
 - 4 нед., 1 день назад
- 🔲 Zandy в Программирование МК STM32
- 4 нед., 1 день назад
- Marod Stream в Программирование МК STM32
 - 1 месяц, 1 неделя назад
- Marod Stream в Программирование MK STM32
 - 1 месяц, 1 неделя назад

Февраль 2018


Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
« Янв						

Архивы

- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Сентябрь 2017
- Август 2017
- Июль 2017

Главная > Программирование AVR > AVR УРОК 39. Акселерометр LSM6DS3. Часть 2

AVR УРОК 39. Акселерометр LSM6DS3. Часть 2



Мета

- Регистрация
- Войти
- RSS записей
- RSS комментариев
- WordPress.org



Частотные регулируемые приводы тут! Только оригинал: Eaton, Vacon, ABB. Цены ниже китайских аналогов! Всегда в наличии!



Программируемые логические модули Сравните лучшие ПЛК! Тех.поддержка, скидки, уникальный фильтр и гарантия!

Тесты устройств и аксессуаров

Урок 39 Часть 2

Акселерометр LSM6DS3

Продолжаем работать с подключением датчика.

В прошлой части занятия мы подключили плату с датчиком к отладочной плате с контроллером, а также подключили переходник USART для мониторинга показаний датчика, также создали проект, инициализировали USART и написали код для проверки данного интерфейса, но пока его не проверили.

Поэтому теперь мы соберём проект, прошьём контроллер, перед этим не забыв нажать кнопку **Connect** в терминальной программе. Должно после прошивки получиться вот так





Заходите на канал Narod Stream

- Июнь 2017
- Май 2017
- Март 2017
- Февраль 2017
- Январь 2017
- Декабрь 2016
- Ноябрь 2016

Если оно так, то мы на правильном пути и можно двигаться дальше.

Теперь продолжаем работать непосредственно с шиной **I2C**. Это мы тоже умеем. Чтобы воспользоваться данной шиной, из проекта, например по работе с часовой

микросхемой **MyClock1307LED**, скопируем и подключим в наш проект файлы **twi.h** и **twi.c**. Также подключим данную библиотеку в файле main.h

```
#include "usart.h"
#include "twi.h"
```

Работа с шиной I2C на контроллере Atmega328 вообще ничем не отличается от работы с данной шиной на контроллере Atmega8, поэтому проект у нас должен будет нормально собраться.

Вызовем инициализацию I2C в main()

```
I2C_Init();//инициализируем TWI
USART_Init (16); //115200
```

Также есть ещё одна тонкость. Мы ещё с двух ножек I2C должны подключить подтягивающие резисторы на шину питания, но я этого делать не стал и подключил их программно. Вы можете поступить по дргугому и припаять их физически. Также в ваших модулях с датчиком они могут уже быть. Вообщем, напишем функцию инициализации порта и вызовем её в main(). Заодно включим на выход ножку, к которой подключен красный светодиод, чтобы с помощью него следить за ошибками

```
//
void port_ini(void)
{
    DDRC&=~0b00110000;
    PORTC|=0b00110000;
    DDRB|=(1<<PORTB5);
}
//
int main(void)
{
    port_ini();</pre>
```


Также для нашей шины 12С мы должны расчитать скорость. Её мы оставим 100 к Γ ц, но кварцевый резонатор у нас 16 М Γ ц, и воспользовавшись таблицей расчета TWBR, мы вычислим его значения и внесем изменения в функции в файле twi.c

```
void I2C_Init (void)
{
  TWBR=0x48;//скорость передачи (при
16 мгц получается 100 кгц)
}
```

Создадим и подключим ещё файлы будущей библиотеки для работы с датчиком **Ism6ds3.h** и **Ism6ds3.c**, а также подключим Ism6ds3.h в main.h

```
#include "twi.h"
#include "lsm6ds3.h"
```

Также подключим его и в файле Ism6ds3.c





Рубрики

- 1-WIRE (3)
- ADC (6)
- DAC (4)
- GPIO (26)
- I2C (19)
- SPI (13)
- USART (8)
- Программирование AVR (131)
- Программирование РІС (8)
- Программирование STM32 (217)
- Тесты устройств и аксессуаров (1)

	7
ээ день	141 653 14 731
оп дней	33 640 4 55 1
24 4ACA	5 501 1 110
сегодня	2 254 639
	65

```
#include "lsm6ds3.h"
//------
```

Подключим в файле Ism6ds3.h все наши интерфейсы, макросы для ножки светодиода, а также из одноименного файла из проекта для контроллера stm скопируем макросы для регистров акселерометра

0X12
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_FIFO_CTRL5

OXOA

#define LSM6DS3_ACC_GYRO_CTRL9_XL
0X18

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_IF_INC_DISABLED

0x00

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_IF_INC_ENABLED 0x04 #define LSM6DS3_ACC_GYRO_IF_INC_MASK

0x04

//-----

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_BDU_CONTINUOS 0x00

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_BDU_BLOCK_UPDATE

0x40

#define LSM6DS3_ACC_GYRO_BDU_MASK

0x40

//-----

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_FIFO_MODE_BYPASS

0x00

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_FIFO_MODE_FIFO 0x01

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_FIFO_MODE_STREAM

0x02

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_FIFO_MODE_STF 0x03

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_FIFO_MODE_BTS 0x04

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_FIFO_MODE_DYN_STREA

M 0x05

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_FIFO_MODE_DYN_STREA

M 2 0x06

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_FIFO_MODE_BTF 0x07

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_FIFO_MODE_MASK 0x07
//----

#define

LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_POWER_DOWN

0x00

#define LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_13Hz

0x10



```
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_26Hz
0x20
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_52Hz
0x30
#define
LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_104Hz 0x40
#define
LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_208Hz 0x50
#define
LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_416Hz 0x60
#define
LSM6DS3 ACC GYRO ODR XL 833Hz 0x70
#define
LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_1660Hz 0x80
#define
LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_3330Hz 0x90
#define
LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_6660Hz 0xA0
#define
LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_13330Hz 0xB0
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_ODR_XL_MASK
0xF0
//-
#define LSM6DS3_ACC_GYR0_FS_XL_2g
#define LSM6DS3_ACC_GYR0_FS_XL_16g
0x04
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_FS_XL_4g
#define LSM6DS3_ACC_GYR0_FS_XL_8g
0x0C
#define LSM6DS3 ACC GYRO FS XL MASK
0x0C
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_XEN_XL_MASK
0x08
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_YEN_XL_MASK
0x10
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_ZEN_XL_MASK
0x20
#define
LSM6DS3_ACC_GYRO_XEN_XL_ENABLED 0x08
#define
LSM6DS3_ACC_GYRO_YEN_XL_ENABLED 0x10
#define
LSM6DS3_ACC_GYRO_ZEN_XL_ENABLED 0x20
#define LSM6DS3_ACC_GYR0_OUTX_L_XL
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_OUTX_H_XL
0X29
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_OUTY_L_XL
0X2A
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_OUTY_H_XL
0X2B
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_OUTZ_L_XL
0X2C
#define LSM6DS3_ACC_GYRO_OUTZ_H_XL
0X2D
//-
#endif /* LSM6DS3_H_ */
В файле Ism6ds3.c начнем писать
функцию инициализации датчика
#include "lsm6ds3.h"
void Accel_Ini(void)
{
}
Первым делом добавим задержку для
того, чтобы перед инициализацией датчик
```

```
успел нормально включиться и прошел
самотестирование
void Accel_Ini(void)
{
  _delay_ms(500);
Также
                              чтобы
        BCe
             МЫ
                    помним
инициализировать любой датчик
убедиться, что мы работаем именно с
таким датчиком, нам необходимо считать
его идентификатор
Создадим
           функцию для
идентификатора, расположим её выше
функции инициализации. чтобы легче
было вызывать без прототипов
unsigned char Accel_ReadID(void)
{
//-
void Accel_Ini(void)
```



Cayenne

Arduino Project Builder

Control sensors, motors 8 actuators. Drag & drop probuilder. Free download.

Теперь нам нужно будет написать функцию чтения данных вообще по шине I2C неопределённой длины из датчика. Также создадим пока каркас данной функции

```
void I2Cx_ReadData(unsigned char
Addr, unsigned char Reg, unsigned
char sz, unsigned char* value)
{
}
//_____
unsigned char Accel ReadID(void)
```

Во входных аргументах данной функции у нас будет адрес устройства, адрес регистра, количество байтов, которые мы будем считывать и указатель на участок памяти, в которые будут укладываться эти байты. Для этого создадим глобальную переменную в данном файле

```
#include "lsm6ds3.h"
//-----
unsigned char read_buf[10]={0};
```

Прекрасно зная, как именно читать байты из шины I2C и помня о том. что последний считанный байт мы не подтверждаем, а генерируем в этот момент высокое состояние шины, напишем тела функции приёма байтов из шины

```
void I2Cx_ReadData(unsigned char
Addr, unsigned char Reg, unsigned
char sz, unsigned char* value)
{
 unsigned char i=sz,n=0;
 I2C_StartCondition(); //отправим
условие START
 I2C_SendByte(Addr);//передаем
адрес устройства и бит записи (0)
```

```
I2C_SendByte(Reg);//передаем адрес
регистра
  I2C_StartCondition(); //отправим
условие START
  I2C_SendByte(Addr | 0x01);//передаем
адрес устройства и бит чтения (1)
  while(1)
    if(i==1) break;
    value[n]=I2C_ReadByte();
    i-; n++;
  }
  value[sz-1] = I2C_ReadLastByte();
//прочитаем последний байт
  I2C_StopCondition(); //отправим
условие STOP
Уточним адрес устройства, а также
регистр и идентификатор в технической
документации на датчик
    WHO_AM_I (0Fh)
               Table 44. WHO AM I register
Воспользовавшись
                   функцией
данных из шины, напишем тело функции
для считывания идентификатора
unsigned char Accel_ReadID(void)
{
  unsigned char ctrl=0;
I2Cx_ReadData(0xD4,0x0F,1,read_buf);
  return ctrl;
}
Напишем в самом верху файла функцию
срабатывания красного светодиода на
ошибку
unsigned char read_buf[10]={0};
void Error(void)
{
  LD_ON;
}
Теперь
                     функцию
         вызовем
                                чтения
идентификатора
                               функции
инициализации датчика
void Accel_Ini(void)
  _delay_ms(500);
  Accel_ReadID();
  if(read_buf[0]!=0x69) Error();
Добавим в заголовочный файл прототип
функции инициализации
{\tt \#define} \  \, {\tt LSM6DS3\_ACC\_GYR0\_OUTZ\_H\_XL}
0X2D
```

void Accel_Ini(void);

Вызовем функцию инициализации датчика в main() и удалим код отправки тестовой строки в USART

USART_Init (16); //115200
Accel_Ini();
while (1)

Соберём код, прошьём контроллер, и, если у нас светодиод не загорится, значит мы считали правильный идетификатор и мы работаем и общаемся по шине I2C именно с тем датчиком.

Это очень хорошо. Дальнейшую инициализацию мы продолжим в следующей части нашего урока.



Техническая документация:

Документация на датчик Документация на оценочную плату

Приобрести плату Atmega 328p Pro Mini можно здесь.

Программатор (продавец надёжный) USBASP USBISP 2.0

Приобрести платы с датчиком LSM6DS3 можно у следующих продавцов:

Надёжный продавец LSM6DS33 STEVAL-MKI160V1

Здесь дешевле LSM6DS33 STEVAL-MKI160V1

Здесь другая плата, намного дешевле, но от другого разработчика LSM6DS33

Смотреть ВИДЕОУРОК (нажмите на картинку)



Post Views: 356

AVR YPOK 39.


Акселерометр

LSM6DS3. Часть

Добавить 1 комментарий УРОК 39. Акселерометр

Arcenepowerp

Ваш e-mail не будет ый бой ийсованасть Обязательные поля домечены * Комментарий



Главная Новости Уроки по программированию МК Программирование микроконтроллеров STM32 Программирование микроконтроллеров PIC Тесты устройств и аксессуаров				
Устройства и интерфейсы Ссылки Форум Помощь				
1 2 122 ◆ 744 包 579 ♦				

© 2018 Narod Stream

Наверх