Die Geschwindigkeit, mit der Maschinenbefehle von einem Prozessor abgearbeitet werden, hängt von der Taktfrequenz und der für den Maschinenbefehl notwendigen Anzahl von Takten ab.

- a) Berechnen Sie die erforderliche Zeit, um das nachfolgende Assemblerprogramm auf einem 8085 Prozessor abzuarbeiten. Der 8085 Prozessor arbeitete mit einer Taktfrequenz von 5 MHz und wurde z.B. als Mikrocontroller bei der Marsfähre "Pathfinder" eingesetzt.
- b) Vergleichen Sie die benötigte Zeit mit einem aktuellen Prozessor mit 3,3 GHz.

Hinweis:

Entnehmen Sie die wichtigen Informationen der nachfolgenden Tabelle für Asssemblerbefehle des 8085 Prozessors.

Es gilt: f=n/t

mit:

n = Anzahl der Takte f = Frequenz in Hz t = Zeit in sec

Programm	Erläuterung		
in 01h inr a out 02h	Das Programm zeigt das Laden einer 8-Bit Zahl vom Eingabeport 01 des 8085 in den Akku. Die eingelesene Zahl wird inkrementiert und an den Ausgabeport 02 ausgegeben.		

Assemblerbefehle (Auszug)

Mnemonic	Byte	Takte	Funktion des Befehls
IN nr	2	10	Akkumulator wird mit dem Inhalt des Eingabkanals (Num- mer nr < 256) geladen.
INR r1	, 1	4	r1=A,B,C,D,E,F,H oder L: Zum Inhalt der Register r1 wird 1 addiert.
OUT nr	2	10	Akkumulator wird auf Aus- gabekanal (Nummer nr > 256) ausgegeben.