Moderne Prozessoren müssen im laufenden Betrieb ständig gekühlt werden, wenn sie nicht den "Wärmetod" sterben sollen.

Ein 2,8 MHz-Prozessor benötigt bei voller Auslastung eine Stromstärke von 16,5 A bei einer Versorgungsspannung (VCore) von 1,484 V.

Berechnen Sie die Temperaturerhöhung des Prozessors innerhalb einer Minute, wenn die Kühlung vollständig ausgefallen ist und der Prozessor bei Vollauslastung weiter betrieben wird.

Zusätzliche Angaben:

Masse des Prozessors: m = 200 g

Spez. Wärmekapazität des Prozessors: c = 0,075 $\frac{\text{kWs}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$

Hinweis:

Formel:

$$c = \frac{P \cdot t}{m \cdot \Delta T}$$