Chaîne d'énergie TCT

VII. LE DESSIN TECHNIQUE

1°) DEFINITION:

Le dessin technique est le moyen d'expression universel de tous les techniciens.

C'est un LANGAGE CONVENTIONNEL soumis à de nombreuses NORMES afin d'éviter toutes erreurs d'interprétation.

Les normes du dessin technique sont des règles définies et diffusées par l'AFNOR.


AFNOR: Association Française de NORmalisation

2°) LES DIFFERENTS DESSINS :

En conception, les dessins sont réalisés par le Bureau d'Etudes (B.E.) :

On rencontre principalement :


- ✓ Le DESSIN D'ENSEMBLE du produit et sa nomenclature
- \checkmark Les DESSINS DE DEFINITION de toutes les pièces destinées à la fabrication



4°) Cadre et cartouche

- ✓ Le cadre est à 10 mm du bord de la feuille à cause des problèmes de photocopies.
- \checkmark Le cartouche n'est pas normalisé (propre à chaque entreprise).

Voici le cartouche que nous exécuterons.



Les écritures elles sont en traits forts (il est important de tracer des traits fins pour guider cette écriture).

5°) LES TRAITS

Il existe en dessin technique plusieurs types de traits pour permettre une meilleure lecture des dessins.

REP.	DESIGNATION	APPLICATIONS	EXEMPLE
1	Continu FORT	Arêtes et contours VUS	
2	Interrompu FIN	Arêtes et contours CACHES	
3	Continu FIN	Cotation, hachures, arêtes fictives	
4	Mixte FIN	Axes	
5	Mixte fin terminé par deux traits forts	Traces de plans de coupe	

6°) LES VUES

a) VUE EN PERSPECTIVE « CAVALIERE »

Définition

Elle permet une définition globale de l'objet selon les trois dimensions (dans l'espace).

Exemple : Pièce en « L ». (Voir figure ci-dessous)

Tracé pratique :


Afin de permettre un tracé clair et rapide, les valeurs suivantes sont normalisées :

 $\alpha = 45^{\circ}$

L = dimension réelle


h = dimension réelle

 $I = dimension \times 0.5$




b) DISPOSITION DES VUES

L'objet à représenter est placé à l'intérieur d'un cube. Ses faces principales orientées parallèlement aux faces du cube. Les projections sont faites sur les faces intérieures de ce cube.




Les 3 REGLES :

- ☞ NE JAMAIS INSCRIRE LE NOM DES VUES.
- ☞ L'ENSEMBLE DES VUES DOIT DEFINIR COMPLETEMENT ET SANS AMBIGUÎTE LA PIECE.
- POUR REPRESENTER UNE PIECE, ON UTILISE 2 A 3 VUES AVEC OBLIGATOIREMENT LA VUE DE FACE.
- □ LA POSITION DES VUES CORRESPOND A LA METHODE DE PROJECTION DU PREMIER DIEDRE (afficher dans le cartouche):
 □ .



C) LA MISE EN PAGE

La mise en page d'un dessin consiste à positionner les vues à intervalles réguliers (x et y) par rapport au



7°) LA COTATION

La cotation a pour objet <u>d'indiquer avec précision les dimensions</u> des différentes surfaces sur la pièce.

Les chiffres inscrits doivent correspondre aux **DIMENSIONS REELLES** de la pièce et CECI QUELLE QUE SOIT L'ECHELLE DU DESSIN.

L'UNITE EST TOUJOURS EN MILLIMETRE (mm) et n'est jamais indiquée.

Exemple: 40 signifie 40 mm.

a) LES ELEMENTS D'UNE COTE

Les éléments d'une cote sont :

REP	ELEMENTS	CARACTERISTIQUES
1	deux lignes d'attache	trait fin ————
2	une ligne de cote	trait fin, parallèle à la longueur à coter
3	deux flèches aux extrémités de la ligne de cote	trait moyen <
4	la valeur de la dimension réelle	trait moyen, au dessus et au milieu de la ligne de cote
5	Si la place manque, on peut placer la valeur de la dimension sur une ligne de repère	

b) EXEMPLES D'APPLICATION

Cote longue :

Placer les flèches à l'endroit.

Placer le chiffre au milieu de la ligne de cote.


Cote courte

Placer les flèches à l'envers.


Placer le chiffre au milieu ou sur le coté.

Cotation d'un diamètre

Exemple 1 : Avec une ligne de repère




re <u>Exemple 2 :</u> Avec des lignes d'attaches




35

3

Cotation d'un rayon





c) L'ECHELLE

L'ECHELLE est le facteur de réduction ou d'agrandissement d'un dessin.

Exemple: La réduction: Echelle 1:2 ⇒ Dimension sur dessin = (1:2) x Dimension réelle

L'agrandissement : Echelle 3:1 ⇒ Dimension sur dessin = (3:1) x Dimension réelle

8°) LES VUES EN COUPE



a) DEFINITION

Les vues en coupe permettent d'améliorer la clarté et la lecture du dessin en faisant apparaître des détails cachés.

⇒ Les traits interrompus fins vont être remplacés par des traits continus forts.


Lors d'une coupe, on représente : - les détails de la pièce <u>dans le plan de la coupe.</u>
- les détails de la pièce <u>en arrière</u> du plan de la coupe.

b) EXECUTION D'UNE COUPE

* Repérer le plan coupant la pièce par un trait mixte fin renforcé aux extrémités.

Le plan de coupe est le plan traversant le détail que l'on veut faire apparaître.

- * Indiquer le sens d'observation par deux flèches en trait fort.
- * Repérer le plan de la coupe par une même **LETTRE MAJUSCULE** inscrite à côté de chaque flèche.
- * Pour dessiner la vue en coupe, supposer la pièce coupée par ce plan et enlever fictivement la partie située côté flèches.
- * En regardant dans le sens indiqué par les flèches, dessiner en trait continu fort le contour de la pièce.
- * Hachurer l'intérieur des contours où il y ade la matière.
- * Désigner la vue en coupe par les mêmeslettres majuscules que le plan de coupe.




QUATRE REGLES A RETENIR:

- ☞ LES HACHURES NE COUPENT JAMAIS UN TRAIT FORT.
- ☞ LES HACHURES NE S'ARRETENT JAMAIS SUR UN TRAIT INTERROMPU FIN. ------
- SEUL LES CONTOURS où LA MATIERE EST PRESENTE SONT HACHURES.
- © LE TYPE DE HACHURES DONNE DES INDICATIONS SUR LA MATIERE.

* REMARQUE : LES ECRITURES

Sur un dessin technique, on utilise une écriture normalisée. En dessin manuel, les écritures sont réalisées à l'aide d'un trace lettre :



Chaîne d'énergie TCT

Vocabulaire technique

