

Методы контроля																	
Номер шва	Швы, доступные радиографии	Швы, доступные УЗД	Швы, недоступные радиографии или УЗД	Радиографи– ческий или УЗД, %, не менее				Растяжение при 20 г	Ударная вязкость при 20 °C	ая вязкасть при 20 С Изгиб при 20 Ľ	Внешний осмотр и измерение	Визуальный послойный контоль	Металлографические исследования	‡ветная или магнитопорош– ковая дефектоскопия	Гидроиспытание	Гидроиспытание с люминес— центным индикаторным	лемрытаст. Пневмоиспытание
				10	25	50 <i>1</i>	100	Ра	Ударн		Внеи	7		эдП		jn/	
				10	25	טכ	100				100%						
1	+	-	-	-	+	-	-	+	1	+	+	+	-	+	+	-	_
2	-	_	+	-	_	-	-	-	_	-	+	+	_	+	+	-	
3	-	_	+	-	_	-	_	-	_	-	+	+	_	+	+	-	
4	-	-	+	-	-	-	-	-	_	-	+	+	_	+	+	-	_
5	+	_	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	_	-	+	-	
6	1	_	+	-	_	-	_	-	-	-	+	+	-	-	_	-	
7(01–04)	1	_	+	-	_	-	-	-	-	-	+	+	_	-	-	-	
8(01–04)	1	_	+	-	_	-	-	-	-	-	+	+	_	+	+	-	
8(05-09)	1	_	+	-	_	-	-	-	-	-	+	+	_	-	-	-	
9(01-06)	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	_	-	-	-	_
10	1	_	+	-	-	-	-	_	-	-	+	+	_	+	+	-	
11/01–12/	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	_
12(01-07)	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	-	-	+	-	_
12(08-09)	-	_	+	-	_	-	-	-	-	-	+	+	_	+	+	-	
13(01–08)	-	_	+	-	_	-	-	-	-	-	+	+	_	+	+	-	
14	-	-	+	-	-	-	-	_	-	-	+	+	-	+	+	-	-
15-01	+	_	-	+	_	-	_	+	_	+	+	+	_	-	+	-	
<i>15-02</i>	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	_
<i>15(03–05)</i>	-	-	+	-	-	_	_	_	_	_	+	+	_	_	-	_	_

- 1 Сварные швы, не включенные в таблицу, контролировать внешним осмотром и измерением согласно РД 34.10.130-96 "Инструкция по визуальному и измерительному контролю".
- 2 "+" наличие контроля сварных швов.
- 3 Радиографический контроль производить в соответствии с ГОСТ 7512–82, CTO 00220368-010-2007.
- 3.1 Класс дефектности по ГОСТ 23055-78: стыковых швов-4;
- 3.2 Класс чувствительности 4 по ГОСТ 7512–82.
- 4 Цветную дефектоскопию производить в соответствии с ГОСТ 18442–80, CTO 00220368-024-2017.
- 4.1 Класс дефектности –4 по СТО 00220368-024-2017.
- 4.2 Класс чувствительности –IV по ГОСТ 18442–80.

					903–3 СКСШ									
						Лит.	Масса	Масштаб						
Изм	1. / <i>IUCI</i> II	№ докум.	Подп.	Дата	Маслоотделитель									
		Болтышев			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_	1:15						
При	OB	Зимин			Схема контроля сварных швов		_							
T.K	онтр.	Андреева			слена контрони соарных шооо	Лист	Лист	rob 1						
						010 // 17		,,						
H.K	ОНТР.	Казанцева					e H3KOMNDE	rrnnmaiii"						
9111	rb						.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ccopi iam						

Формат А2 Копировал