

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN INTERIOR MINA				
	Código	MC-MIN-PETS-018	Versión:	006	
	Fecha de Elaboración:	01/01/2026	Página:	Página 1 de 3	

1. PERSONAL

- 1.1. Maestro de Servicios.
- 1.2. Ayudante de mina.
- 1.3. Operario de mina.

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de jebe.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.6. Respirador con filtro para gases y filtro para polvo
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa porta lámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES

- 3.1. Letreros de advertencia
- 3.2. Lampa
- 3.3. Barretillas
- 3.4. Conos de seguridad
- 3.5. Bastón luminoso
- 3.6. Carretilla de carga

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar capacitaciones de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.4. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.5. Contar con la orden de trabajo firmada.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
José Luis Marsano Chavez	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN INTERIOR MINA				
	Código	MC-MIN-PETS-018	Versión:	006	
	Fecha de Elaboración:	0101/2026	Página:	Página 2 de 3	

- 4.6. Contar con el PETS y Estándar disponible antes de iniciar la tarea.
- 4.7. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.8. Delimitar el área de trabajo.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.9. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-018.
- 4.10. Inspeccionar el área de trabajo.
- 4.11. Verificar estabilidad de la roca, si identifica rocas sueltas se procederá a desatar las rocas.
- 4.12. Inspeccionar las herramientas, materiales que se van a utilizar, estas deben estar en buenas condiciones.
- 4.13. Antes de iniciar la limpieza de las cunetas, se debe colocar los avisos de seguridad en ambos extremos, conos de seguridad y bastones luminosos a 5 metros, y/o letreros de "CUIDADO HOMBRES TRABAJANDO" siempre y cuando no interrumpan el trabajo de limpieza y traslado de otros equipos en movimiento.
- 4.14. Realizar la limpieza en forma ordenada con el uso de herramientas en buen estado y los anteojos de seguridad.
- 4.15. Se deberá echar la lama/carga de las cunetas haciendo uso de lampas hacia una carretilla metálica, y esta se descargará en una labor donde se esté acumulando toda esta carga.
- 4.16. El personal encargado de la limpieza de cunetas dará pase a los equipos y se ubicará en el refugio, de no haber refugio los operadores de los equipos deben parar el equipo hasta que pasen los cuneteros.
- 4.17. Terminado la limpieza de la cuneta retirar los letreros, conos de seguridad, bastones luminosos y dejar el área ordenada y limpia.
- 4.18. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar **Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y sus modificatorias D.S. 023-2017 EM y D.S. 034-2023 EM).

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN INTERIOR MINA				
	Código	MC-MIN-PETS-018	Versión:	006	
	Fecha de Elaboración:	0101/2026	Página:	Página 3 de 3	

- 5.2. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo)
- 5.3. No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.4. No manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.5. No iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.
- 5.6. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. Verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.7. No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.8. No iniciar la tarea sin antes haber comunicado al personal la importancia de las alarmas existentes en el área.
- 5.9. No iniciar la tarea sin antes haber revisado las Hojas MSDS.
- 5.10. NO iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.11. No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.12. No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen estado y listado el PETS, para los trabajos con exposición al sol, hacer uso del bloqueador y/o corta viento.
- 5.13. No incumplir la señalización de la zona donde se ejecuta el trabajo.
- 5.14. No iniciar la tarea sin antes haber inspeccionado el área de trabajo.
- 5.15. No iniciar la tarea de haberse identificado conexiones deficientes en el área de trabajo.
- 5.16. Nunca limpie la cuneta cuando los equipos se encuentren en movimiento, utilice los refugios.
- 5.17. Nunca ingrese a la labor sin ventilar
- 5.18. No limpie la cuneta sin antes haber delimitado la zona.
- 5.19. No utilice herramientas en mal estado.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACIÓN REALIZADA
4. PROCEDIMIENTO	Se agregó contar con la orden de trabajo firmada.
	Se agregó contar con el PETS y Estándar disponible antes de iniciar la tarea.