

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESATE MECANIZADO DE ROCAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-047	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 4	

1. PERSONAL

- 1.1. Operador de Equipo Pesado (Scalemin)

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


- 2.1. Casco tipo jockey con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de jebe y cuero.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.6. Respirador para gases y polvo.
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva (Polo, casaca y pantalón).
- 2.8. Correa portálámparas.
- 2.9. Lámpara minera

3. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES.

- 3.1. Equipo Desatador Scalemin
- 3.2. 2 conos de seguridad
- 3.3. 2 tacos de madera
- 3.4. Bastón luminoso
- 3.5. Letrero (No ingresar Equipo trabajando)

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, colapsos derrumbes, etc.)
- 4.4. En el área de trabajo considerando la matriz IPERC base, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo.
- 4.5. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.6. Delimitar el área de trabajo.
- 4.7. Si se va realizar trabajo de alto riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato MC-SSO-FOR-007- PETAR, estándar MC-SSO-EST-001 AUTORIZACION DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jose Díaz Acuña	Herbert Socola Nerón	Alberto Castillo Navarro	Juan Romero Belon
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESATE MECANIZADO DE ROCAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-047	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 4	

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.8. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-047.
- 4.9. Antes de ingresar a su labor debe revisar el check List del equipo de la guardia anterior, para verificar el estado mecánico – eléctrico y los PUNTOS NO NEGOCIABLES.
- 4.10. El traslado del Scalemin será siempre manteniendo la pluma en posición retraído y centrado, con la pala hidráulica levantada, la marcha será llevando al equipo con la pluma hacia adelante en pendientes positivas.
- 4.11. Posicionarse a 10m del frente en zona seguras para inspección del área a desatar (rocas sueltas, fracturadas fallas y tiros cortados).
- 4.12. Delimitar la zona con conos de seguridad, bastones luminosos y avisos de advertencias, a 10m del área a desatar.
- 4.13. Llenar el formato de IPERC continuo de su área de trabajo, luego proceder a la aplicación de las medidas de control de acuerdo con el orden de jerarquía de los controles eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y EPP.
- 4.14. Ubicar el equipo en zona segura, plantar la pala hidráulica para proteger los diferenciales y lograr que el equipo se mueva.
- 4.15. Instalar la manguera de agua al punto de toma de agua de mina para verificar las fracturas y eliminar el polvo.
- 4.16. Direccionar la pantalla al punto donde se desatará para obtener mayor visibilidad.
- 4.17. El desatado debe ser siempre en avanzada de caja a caja iniciando desde la corona si durante el avance del desate se produjera un sonido de cajón o chispeo, retroceder el espacio necesario para volver a desatar.
- 4.18. Mantener siempre el ángulo del brazo menor a 70°.
- 4.19. Cuando en el proceso de desatado, se observen existencia bancos caídos grandes que el equipo no pueda mover o una altura mayor de labores a 6.5mts, comunicar al supervisor para que envíe un Scoop para limpiar la vía de desate y/o realizar una plataforma para desatado.
- 4.20. Si se encontrase un tiro cortado en alguna parte del área, esta tiene que ser desactivada antes de iniciar el desatado
- 4.21. Si existe la presencia de un banco grande y la capacidad del SCALEMIN no es suficiente para hacerlo caer, se recurrirá a una plasta previa inspección y evaluación del supervisor.
- 4.22. Al finalizar la guardia el operador reportara el estado del equipo, el avance de desatado mediante su cartilla a su supervisor o jefe inmediato
- 4.23. Dejar la zona de trabajo en completo en completo orden y limpieza y COLOCANDO EL LETRERO LABOR DESATADA.
- 4.24. Debe estacionarse en un área segura de tal forma que no exista daño al equipo por caída de roca o por algún choque de otro equipo, debe colocarse cono de seguridad y cuñas.
- 4.25. El equipo deberá quedar estacionado con el freno de parqueo activado, con el martillo y pala hidráulica apoyados sobre el piso.
- 4.26. Reportar incidentes y/o desvíos ocurridos durante la guardia.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESATE MECANIZADO DE ROCAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-047	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 4	

4.27. Disponer los residuos generados durante el trabajo según **Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. No iniciar la tarea de no contar con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.2. No iniciar la tarea de no contar con la orden de trabajo autorizada y firmada.
- 5.3. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo).
- 5.4. No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.5. No manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.6. No iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.
- 5.7. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.8. No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.9. No iniciar la tarea sin antes haber comunicado al personal la importancia de las alarmas existentes en el área.
- 5.10. No iniciar la tarea sin antes haber revisado las Hojas MSDS.
- 5.11. No iniciar la tarea sin antes haber realizado el pre-uso del equipo y/o vehículos, tener conocimiento del RITRA.
- 5.12. No exceder los límites de velocidad establecidos en el RITRA.
- 5.13. No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.14. No operar el equipo si no tiene la autorización respectiva.
- 5.15. NO operar vehículos de transporte de personal sin póliza de seguro vigente.
- 5.16. No desatar en labores con presencia de tiros cortados.
- 5.17. No desatar labores que excedan una altura mayor a 7.00 mts.
- 5.18. No operar el equipo sin tener la información de operatividad del mecánico.
- 5.19. Esta prohíbe el transporte de personal en la plataforma del equipo.
- 5.20. No continuar con el desatado, si el macizo rocoso comienza a sonar, retirar el equipo a un lugar seguro.
- 5.21. No exceder los límites de velocidad establecidos en el RITRA.
- 5.22. No operar el equipo si no se cuenta con la Autorización Interna de Manejo vigente y la licencia de conducir emitida por el MTC vigente.
- 5.23. Nunca juegue o haga bromas con el equipo.
- 5.24. Nunca abandone el equipo cuando esté con el motor encendido y con la llave de contacto, así mismo al descender del equipo se deberá de aplicar el freno de estacionamiento.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	DESATE MECANIZADO DE ROCAS				
	Código:	MC-MIN-PETS-047	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 4 de 4	

- 5.25. No permitir que trabajadores o supervisores permanezcan dentro del radio de operación del equipo, por el riesgo de proyección de roca.
- 5.26. No permitir que trabajadores o supervisores se ubiquen en el punto de giro del brazo del equipo desatador.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	•Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
5. RESTRICCIONES	•Se aumentó No iniciar la tarea de no contar con la orden de trabajo autorizada y firmada.