PLACA C - a donde va cada pata (cada agujero)

Agujeros de la fila de arriba: son los puntos para unir las placas entre si con cable (GND, +5 V, +12 V y las senales). Cada uno se conecta a las piezas de esta placa (con pista o con el puente de alambre magenta que sale de el) y, por fuera, con un cable al agujero del mismo nombre de la otra placa.

Red	Agujero de esta placa	Se une con cable a
GND (tierra)	agujero rotulado 'GND (tierra)' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'GND (tierra)' de la placa A, placa B
l	agujero rotulado 'l' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'l' de la placa B
pwm	agujero rotulado 'pwm' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado 'pwm' de la placa A
+5 V	agujero rotulado '+5 V' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado '+5 V' de la placa A, placa B
+12 V	agujero rotulado '+12 V' en la fila de arriba	el mismo agujero rotulado '+12 V' de la placa A, placa B

El cobre que rodea las pistas es GND (tierra). Los puentes P1, P2... son alambres por el lado de piezas (ver vista de componentes).

Pieza	Pata	Red	Se une con
ENC.Ccvm	1	ENC.cvm	U7.5
ENC.Ccvm	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
ENC.Cd	1	ENC.eq	U3.1, ENC.Rpq.2, ENC.Rhe.1 [puente de alambre P5]
ENC.Cd	2	ENC.tg	ENC.Rtg.2, ENC.Dcl.A, U7.2
ENC.Cfv	1	ENC.vf1	ENC.Rfv.2, ENC.Rfv2.1
ENC.Cfv	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
ENC.Cfv2	1	vspd	ENC.Rfv2.2, U5.5
ENC.Cfv2	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
ENC.Ct7	1	ENC.dis7	ENC.Rt7.2, U7.6, U7.7
ENC.Ct7	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
ENC.Dcl	A	ENC.tg	ENC.Rtg.2, ENC.Cd.2, U7.2
ENC.Dcl	K	+5 V	ENC.Rt7.1, ENC.Rtg.1, ENC.Rpq.1, ENC.Ru1.1, U12.14, PWM.Rpu.1 y 12 mas
ENC.OPTO	A	ENC.nled	ENC.Rled.2
ENC.OPTO	C	enc	U3.2, ENC.Rpe.2
ENC.OPTO	E	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P26]
ENC.OPTO	K	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P27]
ENC.Rfv	1	ENC.mq	U12.3
ENC.Rfv	2	ENC.vf1	ENC.Cfv.1, ENC.Rfv2.1
ENC.Rfv2	1	ENC.vf1	ENC.Cfv.1, ENC.Rfv.2
ENC.Rfv2	2	vspd	ENC.Cfv2.1, U5.5
ENC.Rhe	1	ENC.eq	ENC.Rpq.2, ENC.Cd.1, U3.1
ENC.Rhe	2	ENC.eref	ENC.Ru2.1, ENC.Ru1.2, U3.3
ENC.Rled	1	+5 V	ENC.Rpe.1, ENC.Ru1.1, PWM.Ra5.1, U6.4, U3.8, U6.8 y 12 mas
ENC.Rled	2	ENC.nled	ENC.OPTO.A
ENC.Rpe	1	+5 V	U3.8, ENC.Rled.1, U6.4, U6.8, ENC.Ru1.1, U12.14 y 12 mas
ENC.Rpe	2	enc	U3.2, ENC.OPTO.C
ENC.Rpq	1	+5 V	PWM.Rpu.1, ENC.Ru1.1, ENC.Rt7.1, ENC.Dcl.K, ENC.Rled.1, ENC.Rpe.1 y 12 mas

Pieza	Pata	Red	Se une con
ENC.Rpq	2	ENC.eq	ENC.Rhe.1, ENC.Cd.1, U3.1 [puente de alambre P4]
ENC.Rt7	1	+5 V	ENC.Dcl.K, ENC.Rpq.1, ENC.Rtg.1, PWM.Rpu.1, ENC.Ru1.1, U12.14 y 12 mas
ENC.Rt7	2	ENC.dis7	ENC.Ct7.1, U7.6, U7.7
ENC.Rtg	1	+5 V	ENC.Dcl.K, ENC.Ru1.1, ENC.Rt7.1, U12.14, U7.4, U7.8 y 12 mas [puente de alambre P12]
ENC.Rtg	2	ENC.tg	ENC.Dcl.A, ENC.Cd.2, U7.2
ENC.Ru1	1	+5 V	ENC.Rled.1, ENC.Rpe.1, ENC.Rpq.1, ENC.Rtg.1, PWM.Ra5.1, U6.4 y 12 mas [puente de alambre P12]
ENC.Ru1	2	ENC.eref	ENC.Ru2.1, ENC.Rhe.2, U3.3
ENC.Ru2	1	ENC.eref	ENC.Ru1.2, ENC.Rhe.2, U3.3
ENC.Ru2	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P15]
ERR.Cf6	1	ERR.oa	ERR.Rf6.1, ERR.Ro.1, U5.14
ERR.Cf6	2	ERR.inn	ERR.Rf6.2, ERR.R1.2, U5.13
ERR.Cv	1	ERR.voff	ERR.Rv2.1, ERR.Rv1.2, U5.10
ERR.Cv	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P16]
ERR.Cvc	1	vctrl	ERR.Ro.2, U13.3
ERR.Cvc	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
ERR.R1	1	ERR.vsb	U5.7, U5.6 [puente de alambre P1]
ERR.R1	2	ERR.inn	ERR.Rf6.2, ERR.Cf6.2, U5.13 [puente de alambre P2]
ERR.R3	1	ERR.vrb	U5.1, U5.2
ERR.R3	2	ERR.inp	ERR.R4.1, U5.12
ERR.R4	1	ERR.inp	ERR.R3.2, U5.12
ERR.R4	2	ERR.vob	U5.8, U5.9
ERR.Rf6	1	ERR.oa	ERR.Cf6.1, ERR.Ro.1, U5.14 [puente de alambre P3]
ERR.Rf6	2	ERR.inn	ERR.Cf6.2, ERR.R1.2, U5.13
ERR.Ro	1	ERR.oa	U5.14, ERR.Rf6.1, ERR.Cf6.1 [puente de alambre P3]
ERR.Ro	2	vctrl	ERR.Cvc.1, U13.3
ERR.Rv1	1	+5 V	X.+5V, REF.Rt.1, PWM.Ra5.1, U6.4, U6.8, U13.8 y 12 mas
ERR.Rv1	2	ERR.voff	ERR.Rv2.1, U5.10, ERR.Cv.1
ERR.Rv2	1	ERR.voff	ERR.Rv1.2, ERR.Cv.1, U5.10
ERR.Rv2	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P17]
PWM.Ccv	1	PWM.cv	U6.5
PWM.Ccv	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P15]
PWM.Ct	1	PWM.tri	PWM.Rb5.2, U6.6, U6.2, U13.2
PWM.Ct	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P14]
PWM.Ra5	1	+5 V	U6.4, U6.8, ENC.Rled.1, U13.8, ENC.Rpe.1, ENC.Ru1.1 y 12 mas [puente de alambre P10]
PWM.Ra5	2	PWM.dis	PWM.Rb5.1, U6.7
PWM.Rb5	1	PWM.dis	PWM.Ra5.2, U6.7
PWM.Rb5	2	PWM.tri	PWM.Ct.1, U6.6, U6.2, U13.2 [puente de alambre P6]

Pieza	Pata	Red	Se une con
PWM.Rpu	1	+5 V	ENC.Rpq.1, PWM.Ra5.1, ENC.Ru1.1, ENC.Rt7.1, ENC.Dcl.K, U6.4 y 12 mas
PWM.Rpu	2	pwm	U13.1, X.pwm
REF.Cr	1	vref	REF.T2.1, REF.T1.1, REF.Rt.2, U5.3 [puente de alambre P8]
REF.Cr	2	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P20]
REF.Q5	B	REF.bq	REF.Rb5.2
REF.Q5	C	REF.cq	REF.T2.W
REF.Q5	E	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P20]
REF.Rb5	1	I	X.I
REF.Rb5	2	REF.bq	REF.Q5.B
REF.Rt	1	+5 V	X.+5V, ERR.Rv1.1, U13.8, U6.8, U3.8, PWM.Ra5.1 y 12 mas [puente de alambre P13]
REF.Rt	2	vref	REF.T1.1, U5.3, REF.T2.1, REF.Cr.1
REF.T1	1	vref	REF.Rt.2, U5.3, REF.T2.1, REF.Cr.1
REF.T1	3	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
REF.T1	W	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P21]
REF.T2	1	vref	REF.Cr.1, REF.T1.1, REF.Rt.2, U5.3 [puente de alambre P8]
REF.T2	3	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
REF.T2	W	REF.cq	REF.Q5.C
U12	1	ENC.mono	U12.2, U7.3
U12	10	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P29]
U12	11	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U12	12	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
U12	13	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
U12	14	+5 V	U7.4, U7.8, ENC.Rpe.1, ENC.Rtg.1, U3.8, ENC.Rled.1 y 12 mas
U12	2	ENC.mono	U12.1, U7.3
U12	3	ENC.mq	ENC.Rfv.1
U12	4	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P28]
U12	5	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P29]
U12	6	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U12	7	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
U12	8	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U12	9	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
U13	1	pwm	X.pwm, PWM.Rpu.2
U13	2	PWM.tri	U6.2, U6.6, PWM.Rb5.2, PWM.Ct.1 [puente de alambre P7]
U13	3	vctrl	ERR.Ro.2, ERR.Cvc.1
U13	4	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P24]
U13	5	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P23]
U13	6	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
U13	7	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U13	8	+5 V	U6.8, U3.8, PWM.Ra5.1, U6.4, ENC.Rpe.1, ENC.Rled.1 y 12 mas [puente de alambre P11]

Pieza	Pata	Red	Se une con
U3	1	ENC.eq	ENC.Cd.1, ENC.Rpq.2, ENC.Rhe.1 [puente de alambre P5]
U3	2	enc	ENC.OPTO.C, ENC.Rpe.2
U3	3	ENC.eref	ENC.Ru1.2, ENC.Ru2.1, ENC.Rhe.2
U3	4	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P26]
U3	5	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P25]
U3	6	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
U3	7	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U3	8	+5 V	ENC.Rpe.1, U13.8, ENC.Rled.1, U7.8, U6.4, U6.8 y 12 mas
U5	1	ERR.vrb	U5.2, ERR.R3.1
U5	10	ERR.voff	ERR.Rv1.2, ERR.Rv2.1, ERR.Cv.1
U5	11	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P22]
U5	12	ERR.inp	ERR.R3.2, ERR.R4.1
U5	13	ERR.inn	ERR.R1.2, ERR.Rf6.2, ERR.Cf6.2 [puente de alambre P2]
U5	14	ERR.oa	ERR.Ro.1, ERR.Rf6.1, ERR.Cf6.1
U5	2	ERR.vrb	U5.1, ERR.R3.1
U5	3	vref	REF.Rt.2, REF.T1.1, REF.T2.1, REF.Cr.1
U5	4	+12 V	X.+12V
U5	5	vspd	ENC.Rfv2.2, ENC.Cfv2.1
U5	6	ERR.vsb	U5.7, ERR.R1.1
U5	7	ERR.vsb	U5.6, ERR.R1.1 [puente de alambre P1]
U5	8	ERR.vob	U5.9, ERR.R4.2
U5	9	ERR.vob	U5.8, ERR.R4.2
U6	1	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas)
U6	2	PWM.tri	U6.6, U13.2, PWM.Rb5.2, PWM.Ct.1 [puente de alambre P7]
U6	3	NC	sin conexion (solo soldar la pata)
U6	4	+5 V	PWM.Ra5.1, U6.8, ENC.Rpe.1, ENC.Rled.1, U13.8, U3.8 y 12 mas [puente de alambre P9]
U6	5	PWM.cv	PWM.Ccv.1
U6	6	PWM.tri	U6.2, U13.2, PWM.Rb5.2, PWM.Ct.1 [puente de alambre P6]
U6	7	PWM.dis	PWM.Ra5.2, PWM.Rb5.1
U6	8	+5 V	PWM.Ra5.1, U13.8, U6.4, ENC.Rpe.1, U3.8, ENC.Rled.1 y 12 mas [puente de alambre P11]
U7	1	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P28]
U7	2	ENC.tg	ENC.Cd.2, ENC.Rtg.2, ENC.Dcl.A
U7	3	ENC.mono	U12.1, U12.2
U7	4	+5 V	U7.8, U12.14, ENC.Rpe.1, ENC.Rtg.1, U3.8, ENC.Rled.1 y 12 mas
U7	5	ENC.cvm	ENC.Ccvm.1
U7	6	ENC.dis7	U7.7, ENC.Rt7.2, ENC.Ct7.1
U7	7	ENC.dis7	U7.6, ENC.Rt7.2, ENC.Ct7.1
U7	8	+5 V	U7.4, U12.14, U3.8, ENC.Rpe.1, ENC.Rtg.1, U13.8 y 12 mas
X	+12V	+12 V	U5.4

Pieza	Pata	Red	Se une con
X	+5V	+5 V	ERR.Rv1.1, REF.Rt.1, PWM.Ra5.1, U6.4, U6.8, U13.8 y 12 mas [puente de alambre P13]
X	GND	GND (tierra)	toda la zona de cobre de GND (32 patas) [puente de alambre P21]
X	I	I	REF.Rb5.1
X	pwm	pwm	U13.1, PWM.Rpu.2