

USB Experimentální deska rozhraní



K8055

Interface your computer with the world using 5 digital in—and 8 outputs, 2 analogue in-and outputs.



Vlastnosti:

- ☑ 5 digitálních vstupu (0=zem, 1=rozpojeno). Na desce jsou osazeny testovací tlacítka.
- ☑ 2 analogové vstupy s možností zeslabování a zesilování. Obsahuje testovací zdroj +5V.
- ☑ 8 digitálních výstupních spínacu s otevreným kolektorem (max. 50V/100mA). Indikace LED na desce.
 - *2 analogové výstupy 0 až 5V, výstupní odpor 1k5.
 - ⋆Výstupy PWM 0 až 100% s otevreným kolektorem max. 100mA / 40V.
 - Indikace LED na desce.
- ☑ Celková doba prevodu: 20ms na príkaz.
- ☑ Napájení pres USB asi 70mA.
- ☑ Diagnostický software vcetne DLL je priložen.
 - FR Vous trouverez la traduction de cette notice sur le CD, avec d'autres informations
 - **NL** Vertaling van deze handleiding, als ook meer gegevens kan men terugvinden op de CD.
 - **UK** The translation of this manual and all other information can be found on the CD.
 - D Dieübersetzung dieser anleitung und alle anderen Informationen finden Sie auf der CD.
 - S Svensk Bruksanvisning och annan information finns på medföljande CD.
 - SF Tämän käyttöohjeen sekä muun informaation suomenkielinen käännös on oheisella CD:llä.
 - La traduzione di questo manuale e tutte le informazioni concernenti l'unità possono essere trovate sul CD.
 - **DK** Oversættelsen af denne manual, samt alle øvrige informationer vedrørende enhederne, kan findes på CD'en.
 - SP La traducción de este manual de instrucciones y toda otra información sobre los dispositivos se encuentran en el CD
 - P A tradução deste Manual e toda a informação referente às unidades pode ser encontrada no CD



1. Sestavení (nepreskakujte tento krok, abyste se vyhnuli problémum!)

Níže uvedené tipy Vám pomohou úspešne dokoncit tento projekt. Čtete je pozorne.

1.1 Uijstete se, že máte potrebné nástroje:

- Kvalitní pájecku (25-40W) s malým hrotem.
- Otírejte hrot casto o vlhkou houbicku nebo kus látky a poté aplikujte na hrot cínovou pájku, aby vypadal vlhký. Tento postup, který se nazývá 'ocínování' chrání pájecí hrot a umožnuje zhotovení kvalitních spoju. Hrot je treba ocistit, když z nej zacíná cín stékat.
- Tenkou cínovou pájku s kalafunovým tavidlem. Nepoužívejte agresivní cinidla ani kyseliny.
- Stranové štípacky pro zastrihování precnívajících drátu. Pri zastrihování drát držte rukou aby Vám neodskocil do oka.
- Jehlové klešte pro ohýbání vývodu nebo pridržování soucástek.
- Základní sadu šroubováku Phillips s malou hlavou.





1.2 Tipv k sestavení :

- ⇒ Ušetrete si zklamání a zvolte projekt s úrovní obtížnosti, která odpovídá Vašim zkušenostem.
- ⇒ Postupujte presne podle instrukcí. Prectete si nejprve celý krok a ujistete se, že mu rozumíte pred vlastním provedením operace.
- ⇒ Sestavujte díly ve správném poradí podle návodu.
- ⇒ Umistujte soucástky na DPS (Deska s Plošnými Spoji) podle obrázku.
- \Rightarrow Hodnoty soucástek ve schématu se mohou menit.
- ⇒ Hodnoty v tomto návodu jsou správné*
- ⇒ Zaškrtávejte si pripravená polícka pro oznacení Vašeho postupu.
- ⇒ Proctete si, prosím, priložené informace o bezpecnosti a po prodejním servisu.

Pro nekteré projekty je nezbytný nebo výhodný základní multimetr.

* Tiskové chyby vyhraženy. Vždy postupujte podle posledního aktualizovaného návodu. Tyto POZNÁMKY lze obvykle nalézt na zvláštním listu vloženém do balení.




1.3 Tipy k pájení:

1- Umístete soucástku na DPS a opatrne zapájejte vývody.

2- Pájené spoje musí mít kónický tvar a být lesklé





3- Zastrihnete precnívající vývody co nejblíže k desce s plošnými spoji





ODSTRÍHÁVEJTE JE Z PÁSKU JEDEN PO DRUHÉM!


SOUCÁSTKY S AXIÁLNÍMI VÝVODY JSOU NAPÁSKOVÁNY VE SPRÁVNÉM PORADÍ MONTÁŽE!












```
□ R24: 10K
                   (1-0-3-B)
   R25: 10K
                   (1 - 0 - 3 - B
                   (1 - 0 - 3 - B
         10K
                     -0-2-B
                   (4 - 7 - 3 - B
                   4-7-3-B
                   4-7-3-B
                   (4 - 7 - 3 - B
                   (1 - 5 - 2 - B
                     -0-2-B
                     -0-2-B
                     -0-2-B
                     -0-2-B
                   (1 - 0 - 2 - B
   R40
                   (1 - 0 - 2 - B
   R41
   R42:
                   (1 - 0 - 2 - B)
         1K
□ R43 : 1K
                   (1-0-2-B)
Poznámka :
R8 & R9 se v této chvíli
neosazuií. 4 rezistory by mely
zbýt.
```



▼≥

4. Keramické kondenzátory




- : 100nF (104, 0.1, u1) C1 C2 : 100nF (104, 0.1, u1) (104, 0.1, u1) C3 : 100nF
- : 33pF
- (33) : 33pF : 100nF (104, 0.1, u1)

5. Patice IO. Pozor na pozici zárezu!



14P IC2: 18P IC3: 28P □ IC4: 18P


6. Tlacítka



KRS0610

- □ SW1 SW2 □ SW3
- □ SW4
- □ SW5

7. Trimry



□ RV1 : 100K □ RV2 : 100K

8. Kondenzátory




☐ C6 : 220nF/50V~

9. LED. Pozor na polaritu!



- □ LD3
- □ LD4
- □ LD5
- □ LD8 □ LD9
- □ LD10








10. Tranzistory



- ☐ T1 : BC337
- ☐ T2 : BC337

11. USB konektor




12. Elektrolytický kondenzátor. Pozor na polaritu!

□ C8: 4,7µF/50V



13. Krystal



☐ X1: 6MHz

14. Kontaktní lišta




- SK3: 2P
- ☐ SK5 : 2P ☐ SK6 : 2P

15. Svorkovnice




☐ SK1: 3P






☐ SK4:2x3P



16. IO Pozor na pozici zárezu!

- ☐ IC1 : TLV274IN
- □ IC2 : ULN2803□ IC3 : VK8055 (Programmed PIC16C745-IP)
- □ IC4 : ULN2803



17. ZESILOVACÍ CINITEL

Je-li vstupní napetí príliš malé, mužete jej zesílit x4 / x15. Zesílení x4 vyžaduje rezistor 3K3 na pozici R8 (vstupní signál 1) a na pozici R9 (vstupní signál 2). Zesílení x15 vyžaduje rezistor 820ohm.


Chcete-li jiný zesilovací cinitel, mužete jej jednoduše vypocítat pomocí následujícího vzorce :



18. GUMOVÉ NOŽKY Namontujte gumové nožky na stranu spoju DPS, viz obr. 1.0. Fig. 1.0



19. PRIPOJENÍ / NASTAVENÍ





- 5 digitálních vstupu (tj. tlacítko, prepínac, reléový kontakt, ...). Vstup je normálne "high" (1), propojení s GND zpusobí, že je vstup "low" (0)
- 2 Analogové vstupy (tj. Teplotní cidlo, potenciometr, ...)
- Je-li propojka osazena, mužete použít interní napetí a nastavit jej pomocí RV2/RV1. Není-li propojka osazena, musíte použít externí napetí A2/A1.
- 5 Nastavení interního napetí pro vstup A1.
- 6 Nastavení interního napetí pro vstup A2.
- 7 Nastavení adresy, rozpojeno = 1, spojeno = 0
- 8 Analogové výstupy.
- g Digitální výstupy.
- 10 USB pripojení k pocítaci



Zvolte správnou adresu v testovacím programu

DIGITÁLNÍ VÝSTUPY

8 kontaktu s otevreným kolektorem k propojení s vhodnými vstupy.

ANALOGOVE VÝSTUPY

- 2 analogové výstupy s výstupním napetím mezi 0 a +5V (impedance 1K5).
- 2 PWM výstupy s pulzne šírkovou modulací mezi 0 a 100%.
- POZNÁMKA: analogové výstupy a PWM výstupy jsou vždy aktivovány/deaktivovány spolecne.



20. INSTALACE DEMO-SOFTWARU

- Spustte "Setup.exe", tento software je umísten ve složce K8055 na Velleman Software CD. Není-li potrebný software priložen nebo chcete-li si obstarat nejnovejší update, mužete si jej vždy zdarma stáhnout z naší webové stránky www.velleman.be
- Pruvodce vás provede instalacní procedurou.
- Normálne se software nainstaluje do složky : 'C:\Program Files\Velleman\K8055'




Fig 2.0



21 TESTOVACÍ PROCEDURA

Priložený demo software ulehcuje experimenty.

Zacnete výberem adresy: nastavte SK5 a/nebo SK6 (viz nastavení addresy).

SK5	SK6	ADDRESS
ON	ON	0
OFF	ON	1
ON	OFF	2
OFF	OFF	3

POZOR: provedte tato nastavení pred pripojením stavebnice k pocítaci nebo pred zapnutím pocítace.

- × Pripojte USB kabel.
- × LED LD3 'Power' se rozsvítí, pokud bylo propojení provedeno správne.
- × Po nastartování LD4 (výstup 4) krátce zabliká na znamení, že obvod pracuje tak jak má.
- × Spustte program 'K8055_Demo.exe'.

Dále stisknete tlacítko 'connect' pro spojení K8055 s pocítacem.



Zpráva "Card x connected" se zobrazí, pokud je spojení úspešné, viz obr 3.0.




FIG 3.0

Nyní mužete simulovat vstupní signály stiskem tlacítek Inp1 až Inp5. Odpovídající zaškrtávací polícko zustává zaškrtnuto dokud držíte nekteré tlacítko stisknuto. Mužete také polícko zaškrtnout levým tlacítkem myši.

Chcete-li testovat digitální výstup, vždy zaškrtnete zaškrtávací polícko odpovídajícího výstupu. Tuto proceduru mužete také provádet automaticky : stisknete tlacítko 'output test' nebo aktivujte všechny výstupy pomocí tlacítka 'Set all digital'. Pro automatický test všech digitálních výstupu stisknete tlacítko 'output test' .

Otestujte analogové výstupy tlacítkem 'set all analog' a zmente výstupní napetí pomocí DA1 & DA2




Cítace 1 & 2 jsou hardwarové integrované 16-bit konvertory, jsou spoušteny pomocí INP1 & INP2. Tlacítky Inp1 a Inp2 mužete cítac otestovat: cítac pricítá 1 po každém stisku jednoho z techto tlacítek. Nastavení odskoku umožnuje urcit reakcní dobu cítace (0ms - 2ms - 10ms - 1000ms).

Mužete využít interní analogové napetí k simulaci the analogového vstupu pomocí potenciometru ATT1 (RV1) & ATT2 (RV2).

Posuvníky AD1 & AD2 se mení na obrazovce kdykoliv nastavujete polohu potenciometru. "Digitální" hodnotu (0 to 255) tohoto interního analogového napetí lze odecíst prímo pod posuvníky.




22. Rozložení soucástek na DSP





23. Schema zapojení





Toto zarízení je v souladu s ustanovením kapitoly 15 mezinárodních pravidel FCC, za predpokladu, že jsou priložené instrukce presne dodrženy. Použití prístroje je vázáno na následující podmínky: (1) Toto zarízení nesmí zpusobovat rušivé interference a (2) funkce tohoto zarízení by nemela být ovlivnitelná nežádoucími interferencemi.

Více informací o FCC lze nalézt na http://www.fcc.gov





Modifications and typographical errors reserved © Velleman Components nv. H8055IP - 2003 - ED1

