Nelineární elektropneumatika

Navrhněte nepřímé reléové ovládání pneupohonů s činností podle zadaného nelineárního harmonogramu s přepínáním fází.

V referátu uveďte: harmonogram činnosti s vazbami, bodem startu se startovací podmínkou, hranicemi fází, schéma ověřeného obvodu s doplněným podtlakovým členem.

Pokyny:

- zadaný harmonogram doplňte o popisy, šipky vazeb, bod START a podmínku startu,
- rozdělte harmonogram na fáze činnosti buď v místech vrcholů nebo změny pořadí skupin,
- vypracujte schéma ovládacího START-STOP obvodu,
- vypracujte schéma přepínače fází,
- vypracujte schéma ovládání pro každou fázi,
- zapojte START-STOP obvod a ověřte jeho činnost (blok s tlačítky a 1. blok s relé),
- zapojte obvod přepínače fází a ověřte jejich činnost (pohony přitom ručně ovládejte) (použijte 2. blok s relé),
- zapojte obvody činnosti každé fáze a ověřte jejich činnost (pohony přitom ručně ovládejte) (použijte 1. propojovací blok pro 1. fázi a 2. propojovací blok pro 2. fázi),
- zapněte tlak a ověřte činnost pod tlakem,
- doplňte obvod o tlakovou ochranu a přepínač nekonečný cyklus / 1 cyklus,
- použijte pro řízení pohonu C rozvaděč s 1 řídícím signálem a vratnou pružinou,
- další informace o návrhu elektropneumatického obvodu s nelineárním harmonogramem najdete v manuálu "Nelineární harmonogramy" (http://web.spscv.cz/~madaj/hnel.pdf).
- nakreslete harmonogram: na kartě Sekvence v SMC PneuDraw pomocí funkce "Přidat řádek zařízení" (symbol na obr. 1.) přidejte potřebný počet pohonů, délku harmonogramu zkrať te pomocí funkce Vlastnosti modelu (pravé kliknutí na harmonogram) na potřebnou délku (většinou 6 kroků), harmonogram vytvořte tažením bodů ze stavu 0 do stavu 1, do harmonogramu vkreslete logické vazby pomocí funkce "Přidat čáru návaznosti" (symbol na obr. 2.), nakonec harmonogram doplňte o textové popisky (funkce Text),
- nakreslete schéma pneumatické části: na kartě Schema v SMC PneuDraw sestavte ze symbolů z knihoven celé schéma. Použijte knihovny:
- a) Pneumatické lineární pohony Dvojčinné pohony,
- b) Mechanicky, ručně, vzduchem ovládané ventily $\rightarrow 3/2$ ventily a 5/2 ventily,
- zjistěte umístění hranic fází činnosti (tj. výskyt vrcholů nebo pořadí skupin),

