	<u> </u>				
			2.0	G1A	Asir
			14.6	M14B	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
			2.0	RL1	Soltar
Protoboard					Cable MH amarillo
					potenciómetro
Alcanzar	R10B	11.5	2.0	G1A	Asir
Asir	G1A	2.0	16.9	M14C	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Cable MH rojo					Cable MH azul
potenciómetro					
Alcanzar	R9A	8.3	8.6	R6B	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
			10.3	M6C	Mover
Soltar	RL1	2.0	19.7	P2SSE	Colocar en posición
Protoboar					Cable MH azul
Alcanzar	R10B	11.5	19.7	P2SSE	Colocar en posición
Asir	G1A	2.0			·
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Cable MH negro					Cable MH verde
potenciómetro					
Alcanzar	R9A	8.3	8.6	R6B	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
71011	0171	2.0	10.3	M6C	Mover
Soltar	RL1	2.0	19.7	P2SSE	Colocar en posición
Protoboar	INET	2.0	10.7	1 2002	Cable MH verde
Alcanzar	R10B	11.5	19.7	P2SSE	Colocar en posición
Asir	G1A	2.0	13.7	F 200L	Cotocal eli posicioni
ASII	GIA	2.0			
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
	NLI	2.0	2.0	NLI	
Lcd 16x2	DACA	11.1	17.0	D100	Cable MH café
Alcanzar	R16A	11.4	17.0	R16C	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
Mover	M16B	15.8	18.7	M16C	Mover
	51.4		19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Lcd 16x2					Cable MH negro
Alcanzar	R16A	11.4	17.0	R16C	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
			18.7	M16C	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Lcd 16x2					Cable MH blanco
Alcanzar	R16A	11.4	17.0	R16C	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
, .011	01/1	2.0		017	7.011