"物理实验"绪论

误差理论与数据处理



一 测量与测量误差

1、 测量的定义与分类

测量的定义:利用各种方法和器具对"被测量"进行尽量合理的赋值。

基本物理量

长度	质量	时间	电流	温度	物质量	光强
l	m	t	I	T	n	IV
米	千克	秒	安培	开尔文	摩尔	坎培拉
m	kg	S	A	K	mol	cd

辅助单位: 平面弧度rad, 立体球面度sr

一 测量与测量误差

力学量:长度、质量、时间、密度、速度、加速度、杨氏模量等等;

电磁学:电流、电压、阻抗、霍尔系数、电场强度、磁场强度等;

热力学: 温度, 体积、质量、摩尔数等

统计:物质的量

光学中有:光强、焦距、像差、折射率等



一 测量与测量误差

测量的分类:

直接测量: 从测量仪器(或量具)上直接读数。

间接测量:用直接测量结果通过函数运算得到。

等精度测量:

在测量条件不变的情况下对同一物理量进行重复测量,各次测量值具有相同的精度。

不等精度测量:

在<mark>测量条件</mark>有变化的情况下对同一物理量进行重复测量, 各次测量值精度不同。

测量条件指实验仪器、方法、环境和人员等方面;

在物理实验课上所涉及的测量均认为是等精度测量。



一测量与测量误差

真值:被测量在一定客观条件下存在真实值。

真值的特性:理想概念,客观存在,不能得到

约定真值:理论值、公认值、被测(量)量的 最佳估计值。

