

AVR - I2C통신 MS5611 모듈

> 임베디드스쿨 2기 Lv1과정 2021. 07. 19 박태인


MS5611 - 대기압,고도계 센서 모듈

L 이번 시간에는 대기압 센서를 통해 I2C 통신을 하고 I2C 통신 방법 및 센서 작동 방법을 익혀 보도록 한다.




위 제품은 MS5611 대기압 센서 모듈 입니다. 24비트의 분해능을 가진 ADC를 내장하고 있어 매우 정교한 출력 값을 보여 줍니다. 3.3V/5V 시스템과 사용이 가능하며 I2C 를 이용하여 통신이 가능 합니다.

MS5611, AVR 연결 방법





- I2C는 두개의 신호선(SDA, SCL)으로 다수의 I2C 통신을 지원하는 디바이스와 데이터를 송/수신 할 수 있는 통신 방식입니다.



하나의 마스터와 다수의 슬레이브로 연결이 구성되며, 마스터에서 **기준 클럭(SCL)을 생성**하고, 이 클럭에 맞춰 **데이터(SDA)를** 전송 및 수신 합니다.

각 송신과 수신 구분(송신과 수신이 동시에 이루어지지 않음)되어 있는 반 이중(Half-Duplex)방식 입니다.

<u>각 슬레이브는 개별 주소(어드레스)를 가지고 있으며</u>, 이 주소를 통해 식별이 가능 합니다. 즉, **기준클럭과 데이터는 I2C 네이트워크의 모든 디바이스에 전달** 되고, <mark>해당 주소를 가진 디바이스만 응답하는 방식</mark>으로 서로 데이터를 주고 받습니다.

마스터에서 슬레이브로 1바이트 데이터를 쓸 때 데이터 규격은 다음과 같습니다.

(주황색 : 마스터, 흰색 : 슬레이브)


START 1-BIT	ADDRESS 7-BIT	WRITE 1-BIT	ACK	DATA 8-BIT	ACK	STOP 1-BIT
----------------	------------------	----------------	-----	---------------	-----	---------------

마스터에서 슬레이브로 1바이트 데이터를 읽을 때 데이터 규격은 다음과 같습니다.


START ADDRESS 1-BIT 7-BIT	READ 1-BIT	ACK	DATA 8-BIT	ACK	STOP 1-BIT
------------------------------	---------------	-----	---------------	-----	---------------

(다음페이지 계속)

START BIT는 SCL이 HIGH를 유지하고 있을 때, SDA가 HIGH에서 LOW로 변화(하강엣지) 하면 START로 인식합니다.




Address 필드는 SCL이 LOW일 때 데이터를 바꾸고, SCL이 HIGH일 때 데이터를 확정 합니다.





Write 필드는 "LOW", READ는 "HIGH" ACK 필드는 "LOW", NACK는 "HIGH"

위에서 설명한 내용을 요약하면 I2C 데이터 규격은 다음과 같습니다.



뭔가 제대로 이해가 되지 않아 다른 설명을 더 추가해 보자.





Vcc

SDA와 SCL 선의 신호는 풀업 저항에 의해 기본적으로 HIGH. 그러다가 SDA 신호만 LOW로 떨어지면 시작 신호(S)라고 판단한다.

그 후에 SCL선으로 클럭 신호가 만들어 지는데, 클럭 신호가 LOW일 때가 SDA 신호를 비트 신호로 바꾸는 시간(파란색 부분) 클럭 신호가 HIGH 일 때가 SDA 신호를 읽는 시간(녹색 부분).

다시 말해, SCL 신호가 LOW가 되면 다음비트 신호로 바꾸고, 다시 HIGH에서 읽고.

한 클럭에 한 비트씩 데이터 신호를 만들고, 모든 비트의 전송이 끝난 후 SCL 신호가 HIGH가 되면 SDA 신호 역시 HIGH로 만들어 정지신호(P)를 만든다.

시작 신호 뒤에 나오는 첫 7비트는 슬레이브의 주소값 이어야 하며,

8번째 비트는 데이터를 읽어오기 위한 신호인지, 쓰기위한 신호 인지 나타내는 비트로 사용된다.


슬레이브의 주소 값과 읽기/쓰기 비트는 마스터에서 생성 할 수 있으며,

'쓰기'일 경우에 마스터에서 이후 데이터를 생성,'읽기 '일 경우에는 슬레이브에서 데이터를 생성한다.

8비트 데이터 전송 후에는 슬레이브에서 응답 신호(ACK)를 만들어 수신을 확인해 준다.

응답 신호는 기본적으로 LOW 여야 하며, 만일 슬레이브가 데이터를 전송하는 상태에서 모든 데이터의 전송이 끝났을 경우 HIGH상태가 된다. 이를 NACK라고 하는데, 이 외의 경우에 NACK가 발생하는 경우는 통신 에러나 데이터 에러의 경우이다.

다음은 데이터를 쓸 경우와 읽는 경우의 신호를 그림으로 다시 간단히 나타낸 것이다.





저 신호를 직접 다 만들어야 하는 것은 아니며..

대부분의 칩에서 I2C 통신은 하드웨어 기능으로 구성되어 있어서 I2C 관련 레지스터의 비트를 설정하는 것 만으로도

시작 신호와 데이터신호, 클럭 신호, 정지 신호를 출력 할 수 있다.


I2C 통신에 대한 알고리즘을 블록도로 나타낸 그림이 있어 아래에 참고 하면 좋을 듯 하다.(수신은 다음페이지)





main.c	⊠ ms5611.c ⊠ ms5611.h	x twi.c	twi.h 🗷 uart.c 🗷 uart.h 🗷
1			
2	#include "twi.h"		헤더 및 define 구간
3			
4	#define TW_STS	0xF8	
5			
6	#define TWI_SCL	0x20	
7	#define TWI_SDA	0x10	TWI 통신에서 사용될 용어 define
8	#define TWI_RD	0x01	070 001 004 00 110
9	#define TWI_WR	0x00	STS, SCL, SDA, RD, WR
10			CTDAT DECTADE
11	#define TWI_START	0x08	STRAT, RESTART
12	#define TWI_RESTART	0x10	
13			
14	/* 마스터 전송 */		
15	#define TWI_MT_SLA_ACK	0x18	
16	#define TWI_MT_SLA_NACK	0x20	
17	#define TWI_MT_DATA_ACK	0x28	
18	#define TWI_MT_DATA_NACK	0x30	
19	#define TWI_MT_ARB_LOST	0x38	전송 및 수신 관련 레지스터 설정
20			
21	/* 마스터 수신 */		
22	#define TWI_MR_ARB_LOST	0x38	
23	#define TWI_MR_SLA_ACK	0x40	
24	#define TWI_MR_SLA_NACK	0x48	
25	#define TWI_MR_DATA_ACK	0x50	
26	#define TWI_MR_DATA_NACK	0x58	







I2c_start

TWCR - TWI Control Register

```
7
                                                                  Bit
JJ
       unsigned char i2c_start (unsigned char address)
                                                                         TWINT
                                                                                 TWEA
                                                                                       TWSTA
                                                                                              TWSTO
40
                                                                (0xBC)
                                                               Read/Write
                                                                          R/W
                                                                                 R/W
                                                                                                R/W
    -{
41
                                                               Initial Value
                                                                           0
                                                                                  0
                                                                                         0
                                                                                                 0
          uint8 t twst;
42
43
          // datasheet 199 page, 하드웨어에 의해 setting. 소프트웨어 적으로 setting 해야 하는 것도 있음.
44
          // TWI 통신의 START 신호 + 활성화 + 끝 판정
45
          TWCR = (1 \ll TWINT) \mid (1 \ll TWSTA) \mid (1 \ll TWEN);
46
47
          // TWINT는 끝 판정.
          // 끝났으면 자동으로 뭐다 ? 1이 나온다는건 아직 처리를 하고 있다. 0은 처리가 끝났다.
49
          // 그것을 not 을 통해 처리가 끝났는지를 판정함.
50
          while (!(TWCR & (1 << TWINT)))
51
52
53
54
```

Bit 7 – TWINT: TWI Interrupt Flag

This bit is set by hardware when the TWI has finished its current job and expects application software response. If the I-bit in SREG and TWIE in TWCR are set, the MCU will jump to the TWI interrupt vector. While the TWINT flag is set, the SCL low period is stretched. The TWINT flag must be cleared by software by writing a logic one to it. Note that this flag is not automatically cleared by hardware when executing the interrupt routine. Also note that clearing this flag starts the operation of the TWI, so all accesses to the TWI address register (TWAR), TWI status register (TWSR), and TWI data register (TWDR) must be complete before clearing this flag.

. Bit 5 - TWSTA: TWI START Condition Bit

The application writes the TWSTA bit to one when it desires to become a master on the 2-wire serial bus. The TWI hardware checks if the bus is available, and generates a START condition on the bus if it is free. However, if the bus is not free, the TWI waits until a STOP condition is detected, and then generates a new START condition to claim the bus master status. TWSTA must be cleared by software when the START condition has been transmitted.

Bit 2 – TWEN: TWI Enable Bit

The TWEN bit enables TWI operation and activates the TWI interface. When TWEN is written to one, the TWI takes control over the I/O pins connected to the SCL and SDA pins, enabling the slew-rate limiters and spike filters. If this bit is written to zero, the TWI is switched off and all TWI transmissions are terminated, regardless of any ongoing operation.

TWINT는 정확히 지금

새로운 동작이 가능하다는 준비 상태를 의미! (결국 하나의 작업이 끝난 상태여야 가능)

3

TWWC

0

2

TWEN

0

0

0

TWIE

R/W

0

TWCR

TWINT를 설정하는 것의 의미는

인터럽트가 발생한다고 해도 클리어 되지 않고 처리 할 것이냐는 것을 사용자에게 위임 하는 것.

(처리 해야 한다는 것을 알려 준다 라고 보면 된다. -> 할 일이 있어!!! 같은 의미)


└ 우리가 직접 1을 써줘서 비트 클리어를 시켜줘야 한다.

즉, TWINT가 1일 때 비트 클리어 시킨다는 의미 이므로 직접 1을 쓰고 이중으로 while문 까지 써서 TWINT가 1이면 다음으로 넘어 가게 한 것이다.



I2c_start

유휴상태 : 송신측으로 부터 데이터가 전달 되기를 기다리고 있는 수신측의 상태






```
I2c start
           ms5611.c ເ⊗ ms5611.h ເ⊗ twi.c ເ⊗ twi.h ເ⊗ uart.c ເ⊗ uart.h ເ⊗
 main.c 🙁
   55
             // START 혹은 repeat START 인 경우에만 아래로 내려감
   56
   57
             // 200 page, status는 196 page 표 참조. 유휴상태 이거나 전송을 진행 하고 있는 것을 알려줌.
             twst = TWSR & 0xF8;
   58
             // 0x08도 아니고 0x10이 아니면 1을 리턴 (TWSR), 189 page 표 참조.
   59
             if ((twst != TWI_START) && (twst != TWI_RESTART))
   60
                                                             TWDR - TWI Data Register
   61
                                                                  Bit
                                                                                                       3
                                                                                                              2
                                                                                                                            0
   62
                 return 1;
                                                                                         5
                                                                                                      TWD3
                                                                                                                           TWD0
                                                                 (0xBB)
                                                                         TWD7
                                                                                TWD6
                                                                                        TWD5
                                                                                               TWD4
                                                                                                             TWD2
                                                                                                                    TWD1
                                                                                                                                  TWDR
   63
                                                                                                             R/W
                                                               Read/Write
                                                                          R/W
                                                                                 R/W
                                                                                        R/W
                                                                                               R/W
                                                                                                      R/W
                                                                                                                     R/W
                                                                                                                            R/W
   64
                                                                                  1
                                                                                         1
                                                                                                1
                                                                                                       1
                                                                                                                     1
                                                               Initial Value
                                                                           1
                                                                                                              1
                                                                                                                            1
             // TWDR에 사용할 장치 주소 설정. (0x76, ms5611 주소)
   65
             TWDR = address:
   66
                                                                     Address (Slave의 주소)를 TWDR에 넣는다.
             TWCR = (1 \ll TWINT) \mid (1 \ll TWEN);
   67
                                                                     TWCR 에 다시 한번 TWI 인터럽트 설정 및 Enable
   68
             // 처리가 완료 될 때 까지 대기
   69
             while (!(TWCR & (1 << TWINT)))
                                                                    TWINT가 1 일 때 까지 대기(비트 클리어 시 까지)
   70
   71
   72
   73
   74
             // check value of TWI Status Register, ACK는 계속한다. NACK는 이제 끝났다.
   75
             // 0x18과 0x20, 186 page 참조. 18은 한방에 보내는거 20은 repaeat start.(?)
   76
             // ACK 혹은 NACK 판단.
   77
                                       현재의 TWSR 레지스터 값을 마스킹
             twst = TWSR & 0xF8;
   78
             if ((twst != TWI_MT_SLA_ACK) && (twst != TWI_MR_SLA_NACK))
   79
                                                                     ACK 인지 NACK인지 검사
   80
                                                                      L ACK : 계속 한다.
                                                                      ∟ NACK : 이제 끝났다.
```




I2c start





```
main.c 🗷 ms5611.c 🗷 ms5611.h 🗷 twi.c 🗵 twi.h 🗷 uart.c 🗷 uart.h 🗵
        // 198 page
 92
                              I2c_stop
        void i2c_stop (void)
  93
      □{
  94
                                                         다시 한번 끝 판정
           // 활성화 + STOP 비트 + 끝 판정
  95
           TWCR = (1 \ll TWINT) \mid (1 \ll TWEN) \mid (1 \ll TWSTO);
 96
 97
           // 올바르게 전송이 완료 될 때 까지 대기.
 98
                                                          끝 판정이 TWSTO 가 제대로 됐는지 확인.
           while (TWCR & (1 << TWSTO))
 99
 100
101
 102
103
104
                                                     I2c_write
        unsigned char i2c_write (unsigned char data)
105
      = {
106
           uint8_t twst;
107
                                               인수로 받은 data를 TWDR 레지스터에 삽입.
108
                                               TWCR Control 레지스터에 TWI 활성화 및 enable on
109
           TWDR = data;
           TWCR = (1 \ll TWINT) \mid (1 \ll TWEN);
110
111
           while (!(TWCR & (1 << TWINT)))
112
113
                                            새로운 동작이 가능한 상태 인지를 판별 (TWINT)
114
115
116
117
           twst = TWSR & 0xF8;
                                    Twst 변수에 현재 TWSR(상태 레지스터)에 상태 값 저장.
```







```
main.c 🗷 ms5611.c 🗷 ms5611.h 🗷 twi.c 🗷 twi.h 🗷 uart.c 🗷 uart.h 🗵
        126
                 unsigned char i2c_read_ack (void)
                                                      I2c_read_ack
        127
              - {
        128
                    // ACK 신호 전송
                                                                             ACK 신호 수신 받는
                    \mathsf{TWCR} = (1 \lessdot \mathsf{TWINT}) \mid (1 \lessdot \mathsf{TWEN}) \mid (1 \lessdot \mathsf{TWEA});
        129
        130
                    // 올바르게 처리되었는지 대기

    Bit 6 – TWEA: TWI Enable Acknowledge Bit

                    while (!(TWCR & (1 << TWINT)))
        131
                                                                      The TWEA bit controls the generation of the acknowledge pulse. If the TWEA bit is written to one, the ACK pulse is
                                                                      generated on the TWI bus if the following conditions are met:
              132

    The device's own slave address has been received.


                   새로운 동작이 가능한 상태 인지를 판별 (TWINT)
        133
                                                                       A general call has been received, while the TWGCE bit in the TWAR is set.
        134
                                                                       A data byte has been received in master receiver or slave receiver mode.
        135
                     // 읽은 데이터가 TWDR에 들어오기 때문에 이것을 리턴.
                                                                      By writing the TWEA bit to zero, the device can be virtually disconnected from the 2-wire serial bus temporarily. Address
        136
                    return TWDR;
                                                                      recognition can then be resumed by writing the TWEA bit to one again.
        137
2c read_nack
                                                                     요게 좀 특이점인데, 읽은 데이터가 TWDR에 들어 와서 이것을 리턴 한다!
                 unsigned char i2c_read_nack (void)
              -{
        140
                     // 왜 이렇게 두개가 들어 올까? PROM이 16비트 데이터 이므로 (readAck + readNak)
        141
                                                                                                            한번에 받는 것이 8 비트니 2번 받아서
                    TWCR = (1 \ll TWINT) \mid (1 \ll TWEN):
        142
                                                                                                            16비트를 만든다고 보면 된다.
                    // 잘 수신하였는지 대기
        143
                                                      새로운 동작이 가능한 상태 인지를 판별 (TWINT)
                    while (!(TWCR & (1 << TWINT)))
        144
                                                                                                            최종 받이트에서 NACK을 보낸다.
        145
        146
                                                                                                            TCP에서도 마찬가지로 사용하는 개념인데
        147
                                                                                                            ACK는 보통 잘 수신하였음 NACK는 문제가
                     // 마지막 8 비트 수신
                                                                                                            생김 혹은 끝났음을 의미함
        148
                     // 만약에 24 비트면 Nak를 하번더 해야 겠지 (nak는 연속적인거 뒤에 쭉쭉
        149
        150
                    return TWDR:
                                                                                   이 말은 틀렸다.. Ack ack ack ... nack 방식이다.
        151
                                                                                                      ack 후 마지막에 nack가 붙는.
                                       Nack에서도 역시 Data를 return.
```



```
ms5611.c ເ⊗ ms5611.h ເ⊗ twi.c ເ⊗ twi.h ເ⊗ uart.c ເ⊗ uart.h ເ⊗
main.c 🗷
   1
        #ifndef __TWI_H_
   2
        #define __TWI_H__
   3
   4
                                                                  Twi.c 에서 선언한 함수들의 원형을 헤더 파일에
         #include <avr/io.h>
   5
                                                                  선언하고 다른 .c에서 활용 할 수 있도록 한다.
         #include <util/delay.h>
   6
         #include <stdio.h>
         #include <stdlib.h>
   8
         #include <string.h>
   9
  10
         void i2c_init (void);
  11
         unsigned char i2c_start (unsigned char);
  12
         unsigned char i2c_repeat_start (unsigned char);
  13
         void i2c_stop (void);
  14
                                                           요런 형식은 자주 이용되므로
         unsigned char i2c_write (unsigned char);
  15
                                                           잘 봐두는 것이 좋다.
         unsigned char i2c_read_ack (void);
  16
         unsigned char i2c_read_nack (void);
  17
  18
        #endif
  19
  20
```

```
이번에는 본격적으로 slave센서인 ms5611 코딩 부분이다.
 #define F_CPU 16000000UL
 #include "ms5611.h"
 #include "twi.h"
 #include "uart.h"
                                                       일단은 TWI의 전체적인 흐름을 인지 하자.
  //TWI 전체적인 흐름 : 주종관계 맺기, 커맨드 날리기, 데이터 읽기
                                                        ㄴ 주종관계 맺기, 커맨드 날리기, 데이터 읽기.
 int32_t _ms5611_temp;
 uint32_t _ms5611_pres;
 struct _ms5611_cal
={
                                              구조체 변수로 sens, off, tcs, tref, tsens 등의 값을 선언한다.
    uint16 t sens, off, tcs, tco, tref, tsens;
 ms5611 cal;
 void ms5611_reset (void)
                        Ms 5611 reset
    // MS5611_ADDR 더블 클릭해보면 0x76 이라고 나오는데, 이것은 ms5611-01ba datasheet를 살펴 보면 12 page
    // 111011(NOT CSB) ===> I2C => 0x76, SPI = 0x77
    // START 비트 날리고 ms5611 장치 선택
    i2c_start((MS5611_ADDR << 1) | I2C_WRITE);</pre>
                                                           Ms5611 작동을 위한 reset 함수 인데
    // 야 ms5611 이제 구동해봐! (전원 활성화)
                                                           자세한 동작에 대해 다음 페이지에서 서술한다.
    i2c_write(RESET);
```







```
main.c 🗷 ms5611.c 🗷 ms5611.h 🗷 twi.c 🗷 twi.h 🗷 uart.c 🗷 uart.h 🗷
  31
                        Ms_read_cal_reg
 32
        // 캘리브리에이션
                                                   캘리브레이션이란 ? 무게를 측정하기 전에 바늘이 0을 가르키도록 조정하거나,
                                                                   시간의 추진 속도를 조정하는 것을 가리킨다.
        uint32 t ms5611 read cal reg (uint8 t reg)
  33
      ⊟{
  34
  35
           uint8_t PROM_dat1;
                              데이터 1 byte 단위로 dat1, 2 선언.
  36
           uint8 t PROM dat2:
  37
 38
           uint16_t data;
                                     ----- 이부분은 바뀌는 확률이 높다.
 39
  40
           i2c_start((MS5611_ADDR << 1) | I2C_WRITE);</pre>
                                                        자, 일단 전체적인 스토리는
           i2c_write(MS5611_CMD_PROM(reg));
  41
                                                        I2c start로 slave 설정 및 write 모드를 끊고,
           i2c repeat start(MS5611 ADDR << 1 | I2C READ);
  42
                                                        I2c write로 데이터(명령어) 를 전송한 뒤
                                                        I2c repeat start로 재시작을 해서 read 모드를 한 뒤
  43
           PROM_dat1 = i2c_read_ack();
  44
                                                        데이터를 읽는다.
           PROM dat2 = i2c read nack():
  45
  46
                                                             여기에 MS5611 CMD_PROM(reg) 에 대해서는 헤더와
           // 24 비트면 ack 이 하나더 붙이면 되겠지.
  47
                                                             데이터 시트를 참고해야 하므로 다음 페이지에 설명 한다.
           i2c_stop(); I2c_stop
  48
  49
           printf("PROM_dat1:%d, %d\n", PROM_dat1, PROM_dat2); PROM_data 출력
  50
  51
           // 완성된 16 비트 데이터.
  52
                                                      총 계산 크기의 데이터는 16 bit 이므로,
           data = ( PROM_dat1 << 8 ) + (uint16_t)PROM_dat2;</pre>
  53
                                                       8 비트를 shift 시키고,
 54
                                                       dat2를 16bit 타입으로 형 변환.
  55
                                                       (참고 : 앞에 쉬프트를 하고 뒤에만 형 변환해도 상관 없다.)
           return data;
  56
                                                              신경 쓰이면 앞 쪽의 dat1도 형 변환 해줘도 된다.
  57
```



```
main.c ⋈ ms5611.c ⋈ ms5611.h ⋈ twi.c ⋈ twi.h ⋈ uart.c ⋈ uart.h ⋈
  31
                        Ms_read_cal_reg
  32
        // 캘리브리에이션
        uint32 t ms5611 read cal reg (uint8 t reg)
  33
  34
      □{
  35
            uint8_t PROM_dat1;
            uint8 t PROM dat2;
  36
  37
            uint16_t data;
  38
                        ----- 이부분은 바뀌는 확률이 높다.
  39
  40
            i2c_start((MS5611_ADDR << 1) | I2C_WRITE);</pre>
           i2c_write(MS5611_CMD_PROM(reg));
  41
            i2c_repeat_start(MS5611_ADDR << 1 | I2C_READ);</pre>
  42
    아래는 header
 18
       #detine CMD_ADC_KEAD
       // reg << 1 이니까 2가 되고, 0xA2가 되지. ms5611 10 page 데이터 시트 표, 6,8,11(read sequence) page 참고(6가지의 값 세팅). 0번 비트는 건드릴 필요 없기에 shift 했다.
 19
       // 캘리브리에이션이 뭔가? 바깥의 노이즈 성분을 계산해서 성능 개선
 20
      #define MS5611 CMD PROM(reg)
 21
                              (0xA0 + ((reg) << 1))
                                                          함수형 매크로 형식으로,
       #define CMD_PROM_READ
                              0xA0
 22
                                                          Reg는 우리가 입력하는 값에 따라 변합니다.
 23
                                                          -> 하드웨어 상태를 그대로 적용해 놨다고 보면 됩니다.
                                                          이러한 부분은 어떤 하드웨어도 커버하겠다는 의도로
                                                          다형성을 추구하기 위해 추상화 될 필요가 있다고 한다.
                                                           ㄴ 이 부분에 대해서 다시 문의 드려 볼 생각.
```



Ms5611_init


```
main.c 🗷 ms5611.c 🗷 ms5611.h 🗷 twi.c 🗷 twi.h 🗷 uart.c 🗷 uart.h 🗷
        void ms5611_init (void)
  59
      - {
  60
                                                     Ms5611 reset() 함수로 센서 작동
            ms5611_reset();
  61
                                                     Reset 이 ok 됨을 uart로 전송
            UART string transmit("ms5611 reset ok\n");
  62
  63
  64
            ms5611_cal.sens = ms5611_read_cal_reg(1);
                                                       함수형 매크로 형식인데,
            ms5611_cal.off = ms5611_read_cal_reg(2);
  65
                                                       예를 들어 ms5611_read_cal_reg(5) 이면
            ms5611_cal.tcs = ms5611_read_cal_reg(3);
  66
                                                       0000 1001 << 1 이므로, 0001 0010 이 되어서 (12) -> C가 된다.
  67
            ms5611_cal.tco = ms5611_read_cal_reg(4);
  68
            ms5611_cal.tref = ms5611_read_cal_reg(5);
                                                       한번 더 해보면
            ms5611_cal.tsens = ms5611_read_cal_reg(6);
  69
                                                       ms5611 read cal reg(6) 이면
                                                       0000 1010 << 1 이므로, 0001 0100 이 되어서 (14) -> E가 된다.
  70
            delay_ms(1000);
  71
                                                                #detine CMU_AUC_KEAU
 72
                       구조체 변수에 각각의 값 저장.
                                                          19
                                                                // reg << 1 이니까 2가 되고, 0xA2가 되지. ms5611 10 page 데이터 시트
  73
                                                                // 캘리브리에이션이 뭔가? 바깥의 노이즈 성분을 계산해서 성능 개선
                                                          20
 74
        uint32_t ms5611_conv_read_adc (uint8_t command)
                                                                #define MS5611_CMD_PROM(reg)
                                                                                          (0xA0 + ((reg) << 1))
                                                          21
 75
      - {
                                                                #define CMD_PROM_READ
                                                          22
                                                                                          0xA0
  76
            uint8_t rv1;
                          Ms5611 conv read adc
                                                          23
 77
            uint8_t rv2;
            uint8_t rv3;
  78
  79
                                변수 rv1~3 선언.
            uint32 t adc data;
  80
                                32bit adc_data 변수 선언.
  81
                                 ㄴ 뒤에 계속.
```



Ms5611_conv_read_adc

```
ms5611.c ≅ ms5611.h ⊠ twi.c ≅ twi.h ⊠ uart.c ≅ uart.h ⊠
main.c 🗷
  82
  83
                                                          Slave 선택 및 write 모드
             i2c_start((MS5611_ADDR << 1) | I2C_WRITE);</pre>
  84
             i2c write(command);
                                    Command 날림
  85
             i2c_stop(); stop
  86
             _delay_ms(10); //conversion Time delay Conversion Time
  87
  88
             i2c_start((MS5611_ADDR << 1) | I2C_WRITE);</pre>
                                                           다시 한번 Slave 선택 및 write
  89
             i2c write(CMD ADC READ); ADC 값 Read command
  90
             i2c_repeat_start(MS5611_ADDR <<1 | I2C_READ); Slave 선택 및 read 명령어
  91
  92
             // 끝 날 때가 nack 다.
  93
             rv1 = i2c_read_ack();
  94
                                       Rv1~3 변수에 8 bit씩 단위 입력
             rv2 = i2c read ack();
  95
                                       총 24 bit 양의 데이터
             rv3 = i2c read nack();
  96
             i2c_stop();
  97
  98
             adc_data = ((uint32_t)rv1 << 16) + ((uint32_t)rv2 << 8) + (uint32_t)rv3;
  99
                                                                                         Adc data 변수에 총 변환한 데이터 저장.
 100
             return adc_data;
 101
                                                                         Read digital pressure and temperature data
 102
                    ADC 값 반환.
                                             D1
                                                                                      unsigned int 32
                                                    Digital pressure value
                                                                                                                  16777216
                                                                                                                             9085466
                                             D2
                                                    Digital temperature value
                                                                                      unsigned int 32
                                                                                                                  16777216
                                                                                                                             8569150
```







Ms5611_measure

TEMP

계산 분석.

Difference between actual and reference temperature [2] $dT = D2 - T_{REF} = D2 - C5 + 2^{8}$

Actual temperature (-40...85°C with 0.01°C resolution) TEMP = 20°C + dT * TEMPSENS = 2000 + dT * $C6 / 2^{23}$ D2 : temp_raw 곱하기 2^8 은 << 좌측 쉬프트 연산!

20도 = 2000, 나누기 2^23은 >> 우측 쉬프트 연산!

OFF Offset at actual temperature [3] OFF = OFF_{T1} + TCO*dT = $C2*2^{16} + (C4*dT)/2^7$

이번에도 곱하기 나누기 연산 주의 하여 연산.

SENS Sensitivity at actual temperature [4] SENS = SENS_{T1} + TCS * dT = $C1 * 2^{15} + (C3 * dT)/2^{8}$

마찬가지.

Temperature compensated pressure (10...1200mbar with 0.01mbar resolution) $P = D1 * SENS - OFF = (D1 * SENS / 2^{21} - OFF) / 2^{15}$

마지막 압력 값 계산.

Ms5611_getAltitude

```
long int ms5611_getAltitude (void)

long int alt;

long int alt;

alt = (1 - pow(_ms5611_pres / (long int)101325, 0.1903)) / 0.0000225577;

return alt;

}
```


```
125
126
        uint32_t ms5611_getPress (void)
      \Box{
127
                                            Press 값 리턴
128
            return _ms5611_pres;
129
130
131
        int32_t ms5611_getTemp (void)
      ₽{
132
                                            Temp 값 리턴
133
            return _ms5611_temp;
134
135
```

압력 값을 이용한 대기압 값 출력.

여기서 issue)

└ 131325를 double 형이 아닌 long int로 해야 숫자 출력이 제대로 될 수 있었다.(환경상 문제)







```
main.c ⋈ ms5611.c ⋈ ms5611.h ⋈ twi.c ⋈ twi.h ⋈ uart.c ⋈ uart.h ⋈
    1
          #define F_CPU 16000000UL
    2
    3
          //#define F CPU 8000000UL
                                                                         UART 코딩 부분은 앞서 했던 부분들과
          #include "uart.h"
    4
                                                                         크게 다를게 없으므로
    5
    6
                                                                         자세한 설명은 생략.
          #define sbi(PORTX, BitX) (PORTX |= (1<<BitX))
          #define cbi(PORTX, BitX) (PORTX &= ~(1<<BitX))
    7
    8
    9
          #define UART BUFLEN 10
   10
                                   UART_init
   11
        ■void UART INIT(void){
                                                                       Baudrate 9600 설정.
   12
              sbi(UCSROA, U2XO); // U2XO = 1 --> Baudrate 9600 = 207
   13
   14
              UBRROH = 0x00;
   15
              UBRROL = 207: // Baudrate 9600
                                                            1 spot bit, 8 bit data
   16
              UCSROC |= 0x06; // 1stop bit, 8bit data
   17
   18
              sbi(UCSROB, RXENO); // enable receiver and transmitter
   19
                                                                        TX, RX enable
              sbi(UCSROB, TXENO);
   20
   21
   22
   23
          unsigned char UART_receive(void)
        ₽{
   24
   25
              while(!(UCSROA & (1<<RXCO))); // wait for data to be received</pre>
              return UDRO; // get and return received data from buffer
   26
   27
Logs & others
```



```
main.c 🗷 ms5611.c 🗷 ms5611.h 🗷 twi.c 🗷 twi.h 🗷 uart.c 🗷 uart.h 🗷
 UART receive
               unsigned char UART_receive(void)
        24
                                                                                 받을 data가 있는지 확인
        25
                  while(!(UCSROA & (1<<RXCO))); // wait for data to be received</pre>
                                                                                 UDR에 저장된 데이터 return.
                  return UDRO; // get and return received data from buffer
        26
        27
UART_transmit void UART_transmit( char data)
        30
             □{
                                                                                 인자로 받은 data를
                  while(!(UCSROA & (1<<UDREO))); // wait for empty transmit buffer</pre>
        31
                                                                                 송신 준비가 되었다면
                  UDRO = data; // put data into buffer, sends the data
                                                                                 UDRO 에 송신.
        32
        33
        34
                                                      UART_string_transmit
               void UART_string_transmit(char *string)
        35
             □{
        36
                                                        캐릭터 포인터 변수로 인자를 받은 뒤
        37
                  while(*string != '\0')
                                                        위의 char 단위 송신 함수를 활용해
        38
                                                        널 까지 while문을 반복하여 문장 출력.
                      UART_transmit( *string );
        39
                      string++;
        40
        41
        42
        43
        44
               void UART_PRINT(char *name, long val)
             ₽{
        45
                  char debug_buffer[UART_BUFLEN] = {'\0'};
        46
        47
        48
                  UART string transmit(name):
```



```
main.c ⋈ ms5611.c ⋈ ms5611.h ⋈ twi.c ⋈ twi.h ⋈ uart.c ⋈ uart.h ⋈
UART_PRINT
               void UART PRINT(char *name, long val)
                                                              앞선 UART 코드 들과 다른 부분.
             □{
         45
                   char debug_buffer[UART_BUFLEN] = {'\0'};
         46
                                                              Deug_buffer 생성.
         47
                   UART_string_transmit(name);
         48
                                                         "Name =" 을 송신.
                   UART string transmit(" = ");
         49
         50
                                                          Int형 val 값을 아스키 값으로 변경 후 debug buffer에 UART BUFLEN 크기 만큼
                   ltoa((val), debug_buffer, UART_BUFLEN);
         51
                                                          변환.
                   UART_string_transmit(debug_buffer);
         52
                   UART_string_transmit("\n");
         53
                                                          계산 한 온도나 대기압 값 등의 int형 숫자 값은 아스키 값으로 변경 후
         54
                                                          출력하기 위함.
         55
             □ int usartTxChar(char ch, FILE *fp) { // for printf
uartTxChar
                   while (!(UCSROA & (1 << UDREO)));</pre>
         57
         58
                                                      파일 포인터의 char 인자 값을 받고,
         59
                   UDR0 = ch;
                                                      송신할 준비가 되었다면
         60
                                                      받은 ch 값을 UDRO에 저장.
                   return 0;
         61
         62
         63
               void uart_print_8bit_num(uint8_t no)
         64
         65
             ₽{
                   char num string[4] = "0";
         66
                   int i, index = 0;
         67
         68
         69
                   if (no > 0)
```



```
main.c 🗷 ms5611.c 🗷 ms5611.h 🗷 twi.c 🗷 twi.h 🗷 uart.c 🗷 uart.h 🗵
                return 0;
      61
Uart_print_8bit_num
             void uart_print_8bit_num(uint8_t no)
      64
                                                    인자로 8bit 숫자 값을 받는다.
      65
           ₽{
      66
                char num_string[4] = "0";
                                                Char형 배열 num_string[4]의 배열을 생성.
                int i, index = 0;
      67
                                                Int형 변수 I, index
      68
                if (no > 0)
      69
      70
                   for (i = 0; no != 0; i++)
      71
      72
                                                      No 값이 0 보다 클 경우
                       num_string[i] = no % 10 + '0';
      73
      74
                       no = no / 10;
                                                      For문을 통해 0 이 아닐 때 까지 값을
      75
                                                      자릿수 별로 string[i]에 저장.
      76
      77
                   num_string[i] = '\0';
                   index = i - 1;
      78
      79
      80
                for (i = index; i >= 0; i--)
      81
      82
                                                    이것을 하나씩 역순으로 uart_transmit을 통해 송신.
                   UART_transmit(num_string[i]);
      83
      84
      85
      86
```



```
main.c ⋈ ms5611.c ⋈ ms5611.h ⋈ twi.c ⋈ twi.h ⋈ uart.c ⋈ uart.h ⋈
   1
         #ifndef UART_H_
   2
         #define UART_H_
   5
         #include <avr/io.h>
                                                      Uart 통신 헤더 파일 선언.
         #include <util/delay.h>
   6
         #include <stdio.h>
         #include <stdlib.h>
   8
         #include <string.h>
   9
  10
         void UART_INIT(void);
  11
         unsigned char UART_receive(void);
  12
  13
         void UART_transmit( char data);
  14
         void UART_string_transmit(char *string);
  15
         void UART_PRINT(char *name, long val);
         int usartTxChar(char ch, FILE *fp); // for printf
  16
  17
         void uart_print_8bit_num(uint8_t);
  18
         #endif /* UART_H_ */
  19
  20
```



```
main.c ⋈ ms5611.c ⋈ ms5611.h ⋈ twi.c ⋈ twi.h ⋈ uart.c ⋈ uart.h ⋈
   2
         * TWI MS5611.c
   3
         * Created: 2020-05-09 오후 4:13:36
   4
         * Author : user
   5
   6
  7
        // SCL-RX, SDA - TX : H/W 연결시
        #define F_CPU 16000000UL
   8
        //#define F_CPU 8000000UL
   9
  10
        #include "uart.h"
  11
        #include "twi.h"
  12
                                  Uart, twi, ms5611 관련 헤더 선언
        #include "ms5611.h"
  13
  14
        int main(void)
  15
      ₽{
  16
            //extern FILE *fdevopen(int (*_put)(char, FILE*), int (*_get)(FILE*));
  17
           // extern 외부 파일에 선언된 전역 데이터를 가져올 때 사용 한다.
  18
           // FILE * 를 리턴하고
  19
           // 입력으로 int (*_put)(char, FILE*) 형태의 함수 포인터, int 형 반환하고 char와 FILE* 입력으로 받는 put 은 이름인 포인터
  20
           // int (*_get)(FILE*) 형태의 함수 포인터 즉, 총 2개 선언됨.
  21
  22
           // 리눅스 파일디스크립터 리다이렉션과 같은 개념임
  23
           // 모니터 출력 대신 usartTxchar가 동작 하다고 보면 된다.
  24
           // 즉, usart에 의한 출력이 putty 같은 터미널 프로그램들은 이를 반영하여 결과를 출력 할 것이다.
  25
           // 즉, 키보드 입력 -> usart 출력 -> 화면에 반영 되서 디스플레이. (요런 느낌의 절차)
  26
           // https://github.com/vancegroup-mirrors/avr-libc/blob/master/avr-libc/libc/stdio/fdevopen.c
  27
            FILE* fpStdio = fdevopen(usartTxChar, NULL): // for printf
  28
```



```
int main(void)
15
16
    □{
         //extern FILE *fdevopen(int (*__put)(char, FILE*), int (*__get)(FILE*));
17
         // extern 외부 파일에 선언된 전역 데이터를 가져올 때 사용 한다.
18
         // FILE * 를 리턴하고
19
         // 입력으로 int (*__put)(char, FILE*) 형태의 함수 포인터, int 형 반환하고 char와 FILE* 입력으로 받는 put 은 이름인 포인터
20
21
         // int (*__get)(FILE*) 형태의 함수 포인터 즉, 총 2개 선언됨.
22
23
         // 리눅스 파일디스크립터 리다이렉션과 같은 개념임
         // 모니터 출력 대신 usartTxchar가 동작 하다고 보면 된다.
24
         // 즉, usart에 의한 출력이 putty 같은 터미널 프로그램들은 이를 반영하여 결과를 출력 할 것이다.
25
         // 즉, 키보드 입력 -> usart 출력 -> 화면에 반영 되서 디스플레이. (요런 느낌의 절차)
26
         // https://github.com/vancegroup-mirrors/avr-libc/blob/master/avr-libc/libc/stdio/fdevopen.c
27
          FILE* fpStdio = fdevopen(usartTxChar, NULL); // for printf
 28
 함수 포인터 fdevopen 관련 설명.
  일단 fdevopen은
```


```
Extern FILE *fdevopen(int (*__put)(char, FILE*), int(*__get)(FILE*)) 가 기본 stdio.h 헤더 상에 선언 되어 있다.

반환형 포인터 입력받
이름 는 인자
```



```
main.c 🗷 ms5611.c 🗷 ms5611.h 🗷 twi.c 🕱 twi.h 🗷 uart.c 🕱 uart.h 🗷
 22
 23
           // 리눅스 파일디스크립터 리다이렉션과 같은 개념임
          // 모니터 출력 대신 usartTxchar가 동작 하다고 보면 된다.
 24
          // 즉, usart에 의한 출력이 putty 같은 터미널 프로그램들은 이를 반영하여 결과를 출력 할 것이다.
 25
           // 즉, 키보드 입력 -> usart 출력 -> 화면에 반영 되서 디스플레이. (요런 느낌의 절차)
 26
           // https://github.com/vancegroup-mirrors/avr-libc/blob/master/avr-libc/libc/stdio/fdevopen.c
 27
           FILE* fpStdio = fdevopen(usartTxChar, NULL); // for printf
 28
           int i:
 29
           unsigned long D1;
 30
                               변수 I, D1, D2
           unsigned long D2;
 31
                               C[8] 배열
 32
           unsigned int C[8];
 33
                                            UART 초기화,
           UART_INIT();
 34
                                            초기화 완료 시 메시지 전송
           UART_string_transmit("uart init ok\n");
 35
 36
           // TWI(Two-Wire Serial Interface)
 37
 38
           // 필립스에서 만든 IIC(Inter Integrated Circuit)라는 용어를 많이 사용함
           // I2C(아이스퀘어씨) 라고 부르고 발음함
 39
                                                                        I2C에 대한 정의 내용 정리
 40
           // 두 개의 선을 이용해서 데이터를 받음
                                                                          ∟ 동작원리(SDA,SCL)
           // 하나는 SDA로 데이터를 주는 선이며,
 41
                                                                          L 통신 방식(<u>반</u> 이중 통신)
           // 또 다른 하나는 SCL로 클럭을 제공하는 선이다.
 42
                                                                          L Master 하나에 여러 Slave 통신 가능
           // SCL이 필요한 이유는 동기화 시켜서 어디가 시작이고 어디가 끝인질 알아야 하기 때문
 43
                                                                             (동시는 아니고 하나씩)
           // 데이터를 주고 받는 선이 하나 밖에 없으므로 반이중(Half Duplex) 통신이다.
 44
                                                                          ∟ 참고로 UART는 I2C 처럼 여러 Slave를
           // SPI와 마찬가지로 Master-Slave 통신 방식을 가진다.
 45
                                                                             병렬식으로 통신이 되지 않는다.
          // 근래 들어서 SPI Master/Slave - Slave/Master
 46
                                                                             (오직 1대1 로만)
           // 즉, 장치가 고정적으로 Master만 되거나 Slave만 되는 것이 아닌 모드 전환이 가능해 졌다.
 47
```








```
53
         // TWI 통신을 시작하기 위해 START 신호를 보내고
54
         // 그 다음은 어떤 슬레이브와 통신할 것인지 알려주기 위해 Slave 주소를 보낸다.(이 부분이 중요)
55
         // TWI 통신은 항상 MSB 비트 부터 보내도록 되어 있다.
56
         // Master에서 Slave 주소를 내보낼 때 읽기 동작을 할 것인지, 쓰기를 할 것인지 미리 알려줘야 한다.
57
         // 읽기 동작은 '1'을 보내고 쓰기 동작은 '0'을 보낸다.
58
59
         // 선택된 Slave에서 주소를 제대로 인식 시켰다면
60
         // 다음 SCL 클럭에서 ACK 신호를 보내줘야 한다.
         // 제대로 수신하였음을 알려주기 위해 SDA 신호를 LOW로 만든다.
62
         // 만약 Master에서 주소 값을 보낸 후 ACK 신호를 검출 하였을 때
63
         // 이 값이 0이 아니면 Stave에서 제대로 주소를 받지 못했다고 판단 한다.
65
         // 여기서 블록도를 봐야 하는데, page 179 에서 진하게 되어 있는 부분이 중요하다
66
         // 데이터시트 상의 굵은 표시가 되어 있는 것들이 CPU로 제어 할 수 있는 레지스터들이다
67
         // 읽기/쓰기를 위한 TWDR 레지스터/
         // TWI 제어를 위한 TWCR, TWSR 레지스터
69
         // TWI 통신 속도를 위한 TWBR 레지스터
70
       // TWAR 레지스터는 Slave로 동작 될 때 사용하는 주소를 써놓음(마스터 동작에선 필요 없음)
 72
 73
       // 마지막 경우는 사실상 누군가 AVR을 Slave로 쓰고 싶을 때 경우를 말하는 건데, 그래서 위에 4가지 레지스터를 다루는게 더 중요함
```

i2c init():





```
main.c ≅ ms5611.c ≅ ms5611.h ≅ twi.c ≅ twi.h ≅ uart.c ≅ uart.h ≅
           // 여기서 블록도를 봐야 하는데, page 179 에서 진하게 되어 있는 부분이 중요하다
 66
           // 데이터시트 상의 굵은 표시가 되어 있는 것들이 CPU로 제어 할 수 있는 레지스터들이다.
 67
           // 읽기/쓰기를 위한 TWDR 레지스터/
  68
           // TWI 제어를 위한 TWCR, TWSR 레지스터
 69
           // TWI 통신 속도를 위한 TWBR 레지스터
 70
 71
 72
           // TWAR 레지스터는 Slave로 동작 될 때 사용하는 주소를 써놓음(마스터 동작에선 필요 없음)
 73
           // 마지막 경우는 사실상 누군가 AVR을 Slave로 쓰고 싶을 때 경우를 말하는 건데, 그래서 위에 4가지 레지스터를 다루는게 더 중요함.
           i2c_init();
 74
           UART_string_transmit("i2c init ok\n"); I2c 통신 설정 init
 75
                                           I2c init 메시지 uart로 전송
 76
 77
 78
           ms5611_init();
                                             Ms5611 센서 관련 설정 init
           UART string transmit("ms5611 init ok\n");
 79
                                             Ms5611 센서 init 메시지 uart 전송
           _delay_ms(1000);
  80
  81
           while (1)
  82
  83
                                                              Ms5611 센서 값 측정
              ms5611 measure();
  84
                                                              측정 값 출력 (압력, 온도, 대기압 값 출력)
  85
              printf("press : %u\n\r" , ms5611_getPress());
              printf("temp : %d\n\r" , ms5611_getTemp());
  86
                                                              여기서 주의 했어야 했던 사항
              printf("alt : %ld\n\r" , (long int)ms5611_getAltitude());
 87
                                                               - 대기압 값 출력이 double 형 이었는데,
              _delay_ms(1000);
  88
                                                                 putty상에서 값이 출력되지 않아
  89
                                                                 long int로 형 변환 후 제대로 출력
  90
                                                                 됨을 확인 할 수 있었다.
 91
                                                                (리눅스 환경상 문제 일 듯 하다)
```



TWI 통신 ACK NACK 관련 질문

질문



pti1360 일반멤버 🛚 2021 07 15 16:41 조회 10

댓글 2 URL 복

```
main.c ≥ ms5611.c ≥ ms5611.h ≥ twi.c ≥ twi.h ≥ uart.c ≥ uart.h ≥
         unsigned char i2c_read_ack (void)
126
 127
      128
            // ACK 신호 전송
 129
            TWCR = (1 \ll TWINT) \mid (1 \ll TWEN) \mid (1 \ll TWEA);
 130
            // 올바르게 처리되었는지 대기
 131
            while (!(TWCR & (1 << TWINT)))
 132
 133
 134
 135
            // 읽은 데이터가 TWDR에 들어오기 때문에 이것을 리턴.
 136
            return TWDR:
 137
 138
 139
         unsigned char i2c_read_nack (void)
 140
            // 왜 이렇게 두개가 들어 올까? PROM이 16비트 데이터 이므로 (readAck + readNak)
 141
142
            TWCR = (1 \ll TWINT) \mid (1 \ll TWEN);
 143
            // 잘 수신하였는지 대기
 144
            while (!(TWCR & (1 << TWINT)))
 145
 146
 147
 148
            // 마지막 8 비트 수신
 149
            // 만약에 24 비트면 Nak를 한번더 해야 겠지 (nak는 연속적인거 뒤에 쭉쭉)
 150
            return TWDR:
 151
```

수업 시간에 들었던 내용을 주석으로 남긴 것인대요. ACK가 NACK가 이렇게 두개로 나뉘어서 들어오는 방식의 이유가 atmega에서 TWI 통신 자체가 8비트 타입이고 PROM이 16비트 데이터라고 들었었던 것 같습니다.

여기서 PROM이 16비트라는 말이 slave로 사용하고 있는 센서의 데이터 길이가 16 bit 이란 뜻이어서 atmega의 내부적 TWI 통신이 8 bit 형식이니 두개씩 들어 온다고 의미 인걸까요?

그리고 여기서 두개씩이라는 말이 ACK NACK 이렇게 두개를 의미 하는 걸까요? 아니면 16 bit의 경우 ACK ACK NACK 가 되는 거여서, ACK가 두개가 된다. 라는 의미 인걸까요?? (NACK는 데이터 전송의 끝?을 의미 하는 듯 해서요~)



- URL 주소 https://cafe.naver.com/eddicorp/75


ms5611 센서 관련 header 관련 질문

질문



pti1360 일반멤버 🗓

댓글 1 URL 복사 :



위에 보이는 그림의 MS5611_CMD_PROM(reg)관련 질문 입니다.

위에서 보면 해당 define이 (0xA0 + ((reg << 1)) 로 되어 있고

req << 1 은 0000 이 0010 이 되어 2가 되며,

0xA0 + 2 가 되어 결국은 0xA2의 의미가 되는 것 같습니다..

여기서 궁금한 점은 reg 라는 것을 다른 곳에서 선언 한 적이 없는데 자동적으로 0000 이 초기 값이 되는걸까요? 그리고 위와 같이 데이터 시트를 보면 COMMANDS 에 PROM Read 가 A0 ~ AE 로 되어 있는데,

위와 같이 PROM(reg) 밑 줄에서 A0은 따로 선언하고,

__SCHOOL ___/

위에서는 req 라는 것을 이용해서 A2를 만들어서 따로 선언하는 이유가 있을 까요??

(만약 A2를 이용해야 한다면, 그냥 0xA2를 선언한다던지 하는 거랑 어떤 점이 다른건지 궁금합니다.)

추가적으로, PROM Read가 A0~AE라고 되어 있는데, 현재는 A0과 A2만 사용하게 된 것이고, A1은 넘어간 이유가 있을까요?

마지막으로, 필요 하다면 다음 A3~E 더 선언해서 사용하면 되는 걸까요?

댓글 등록순 최신순 C

답변



링크쌤

함수형 매크로로 reg는 우리가 입력하는 값에 따라 변합니다. 하드웨어 상태를 코드에 그대로 적용해놨다고 보면 됩니다.

사실 이러한 부분은 다형성을 추구하기 위해서는 좀 더 추상화될 필요가 있긴합니다. 어떤 하드웨어던지 커버하겠다는 의도를 가지고 있다면 말이죠.

2021.07.15. 21:34 답글쓰기

추가이해

ㄴ 이 부분에 대한 추가적 이해가 필요하다.

AO 다음 사용을 왜 A2가 되게 했을까? 결론적으로 PROM이 16bit를 반환하기 때문이다.

주소 값 하나 움직일 때 1byte. 두개 움직일 때 2 byte(16비 트)

이게 왜 주소 값 하나 일 움직일 때 마다 1byte(8bit) 일까? -> AVR이 8bit 체제이기 때문이다.

이해를 돕기 위해 어셈블리 당시 포인터 값의 이동 할 때 가상 메모리 주소가 이동시에 8 byte(64bit 체계) 값 씩 움직였던 것을 떠올리면 이해가 더 잘 된다!

COMMANDS

Size of each command is 1 byte (8 bits) as described in the table below. After ADC read commands the device wi eturn 24 bit result and after the PROM read 16bit result. The address of the PROM is embedded ins PROM read command using the a2, a1 and a0 bits

	Command byte								hex value
Bit number	0	1	2	3	4	5	6	7	
Bit name	PR M	COV	-	Тур	Ad2/ Os2	Ad1/ Os1	Ad0/ Os0	Stop	
Command									
Reset	0	0	0	1	1	1	1	0	0x1E
Convert D1 (OSR=256)	0	1	0	0	0	0	0	0	0x40
Convert D1 (OSR=512)	0	1	0	0	0	0	1	0	0x42
Convert D1 (OSR=1024)	0	1	0	0	0	1	0	0	0x44
Convert D1 (OSR=2048)	0	1	0	0	0	1	1	0	0x46
Convert D1 (OSR=4096)	0	1	0	0	1	0	0	0	0x48
Convert D2 (OSR=256)	0	1	0	1	0	0	0	0	0x50
Convert D2 (OSR=512)	0	1	0	1	0	0	1	0	0x52
Convert D2 (OSR=1024)	0	1	0	1	0	1	0	0	0x54
Convert D2 (OSR=2048)	0	1	0	1	0	1	1	0	0x56
Convert D2 (OSR=4096)	0	1	0	1	1	0	0	0	0x58
ADC Read	0	0	0	0	0	0	0	0	0x00
PROM Read	1	0	1	0	Ad2	Ad1	Ad0	0	0xA0 to 0xAE

1)

ANALOG DIGITAL CONVERTER (ADC)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Тур.	Max	Unit
Output Word				24		bit
Conversion time	tc	OSR 4096 2048 1024 512 256	7.40 3.72 1.88 0.95 0.48	8.22 4.13 2.08 1.06 0.54	9.04 4.54 2.28 1.17 0.60	ms

여기서 말하는 컨디션은 ADC의 계산 샘플링 능력을 말하는 걸까요? Ex) 10 bit -> 1024

```
long int ms5611_getAltitude (void)
long int alt;
long int alt;
alt = (1 - pow(_ms5611_pres / (long int)101325, 0.1903)) / 0.0000225577;
return alt;
}
```

- 2) 대기압 구하는 공식은 데이터 시트 상으로는 보이지 않는데.. 일반적인 공식 인걸까요??
- 3) 계산 과정중 (101325, 0.1903) 은 어떤 의미 일까요? pow 함수 사용법을 보고 참고 했을 때는

$$(1-(\frac{ms5611pres}{101325})^{0.1903})/0.000022557$$

가 되는게 맞을까요? Ex) pow(2,3) = 2^3

