传感器与检测技术名词解释

传感器的特性

静态特性

- 1. 线性度-输入输出校正曲线与其拟合直线之间的最大偏差的相对值
- 2. 迟滞-正反行程中输出输入曲线输出最大差值的一半的相对值
- 3. 重复性-输入同一方向全量程特性曲线不一致的程度,最大的正反行程重复性偏差的相对值
- 4. 灵敏度-斜率变化程度
- 5. 分辨率-检测到的最小输入增量
- 6. 稳定性-零点漂移
- 7. 温度稳定性-温度漂移
- 8. 多种抗干扰能力
- 9. 静态误差

$$\sigma = \sqrt{rac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (\Delta y_i)^2}$$
 $\sigma = \pm \sqrt{\gamma_L^2 + \gamma_H^2 + \gamma_R^2 + \gamma_S^2}$

动态特性

传感器的输出能否良好追随输入量变化

瞬态响应法(阶跃、脉冲、斜坡)和频率响应法(正弦) 短暂态响应时间+宽频率响应特性

认为传感器是线性系统或在所限定范围是线性系统,故有微分形式、Laplace形式等

同时, 自控里面所有的对系统的描述对传感器也适用

时域: Tr Ts PO ...

频域: 带宽 截止频率

分析全同自控

传感器

本质上是测量,那么这个本体的特性是怎么样的,有什么缺点,怎么用后续电路转换成电信号,就成了我们需要思考的关键