Вопросы Бабкину — мерники загрузки V-401…V-409 (14.10)

Мерники ставим на площадку +6.400 без подключения (решение K68), все штуцеры на заглушках, над ними — три лианы местных отсосов.

1. Как поднимать мерники на +6.400 и ограничитель хода тали

Суть. Мерники стоят у ряда Г, их верх +7.1…+7.4, привод мешалки V-409 — до +9.15; лианы над мерниками — на +8.3. Крюк кран-балки в верхнем положении +8.000, таль подходит к стене на 1,5 м — то есть проходит прямо над полосой мерников. Кран-балкой мерники на +6.400 не поставить (верх выше крюка), а таль при ходе к ряду Г заденет привод V-409 и лианы.

Варианты. а) мерники и V-409 ставятся до монтажа кран-балки (автокраном через проём кровли/ворота) или уже стоят; б) ограничитель хода тали: не ближе 2,0 м от ряда Г (Y ≈ 15,8 м) над полосой мерников; в) запретная зона на пульте крана.

В модели принято: мерники на месте, ограничитель хода — нужен (б).

2. Лианы над мерниками поворачиваются не на полные 180°

Суть. Лианы 13, 14, 15 (на колоннах ряда Г у осей 4, 5, 6) по паспорту поворачиваются на 180°. Над мерниками балка лианы при полном повороте задевает привод V-409, соседние лианы и воздуховоды. Чтобы ничто ничему не мешало, на лианы ставятся упоры: лиана 13 — от -40° до +75° от направления на юг; лиана 14 — от -75° до +80° от направления на юг; лиана 15 — от -35° до +90° от направления на юг.

Варианты. а) упоры как в модели (люки всех мерников лианами достаются); б) лианы короче (FM-200-1520 вместо -2520/-3520) — меньше сектор, но до V-408 и дальних люков не дотянуться.

В модели принято: а) — упоры по месту.