
# 第二章 新建工程模板


## 2.1 新建 Keil 工程模板

### 2.1.1 准备好工作空间

工作空间其实就是代码存放在电脑上的具体路径。在第一章中有要求说建立 建立一个 Workspace 目录,用来专门的存储工程文件和代码。并且在 Workspace 目录下有各种工程的子目录,就像这样的:



既然是新建 Keil 工程,那我们进入 D:\Workspace\Keil 目录下,新建一个 Demo 目录。并在 Demo 目录下分别创建 Doc、Listing、Output、Project、User 目录。



简述一下各个目录大致存放的内容:

Doc: 存放的是工程相关的参考资料。比如说芯片的数据手册,总结的笔记,工程的简介,程序使用时的注意事项。

Listing: 存放 Keil 连接输出的连接文件。


Output: 存放 Keil 编译产生的输出文件。

Project: 存放 Keil 的工程配置文件。


User: 存放用户编写的驱动文件和测试文件。C语言代码。

## 2.1.2 新建 Keil 工程


开始创建 Keil 工程,双击 Keil,进入 Keil 主界面。



点击工具栏 Project 按钮。



点击 New uVision Project, 会弹出一个文件浏览框。




这个文件浏览框是选择工程存放的路径。

我们找到刚刚创建的 D:\Workspace\Keil\Demo\Project 目录,设置工程名也为 Demo。









注意这里一定要先选中 AT89C51 才可以点击 OK。点击 OK 之后又会弹出一个提示的对话框。对话框是问要不要把 STARTUP. A51 文件添加进工程,这里一定要点是。


STARTUP. A51 文件是什么东西? 是一段汇编编写的单片机启动代码,有了它我们的写的 C 程序的 main()函数才会被调用。




添加了启动代码之后,左边的 Project 工程文件管理面板会显示下图所示的工程文件。




接下来点击图中圈出来的 品 字形的图标。




将其中的 Target 1 改成 Demo, Source Group 1 改成 Startup 。




然后点击图中圈出来的图标,可以创建新的分组。创建下图的分组。上下图 标可以移动分组的位置。



分组创建成功后 Project 面板是这样的。



接下来点击 魔术棒 按钮。进入 Output 选项卡,这里需要设置两个地方,先 勾选 Create HEX File。这里的是 HEX File 文件是工程编译后生成的目标 16 进制文件。我们最终就是要把这个文件下载到单片机中,单片机就是按照这个文件的逻辑来运行的。




\_ O X ☑ D:\Workspace\Keil\Demo\Project\Demo.uvproj - μVision File Edit View Project Options for Target 'Demo 233 🗎 📂 🖫 🗿 🐰 Device | Target | Output | Listing | User | C51 | A51 | BL51 Locate | BL51 Misc | Debug | Utilities | Select Folder for Object Browse for Folder ☐ 

Project: Demo 🖹 🚂 Demo Folder Doc Doc ✓ Deb 🖃 🥭 Startup ✓ Crea STARTUP User C ..\Outp D:\Workspace\Keil\Demo\Output οĸ Build Output ф 🔯 Defaults


然后点击 Select Folder For Objects,这里是指定目标文件的输出路径。

使用右上角的向上的箭头可以退出上一级。最后进入的是我们 Workspace 目录下的 Output 目录。最后看到 Path 为 D:\Workspace\Keil\Demo\Output\就对了。然后点击 OK。


然后进入 Listing 选显卡中。



同样设置 Listing 文件的保存路径为 D:\Workspace\Keil\Demo\Listing\。 这里就不贴图了,记得不要搞错了。不是 Project 目录下的 Listing。 然后进入 C51 选项卡。设置一下工程文件的头文件搜索路径,设置 Include Paths。




点击右边的点点点按钮,进入具体的设置界面。设置成下面的这个样子就可以了。




这里设置好了之后,以后头文件在 User 目录下,我们就可以直接#include 就可以了。具体写代码的时候你们就可以感受到了。

配置好了工程之后就要开始写代码了。




点击图中新建空白文件的按钮。填写内容如下图,具体代码的含义,后面会详细介绍,这里先把工程建立好。则灰色区域会出现一个 Text1,一旦你编辑了这个 Text1 并且尚未保存的话,就会有一个星号在 Text1 旁边,如图,表示编辑未保存。




点击保存或者 Ctrl+S。之后又会弹出一个文件浏览框,这里是要指定当前代码文件存放在哪里。这里我保存到 User 目录下,文件名指定为 main. c,当然这个文件名是随便取得,但一定要是. c 格式。




保存之后,Text1 就变成了 main. c 了,我们虽然创建了 main. c 文件,但是并没有将它添加到工程中。



接下来双击左边 Project 面板中的 User, 会弹出一个添加文件到工程的对话框。切换到 User 目录, 选中 main. c 点击 Add 按钮。或者直接双击 main. c。




然后 main. c 就添加进了工程。如下图。以后写的其他 c 文件都要这样添加到工程中, h 文件后要在 Include Paths 中指定搜索路径。



最后就可以编译一下代码了。一定要看到下面有: creating hex file from "...\Output\Demo"...这句,说明了生成了单片机能加载的 16 进制文件。

至此,工程就建立好了,其中在 D:\Workspace\Keil\Demo\Project 目录下, 有两个没有用的文件夹,我们把它们删除就好了。



其实,这里的 STARTUP. A51 文件,一般我是会单独在 Demo 目录下创建一个 Startup 目录的,然后将它剪切到 Startup 目录下的。因为路径变了,所以需要 重新添加进工程。这里你们愿意做就自己操作吧。

部分已经接触过单片机的小伙伴可能会很纳闷,为什么新建工程这么复杂,根本不必要。其实不是这样的,现在只是工程小,文件少,所以不必要说分好类,配置这么多,但是以后代码会越来越多,工程可能有成百上千个文件,哪个时候你们就知道代码分类存放的重要性了。

可能还有其他的小伙伴有疑问,建一个工程这么麻烦,那岂不是每次都要花好久在建工程上。其实工程模板一次建好了以后就不用再建了,每次新建一个工程的时候,只要在 Workspace\Keil\目录下,将 Demo 拷贝一份,并且重命名为工程名就可以了。比如说,我们要写一个点灯的程序,复制一份,将 Demo 目录名改为 Led 就可以了。




然后要打开 Led 这个工程也很简单,直接运行 Lcd 工程中 Project 目录下的 D:\Workspace\Keil\LED\Project\Demo. uvproj 文件就可以打开工程了,我们只 需要将我们要编写的代码添加到主函数就可以了。

## 2.2 新建 Proteus 工程


## 2.2.1 Proteus 界面介绍

双击运行 Proteus,进入主界面。这里简单介绍一下 Proteus 的界面,具体用法可以自行百度学习。



## 2.2.2 绘制一个51的最小系统电路原理图

运行 Proteus 程序,点击主界面的选择元件按钮 P。



在输入框中输入 AT89C51,双击右边的 AT89C51 元件,就可以将 AT89C51 这个元件添加到工程。

同理.	分别添加-	下表元件到工程	_
1円12十.9	7.1 7.2 1.4 1.0 7.1	1 42 74 1 21 4 1 2	(

元器件名称	说明
AT89C51	AT89C51 单片机
RES	电阻
LED - RED	红色发光二极管 LED
BUTTON	按键
CRYSTAL	晶振(晶体振荡器)
CAP	无极性电容
CAP-POL	有极性电容


## 2.2.3 准备好工作空间

一进来默认是新建了一个空白的图纸,Proteus 建立一个工程并不复杂。不过我们还是准备一个目录存放 Proteus 的目录,在 Workspace\Proteus\目录下,创建一个 Demo 文件夹。到时候我们的工程文件就是保存在我们的 Demo 目录中。需要在保存的时候指定保存到这里文件夹。

## 2.2.4 51 单片机引脚介绍

#### 一、AT89C51 单片机引脚介绍

AT89C51 有 PDIP、PLCC、TQFP 三种封装方式,其中最常见的就是采用 40Pin 封装的双列直接 PDIP 封装,外形结构下图。



芯片共有 40 个引脚,引脚的排列顺序为从靠芯片的缺口左边那列引脚逆时针数起,依次为 1、2、3、4... 40,其中芯片的 1 脚顶上有个凹点。在单片机的 40 个引脚中,电源引脚 2 根,外接晶体振荡器引脚 2 根,控制引脚 4 根以及 4 组 8 位可编程 I/0 引脚 32 根。



### 1、主电源引脚(2根)

VCC(Pin40): 电源输入,接+5V电源

GND(Pin20): 接地线

#### 2、外接晶振引脚(2根)

XTAL1(Pin19): 片内振荡电路的输入端

XTAL2(Pin20): 片内振荡电路的输出端

### 3、控制引脚(4根)

RST/VPP(Pin9): 复位引脚,引脚上出现 2 个机器周期的高电平将使单片机复位。

ALE/PROG(Pin30): 地址锁存允许信号

PSEN(Pin29): 外部存储器读选通信号

EA/VPP(Pin31):程序存储器的内外部选通,接低电平从外部程序存储器读指令,如果接高电平则从内部程序存储器读指令。

4、可编程输入/输出引脚(32根)

AT89C51 单片机有 4 组 8 位的可编程 I/0 口,分别位 P0、P1、P2、P3 口,每个口有 8 位 (8 根引脚),共 32 根。每一根引脚都可以编程,比如用来控制电机、交通灯、霓虹灯等,开发产品时就是利用这些可编程引脚来实现我们想要的功能,尽情发挥你的想象力吧,实现你想要的各种功能。

PO 口 (Pin39~Pin32): 8 位双向 I/O 口线, 名称为 PO. 0~PO. 7

P1 口 (Pin1~Pin8): 8 位准双向 I/0 口线, 名称为 P1.0~P1.7

P2 口 (Pin21~Pin28): 8 位准双向 I/0 口线, 名称为 P2.0~P2.7

P3 口 (Pin10~Pin17): 8 位准双向 I/0 口线, 名称为 P3.0~P3.7


## 2.2.5 51 最小系统

单片机最小系统或称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。

对 51 系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、电源、晶振电路、复位电路。


- 1、单片机 89C51 单片机一片
- 2、电源 5V 直流电源 1 个
- 3、晶振电路 包括 12MHz 晶振 1 只、30pF 瓷片电容 2 只
- 4、复位电路

10uF 电解电容 1 只, 4k7 电阻 1 只。



## 2.2.6 网络标号

我们在看电路时候,经常发现很多没有连接在一起的电路模块。看起来好像 没有连在一块,其实他们是通过网络标号连接在一起的。



相同的网络标号即表示相连。