

# MoCo-12 四足机器人缩比模型系列教程2

《机架建模》

华北舵狗王

2020/2/7

课程资料链接: https://github.com/golaced/Quadruped-Robot-Moco-12-

知乎链接: https://www.zhihu.com/people/golaced




### 教程规划


- ・缩比模型介绍
- 缩比模型结构设计
- ・缩比模型加工与组装
- 缩比模型电气与控制器设计
- 模型步态与算法设计
- 模型配件与静态场景设计




### 缩比模型对象







https://www.youtube.com/watch?v=rzFrpeMpv8M https://ieeexplore.ieee.org/author/37086268690



主机架碳管



"背靠背"跨 关节结构



并联连杆





### SW建模基本操作

- 1)大腿建模
- 2) 小腿足底建模
- 3)胯关节建模
- 4)单腿装配
- 5) 主机架装配测试
- 6)主框架建模
- 7) 装饰件建模



### 大腿建模




#### 建模关键点:

- 1) 小腿固定卡槽需要紧密,降低虚位引起的足端误差
- 2)大小腿长度需要兼顾舵机扭矩1kg/cm约等于0.1N/m
- 3) 舵机和摇臂固定牢固减少关节角度控制误差
- 4)减少大小腿间机构摩擦,降低舵机负载

#### 建模步骤:

- 1)建立大腿主体
- 2)建立舵机卡槽
- 3)建立摇臂卡槽
- 4)优化大腿造型
- 5)建立辅助定位圆槽









### 小腿建模

#### 建模关键点:

- 1)足底需要具有较大的宽度以提高步态稳定性
- 2)足底需要具有一定的缓冲性能,减小落足冲击对 IMU数据融合带来的加速度尖峰
- 3)足底具有较高的摩擦力,由于舵狗为开环控制,机器人速度控制反馈如在打滑的情况下会出现失真


#### 建模步骤:

- 1)建立小腿固定
- 2)建立小腿连杆
- 3)建立足底
- 4)优化模型造型
- 5)建立辅助定位圆槽






#### 并联连杆



#### 串联连杆

舵机串联





### 胯关节建模



#### 建模关键点:


- 1)保证关节连接轴线对称
- 2) 跨关节舵机固定和摇臂固定牢靠减少角度虚位
- 3) 机架连杆轴线同心



James Bruton 78.2万位订阅者

## 建模步骤:

- 1)建立大腿舵机固定
- 2)建立跨关节舵机固定
- 3)建立前置卡槽
- 4)优化模型造型
- 5)建立辅助定位圆槽



辅助调节 横滚

增加足 底宽度 横滚轴控制

侧摆角度




左右侧腿 长度



### 单腿装配


#### 装配关键点:

- 1)校核各腿关节可动范围
- 2) 查找结构干涉位置
- 3) 确定单腿坐标系




大腿: -45° ~75°


小腿: 20°~165°







### 主机架装配测试













### 装饰件建模









### 下一个视频内容

- •1)机架打印
- 2) 模组涂装
- 3) 打磨组装
- 4)单腿运动学推导

