零死角玩转STM32



使用寄存器点亮LED

淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.firebbs.cn

主讲内容



01 GPIO简介

02 GPIO框图讲解(重点)

03 实验讲解

参考资料:《零死角玩转STM32》 "使用寄存器点亮LED" 章节

GPIO简介



GPIO简介

GPIO—general purpose intput output

是通用输入输出端口的简称,简单来说就是软件可控制的引脚,STM32芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能

GPIO简介



STM32F103RCT6引脚图

```
□ VDD_2
           VBAT
PC13-TAMPER-RTC
                                                   USS 2
                                                   □ PA13
  PC14-OSC32 IN
                                                   □ PA12
PC15-OSC32_OUT
     PD0 OSC IN
                                                   □ PA11
                43 PA10
   PD1 OSC_OUT
                ₫6
           NRST
                                                 42 PA9
                PC0
                                                 41 PA8
                LQFP64
            PC1
                                                 40 PC9
            PC<sub>2</sub>
                                                   □ PC8
            PC3
                                                 38 PC7
           VSSA
                                                 37 PC6
          VDDA
                13
                                                   □ PB15
      PA0-WKUP
                                                 35 PB14
                d 14
                                                   □ PB13
            PA<sub>1</sub>
                15
                                                  33 PB12
            PA2
                □ 16
```

1、GPIO跟引脚有什么

区别?

2、如何查找每一个

GPIO的功能说明?

GPIO简介




STM32F10x系列引脚分类

引脚分类	引脚说明说明
电源	(VBAT)、(VDD VSS)、(VDDA VSSA)、(VREF+ VREF-)等
晶振 IO	主晶振 IO,RTC 晶振 IO
下载 IO	用于 JTAG 下载的 IO: JTMS、JTCK、JTDI、JTDO、NJTRST
BOOT IO	BOOT0、BOOT1,用于设置系统的启动方式
复位 IO	NRST,用于外部复位
上面 5 部分 IO 组成的系统我们也叫做最小系统	
GPIO	专用器件接到专用的总线,比如 I2C, SPI, SDIO, FSMC, DCMI 这些总线的器件需要接到专用的 IO 普通的元器件接到 GPIO, 比如蜂鸣器, LED, 按键等元器件用普通的 GPIO
	即 如果还有剩下的 IO,可根据项目需要引出或者不引出

要学会查看每个引脚的功能,要知道查看什么资料




GPIO功能框图讲解(需要重点学习)






推挽输出





开漏输出





总结:什么叫推挽输出?

- 1、可以输出高低电平,用于连接数字器件,高电平由VDD决定,低电平由 VSS决定。
- 2、推挽结构指两个三极管受两路互补的信号控制,总是在一个导通的时候 另外一个截止,优点开关效率效率高,电流大,驱动能力强。
- 3、输出高电平时,电流输出到负载,叫拉电流,可以理解成推,输出低电平时,负载电流流向芯片,叫灌电流,即挽。




总结:什么叫开漏输出?

- 1、只能输出低电平,不能输出高电平。
- 2、如果要输出高电平,则需要外接上拉。
- 3、开漏输出具有"线与"功能,一个为低,全部为低,多用于I2C和SMBUS总线。



STM32 IO 如何输出 与5V的传感器连接





GPIO输出初始化顺序

- 1、选定具体的GPIO
- 2、配置GPIO工作模式(CRL和CRH寄存器)
- 3、控制GPIO输出高低电平(ODR、BRR和BSRR)

零死角玩转STM32





论坛: www.firebbs.cn

淘宝: firestm32.taobao.com