零死角玩转STM32—M4系列





淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.chuxue123.com



扫描进入淘宝店铺

主讲内容



01

STM32串口功能框图讲解

参考资料:《零死角玩转STM32》

"USART—串口通信"章节



1-引脚

2-数据寄存器

3-控制器

4-波特率






表 20-3 STM32F429IGT6 芯片的 USART 引脚

	APB2(最高 90MHz)		APB1(最高 45MHz)					
	USART1	U <u>S</u> ART6	U <u>S</u> ART2	U <u>S</u> ART3	UART4	UART5	UART7	UART8
TX	PA9/PB6	PC6/PG14	PA2/PD5	PB10/PD8 /PC10	PA0/PC10	PC12	PF7/PE8	PE1
RX	PA10/PB7	PC7/PG9	PA3/PD6	PB11/PD9 /PC11	PA1/PC11	PD2	PF6/PE7	PE0
SCLK	PA8	PG7/PC8	PA4/PD7	PB12/PD10 /PC12				
nCTS	PA11	PG13/PG15	PA0/PD3	PB13/PD11				
nRTS	PA12	PG8/PG12	PA1/PD4	PB14/PD12				

STM32F4xx数据手册—Pinouts and pin description。

ST每个系列的芯片都有一个数据手册,里面有引脚的详细功能。



TX:数据发送

RX:是数据接收

SCLK:时钟,仅同步通信时使用

nRTS:请求发送(Request To Send)

nCTS:允许发送(Clear To Send)



数据寄存器—USART_DR:9位有效,包


含一个发送数据寄存器TDR和一个接收数据寄存器RDR。一个地址对应了两个物理内存。



数据发送数据接收

具体流程?





USART_CR1 : M , 0 : 8bit , 1 : 9bit

USART_CR2: STOP

USART_CR1: PCE、PS、PEIE

USART_SR : PE



USART_CR1: UE, TE, RE

USART_SR: TXE, Transmit data register empty

USART_CR1: TXEIE

USART_SR: TC, Transmission complete

USART_CR1: TCIE

USART_SR: RXNE, Read data register not empty

USART_CR1: RXNEIE



控制器—USART_CR1、CR2、CR3 熟读手册即可



波特率—每秒钟要发送多少数据

USART_BRR:波特率寄存器

USART_CR1: OVER8



波特率=
$$\frac{f_{PLCK}}{8 \times (2 - OVER8) \times USARTDIV}$$

USARTDIV:无符号的定点数

FPCLK:串口的时钟,注区分APB2和APB1两条总线

OVER8: 过采样模式



USART: USART1, 时钟为90M

波特率:115200

OVER8: 0,16倍过才样,BRR小数位有效

$$115200 = \frac{90000000}{8 * 2 * USARTDIV}$$

解得 USARTDIV=48.825125,可算得 DIV_Fraction=0xD,DIV_Mantissa=0x30,即应该设置 USART_BRR 的值为 0x30D。

零死角玩转STM32—M4系列





论坛: www.chuxue123.com

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺