Arduino 舵机控制程序详解

本实验目标: 使用主板或者传感器, 控制舵机的运行

目标分析: 为了完成这个实验, 我们首先对于它进行架构的分析

传感器:按钮或是电位器(以电位器为例)

控制器: UNO/ESP32 执行器: 180舵机

接着是效果分析:

使舵机以我们设计的方式进行转动。

明确目标系统与效果,开始正式学习---



程序架构说明

以下两个程序需分别烧录至Arduino开发板运行,每个程序实现不同控制方式:

程序一: 舵机基础转动控制

功能描述

控制舵机周期性在0°、90°、180°之间转动,每个角度保持1秒。

完整代码

```
#include <Servo.h> // 引入舵机控制库

Servo servo_7; // 创建舵机对象

void setup(){
    servo_7.attach(7); // 绑定舵机到数字引脚7
}

void loop(){
    servo_7.write(0); // 转动到0度位置
    delay(1000); // 保持1秒
    servo_7.write(90); // 转动到90度位置
    delay(1000);
    servo_7.write(180); // 转动到180度位置
    delay(1000);
    servo_7.write(180); // 转动到180度位置
    delay(1000);
}
```

逐行解析

- 1. #include <Servo.h>
 - 。 作用:导入舵机控制库文件
 - 。 说明: 提供Servo类及相关控制方法,简化底层PWM信号生成
- 2. Servo servo_7;
 - o 创建Servo类实例
 - o 命名规则: servo_引脚号,提高代码可读性
- 3. servo_7.attach(7);
 - 。 参数: 数字引脚编号 (需支持PWM, UNO的3,5,6,9,10,11)
 - 功能:初始化舵机控制信号线连接
- 4. servo_7.write(角度)
 - 参数范围: 0~180 (对应舵机转动角度)
 - 。 内部转换:将角度值映射为500~2500µs脉冲宽度
- 5. delay(1000)
 - 维持当前角度状态1秒
 - 。 防止舵机因指令变化过快产生抖动

程序二: 电位器控制舵机

功能描述

通过旋转电位器实时控制舵机角度,实现精确位置调节。

完整代码

```
#include <Servo.h>

Servo servo_7;

void setup(){
    servo_7.attach(7); // 初始化舵机连接
}

void loop(){
    int potValue = analogRead(A0); // 读取电位器值
    int angle = map(potValue, 0, 1023, 0, 180); // 数值映射
    servo_7.write(angle); // 更新舵机角度
    delay(10); // 微小延时稳定信号
}
```

关键代码解析

analogRead(A0)

○ 功能: 读取模拟输入电压

○ 返回值: 0 (0V) ~1023 (5V) 的整数

○ 对应电位器位置:完全逆时针→完全顺时针

2. map() 函数

```
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
```

。 数学公式:


```
输出值 = (value - fromLow) * (toHigh - toLow)/(fromHigh - fromLow) + toLow
```

- 本程序应用: 将0-1023映射为0-180度
- 3. delay(10) 优化作用
 - 。 防止频繁写入导致舵机响应滞后
 - 。 降低处理器负载,提高系统稳定性

核心概念详解

1. 舵机工作原理

6. PWM - About PWM Control



参数	说明
控制信号	50Hz PWM方波(周期20ms)
脉冲宽度范围	500μs (0°) ~2500μs (180°)
扭矩	9g·cm ~ 25kg·cm (型号决定)
供电要求	5-6V (可直接使用开发板供电,但易电压不稳)

2. PWM信号详解



3. 模拟信号采集



硬件连接规范

舵机接线

```
    舵机信号线(黄/橙) → D7(需PWM支持)
    舵机电源正极(红) → 外部5V电源+
    舵机电源负极(棕) → 外部电源- & Arduino GND
```

电位器接线

```
电位器左引脚 → Arduino GND
电位器中引脚 → A0
电位器右引脚 → Arduino 5V
```

调试与优化

常见问题排查

现象	解决方案
舵机抖动不转	检查供电是否充足
角度偏移	使用writeMicroseconds()校准
代码上传失败	断开舵机电源防止电流干扰

校准程序示例

```
void loop(){
  servo_7.writeMicroseconds(1500); // 精确设置脉冲宽度
  delay(1000);
}
```

进阶应用扩展

多舵机同步控制

```
#include <Servo.h>
Servo servo[3]; // 创建舵机数组

void setup(){
  for(int i=0; i<3; i++){
    servo[i].attach(7+i); // 分别连接7,8,9引脚
  }
}
```

速度控制算法

```
int currentAngle = 0;
int targetAngle = 90;

void loop(){
  while(currentAngle != targetAngle){
    currentAngle += (targetAngle > currentAngle) ? 1 : -1;
    servo_7.write(currentAngle);
    delay(20); // 控制转动速度
  }
}
```

总结

本次涵盖舵机控制的核心知识点:

1. **PWM信号生成**:理解脉冲宽度与角度的对应关系

2. 模拟信号处理: 掌握电位器数值的采集与映射

3. **库函数应用**:熟练使用Servo类控制方法

4. 硬件电路设计:正确搭建外设供电系统

通过实践这两个程序,可掌握基础机电控制原理,有了这个基础便已经可以搓一些简单的可动玩家。可使用示波器观察PWM波形变化,加深对舵机控制机制的理解。

```
有问题找柯萌ሪ(´ ´ ´ ` ` ` ) `s
邮箱mingyoufhh@outlook.com
```