
机器视觉工作流程

- 1. 零件到达检测位置
- 2. 光电或接近传感器感应到物件时,开始触发视觉传感器工作
- 3. 零件照明
- 4. 获取图像并把资料数据化
- 5.视觉软件处理图像并显示产品 合格或不合格
- 6. 离散输出
- 7. 显示不良品画面及统计信息






什么是机器视觉?








图像获取







像素



Grey Scale: 256 Grey levels




0



255

分辨率



影响图像的因素有哪些?

・ 光强度

• 快门速度

照射方向

• 取像范围

镜头焦距

• 自动曝光

物距

• 曝光时间

光圈

• 增益

采集图像芯片 (CCD or CMOS)

反向


聚焦

• 图像过滤





照明技术



- 照明可以提高图像对比度
- 照明可以使被测物图像更清晰
- 照明可以使周围环境的灯光干扰降到最小

照明是所有机器视觉应用的基础







照明技术




















背光源





视觉工具是什么?

• 视觉工具:

- 针对不同的视觉应用做不同的软件算法模块
- 所有的视觉工具:
 - 在指定的区域内对像素进行分析
 - 显示所分析的图形
 - 传输数据以作出判定,并且控制程序


视觉工具的种类:

- 图像处理与图像过滤
- 定位
- 计算
- 测量
- 特殊工具应用 (比如读码, 缺陷检测, 色彩分辨)
- 不同的厂商和生产线使用不同的工具





图像预处理



预处理可以给使用者在检 测前提供图象过滤功能

有效处理像素增加边缘清晰度 祛除噪点


• 过滤

· 扩大,二值化,边大小,收缩,梯度,等等





配置& 定位




- 边工具: 找直边和曲边
 - 找直边、弧、曲边,直边
 - 拟合直线和圆
- · 斑点工具: 定位不同形 状的物体
- · 几何模型查找工具用于 精确定位
 - 物体定位 (DVT 传感器)
 - PatMax (In-Sight & PC Vision)






专利技术: PatMaxTM



• 在极恶劣的条件下可靠定位

- 光源变化
- · 旋转
- 零件重叠
- 外形磨损





通讯


- 连接/离散装置
- 数字输入/输出
 - 根据生产线需要来设定输出通道数量和类型
 - 触发图像获取
 - 发送驳回信号

• 以太网通信

- 连接其它自动设备
- 比如程序逻辑控制系统,操作员界面,数据接收系统
- 根据生产线选择不同的通讯协议
 - EthernetIP, Modbus TCP/IP, OPC, etc.
 - Profibus, DeviceNet, etc.














工业 级视觉传感器



- · 压铸铝机壳,防护等级 IP67 & 不锈钢 IP68 等级方水保护
- 远程相机式视觉传感器供狭小空间时 使用
- 高耐弯曲电缆线

丰富的视觉软件工具包

- PatMax, IDMax, 高级视觉工具
- 界面简单
- 传输能力
 - 视觉区域网络
 - OPC服务器支持第三方设备











PC-Based Vision

- 用于高速度高精度的软件应用
 - 快速建模,扩展和综合功能
 - 在 .NET 和 COM 环境下运行的康耐视高级 视觉软件
 - 丰富的图像获取渠道以满足多种应用需要







机器视觉能带给您什么?

- 降低资本费用
- 提高生产力增加收入
- · 加快流向市场速度
- 降低生产成本
- 减少废品/返工
- 增加客户满意度
- 提升品牌形象

- 流线型作业
- 自动化
- 提高质量
- 规范化生产





执行中要考虑的事项

- 零件所要考虑的事项
 - 缺陷标准
- 流程中要考虑的事项
 - 流程速度
 - · 灯光条件的变化

• 商业利益

- 可预见的成功
- 简化操作
- 制造业通用








视觉成功应用的基本原则

- 理解软件应用程序 & 确定可行性
- 精确的定位
- 使用功能强大的视觉工具
- * 考虑安装空间
- 良好的服务支持





视觉应用视觉用于哪些方面







定位

定位零件

机器人指导

- 指引机器人进行零件取放作业
 - · 提供 X, Y, Θ 给机器人用于二维和三 维抓取
 - · 消除对固定设备的需求 & 提高自动机 械可靠性

排列 & 放置

• 提高生产力





测量

测量零件

- 精确的尺寸计算
 - 自动测量和数据记录
- 确保严格的公差

直径公差、间隙公差、线形公差 等




测量能达到多高的精确度?




精度取决于以下因素:

- <u>视场</u> (FOV)
- 分辨率 (兆像素)
- 图像质量
- 视觉工具精确性







 $FOV_{horizontal} = 160mm$ $Accuracy_{Vision_Tool} = \frac{1}{10} pixel$ $#Pixels_{horizontal} = 1600 pixels$ $FOV \times Accuracy_{Vision_Tool}$ $Accuracy_{horizontal} = \frac{1}{2}$ #Pixels $160mm \times \frac{1}{10} pixel$ $Accuracy_{horizontal} = -$ 1600 pixels



Accuracy @ 0,025mm









读码

识别零件

- 读码
 - 条形码 & 2D 码
 - 标签
- 读字符
 - OCR / OCV
- 识别模板
 - 基于颜色,形状或装置



零件可追踪性编码






- 责任
 - 查找产品标签是否正确
- 工序自动化
 - 消除操作员错失误.
- 程序管理
 - 零件程序检查
- 存货管理
 - 在制成品工序中有多少零件?
- 零件真实性
 - 是否是伪劣品






2D Matrix Code High Contract (Label)



2D Matrix Code Direct Part Marked







检查

验证数量 & 检查装置

・ 完整性

- 数量缺少
- 是否缺失
- 装配验证

• 质量检查

- 检测缺陷
- 外观检测
- 污物

• 准确定位

- 任意方向下
- 歪斜情况下



谢谢关注!



