

Campus: V- Divinópolis

SISTEMAS PNEUMÁTICOS ELABORAÇÃO DE CIRCUITOS PNEUMÁTICOS

MÉTODO PASSO A PASSO

- Passoa Passo: funçao é evitar também a sobreposição de sinais que interfira na sequencia operacional.
- Cascata: apresenta certa complexidade na construção do circuito, contrário do método passo a passo.
- Passoa Passo: utiliza uma tecnica que facilita o trabalho do projetista, pois a elaboração é puramente mecanica em virtude da aplicação de regras simples.
- Vantagem: método bastante confiável, uma vez que asseguram um bom funcionamento de máquinas automáticas.
- Desvantagem: se comparado com outros métodos, possui custo elevado da máquina devido ao grande número de componentes empregados.

Obs.1: dividir a sequencia de movimentos em grupos, de modo que cada passo da sequencia constitua um grupo diferente par a alimentação de ar comprimido.

Obs.2: logo, o número de linhas de alimentação de ar é igual ao número de movimentos da sequencia indireta.

Obs.3: as linhas referentes aos grupos de alimentação de ar são controladas por valvulas 3/2 vias, pilotadas de forma que seja alimentada uma linha de cada vez.

Obs.4: a alimentação de uma linha por vez evita contrapressões nos pilotos das válvulas que comandam diretamente os elementos de trabalho.

Obs.5: a pilotagem das valvulas de comando dos cilindros e todos os elementos de sinal devem receber ar dos grupos, de acordo com a sequencia de movimentos, enquanto que as valvulas que alimentam os grupos receberao ar diretamente da rede.




Campus: V- Divinópolis


EXEMPLO 1:

1. Dividir a sequencia de movimentos em grupo (Passo = Sequencia)

2. Inserir os cilindros lineares e as válvulas 5/2 vias



3. Desenhar os grupos de alimentação (utilizar a valvula "E" para gerar as linhas)






MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS


DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

Campus: V- Divinópolis

4. Inserir valvulas piloto 3/2 vias conforme grupos de alimentação (nº val. = nº grupo)



5. Ligar as vias alimentação das valvulas pilotadas 3/2 vias ao respectivo grupo




6. Ligar os pilotos das valvulas de comando no grupo de alimentação de ar

Obs.6: pode-se verificar que o movimento de avano do cilindro "A", ou seja, "A+", está ligado no grupo de alimentação "I". Assim para os demais grupos.


Obs.7: por ser uma linha de controle, alterar linha contínua para linha pontilhada, preferencialmente, conforme, a valvula de comando do grupo "I". Assim para os demais grupos.



Campus: V- Divinópolis



Ligação completa:





Campus: V- Divinópolis

1º momento (desenhar e inserir válvulas):

- a) Desenhar o circuito.
- b) Inserir as valvulas de comando principal juntamente com o cilindro linear.
- c) Inserir as valvulas que vao pilotar ou pressurizar cada linha de comando.

2º momento (despressurizar uma linha - o que fazer)

- a) L1 pressurizada.
- b) Quando pressurizar L2, tem que mandar um sinal para L1 ser despressurizada.
- c) Quando pressurizar L3, tem que mandar um sinal para L2 ser despressurizada.
- d) Quando pressurizar L4, tem que mandar um sinal para L1 ser despressurizada.

Método Passo a Passo A+ / B+ / B- / A I / III / III / IV III / III / IV III / III / IV III / IV III / IV IV


Obs.8: cada linha ou cada grupo de alimentação de ar comprimido deverá ser pressurizada uma cada vez e uma após a outra.



Campus: V- Divinópolis

Obs.9: deve-se pressurizar o grupo I e depois pressurizar o grupo II. Para que isto ocorra, deve-se despressurizar o grupo I (sempre posição da direita da válvula).

7. Inserir as valvulas de sinais



Obs.11: o que vai fazer a L1 ser pressurizada através da valvula 3/2 vias acionamento por botão retorno mola, é a L4.

Obs.12: as valvulas 3/2 vias acionamento por rolete retorno mola tem a função de realizar a pressurização e a despressurização das linhas.


Obs.13: a sequencia ou o passo a passo nas linhas de pressurização através das válvulas de rolete:



Campus: V- Divinópolis

- a) L4 será responsavel por enviar um sinal para a pressurização da L1.
- b) L1 será responsavel por enviar um sinal para a pressurização da L2.
- c) L2 será responsavel por enviar um sinal para a pressurização da L3.
- d) L3 será responsavel por enviar um sinal para a pressurização da L4.

8. Sequencia de movimentos dos cilindros



- a) Acionando o botao da valvula: cilindro "A" avança.
- b) Chegando em "S1": cilindro "B" precisa avançar.
- c) Cilindro "B" avança: chegando em "S3" vai retornar.
- d) Para cilindro "B" retornar: o grupo "III" e a valvula "S3" pressurizada.
- e) Cilindro "B" retornou: cilindro "A" irá retornar.
- f) Para cilindro "A" retornar: o grupo "IV" e a valvula "S2" pressurizada.




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO

Campus: V- Divinópolis

9. Na simulação






MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO


Campus: V- Divinópolis

10. Sequencia de pressurização

"A" avança




"B" avança



"B" retorna



Campus: V- Divinópolis



"A" retorna

