天线理论与设计: 仿真作业 2

-- 单极子天线的 HFSS 仿真

3190102060 黄嘉欣

- 一、单极子天线的 HFSS 仿真设计
- 1) 新建设计工程
- 1) 运行 HFSS 并新建工程,将工程文件另存为 monopole.aedt, 如图所示:




图 1.1.1 新建 HFSS 工程

2) 设置求解类型,在主菜单栏中选择 HFSS—Solution Type,在弹出窗口中选择 Modal,单击 OK,完成设置,如图:




图 1.1.2 设置求解类型

3) 设置模型长度单位,在主菜单栏中选择 Modeler-Units,选择 mm,如图所示:




图 1.1.3 设置模型长度单位

- ② 添加和定义设计变量
- 1) 在主菜单栏中选择 HFSS—Design Properties, 打开涉及属性对话框, 单击 Add 按钮, 打开 Add Property 对话框, 在 name 一栏填写 lambda, 初始值为 1000mm, 然后单击 OK, 如图:




图 1.2.1 定义 lambda

2) 依次定义变量 GND_length,初始值为 lambda;定义变量 Height,初始值 lambda/4; 定义变量 Radius,初始值 lambda/100;定义变量 gap,初始值 lambda/4000,点击确定,如下图所示:




图 1.2.2 依次定义变量

③ 生成天线

1) 创建单极子天线模型,在主菜单栏中选择 Draw—Rectangle 或单击工具栏上的矩形按钮,进入创建矩形面的状态。新建的矩形面会添加到操作历史树的 Sheets 节点下,默认名为 Rectangle1,如图:




图 1.3.1 创建矩形面

2) 双击操作历史树中 Sheets 下的 Rectangle1 节点,将矩形面名称设置为 GND,如图:




图 1.3.2 设置矩形面

3) 双击操作历史树下 GND 下的 CreateRectangle 节点,打开新建矩形面属性对话框的 Command 选项卡,在选项卡中设置矩形面的中心坐标和边长。在 Position 文本框中 输入左上角坐标 (-GND_length/2, - GND_length/2, 0),在 XSize 文本框中输入 X 边长 GND_length,在 YSize 文本框中输入 Y 边长 GND_length,点击确定,完成矩形面 GND 的创建,如图所示:




图 1.3.3 设置矩形面属性

4) 生成单极子天线的臂,在主菜单栏中选择 Draw—Cylinder 或单击工具栏上的圆柱体按钮,进入创建圆柱体的状态。新建的圆柱体会添加到操作历史树的 Solids 节点下, 默认名为 Cylinder1, 如图:




图 1.3.4 创建圆柱体

5) 双击操作历史树中 Solids 下的 Cylinder1 节点,将圆柱体名称设置为 monopole,材质为 pec,如图:

Name	Value	Unit	Evaluated	Description	Read-only
Name	monopole				
Material	"pec"		"pec"		
Solve Inside					
Orientation	Global				
Model	▽				
Group	Model				
Display Wireframe					
Material Appearance					
Color					
Transparent	0				
				☐ Show	Hidden

图 1.3.5 设置圆柱体材质

6) 双击操作历史树下 monopole 下的 CreateCylinder 节点,打开新建圆柱体属性对话框的 Command 选项卡,在选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度。在 Center Position 文本框中输入底面圆心坐标(0, 0, gap),在 Radius 文本框中输入半径值 Radius,在 Height 文本框中输入长度值 Height,点击确定,完成圆柱体 monopole 的创建,如图所示:




图 1.3.6 设置圆柱体属性

7) 设置端口激励,单击工具栏上的 XY 下拉菜单列表框,选择 YZ 选项,将当前工作面设置为 yz 平面,如图:



图 1.3.7 设置工作平面

8) 从主菜单栏中选择 Draw—Rectangle, 新建的矩形面会添加到操作历史树的 Sheets 节点下, 其默认名称为 Rectangle1, 如图所示:




图 1.3.8 创建矩形面

9) 双击操作历史树 Sheets 下的 Rectangle1 节点,打开新建矩形面属性对话框,将矩形面的名称设置为 Port,如图:




图 1.3.9 设置矩形名称

10) 双击操作历史树 Port 下的 CreateRectangle 节点,打开新建矩形面属性对话框的 Command 选项卡,在选项卡中设置举行面的顶点坐标和大小。在 Position 文本框中 输入顶点坐标(0, -Radius, 0), 在 Ysize 和 Zsize 文本框中分别输入矩形面的长和宽为

2*Radius 和 gap, 点击确定, 如图所示:




图 1.3.10 设置端口属性

4 设置端口激励

1) 将 GND 设置为完美电导体,在操作历史树的 Sheets 节点下选中 GND,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选中 Assign Boundary—Perfect E,并将 Name 改为 GND,单击 OK,如图:



图 1.4.1 设置完美电导体

2) 设置矩形面 Port 激励方式为集总端口激励,在操作历史树的 Sheets 节点下选中该矩形面,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选中 Assign Excitaiton—Lumped Port,在

打开的集总参数设置对话框中,将 Full Port Impedance 设为 50Ω ,单击下一页:




图 1.4.2 激励设置(1)

3) 在 Modes 对话框中单击 Integration Line 列下的 None,从下拉菜单中选择 New Line, 在进入的三维模型窗口中画出一条由上至下的端口积分线,在 Port Processing 对话框中选择 Do Not Renormalize,单击完成:




图 1.4.3.1 激励设置(2)




图 1.4.3.2 激励设置(3)




图 1.4.3.3 激励设置(4)

⑤ 设置辐射边界条件

1) 在菜单栏中选择 Create Region,并在弹出的窗口中将 Padding Type 改为 Absolute Offset,Value 改为 lambda/4,点击 OK:



图 1.5.1 设置边界

2) 双击操作历史树下 Region, 打开属性对话框,将区域材质改为 air,透明度为 0.8,点击确定,如图:




图 1.5.2 设置区域材质

3) 在操作历史树下单击 Region 节点,选中该区域,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择 Assign Boundary—Radiation,打开辐射边界条件设置对话框,保留默认设置,从而将 Region 的表面设置为辐射边界条件,如图:




图 1.5.3 辐射边界条件设置

6 求解设置

1) 求解频率和网格剖分设置,右键单击工程树下的 Analysis,在弹出的对话框中选中 Add Solution Setup,将求解频率设为300*MHz*,自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20,收敛误差 0.02,如图所示:



图 1.6.1 求解频率和网格剖分设置

2) 扫频设置,展开工程属下的 Analysis 节点,右键单击求解设置项 Setup1,在弹出的对话框中选择 Add Frequency Sweep,将扫频类型选择为快速扫频,扫频范围为 200*MHz* – 400*MHz* , 点数为 200,如图所示:




图 1.6.2 扫频设置

(7) 设计检查

选择主菜单中 HFSS-Validation Check,得到如下对话框,表明设计正确:




图 1.7 设计检查

二、HFSS 天线问题的数据后处理

在得到结果之前,需要先右键单击工程树下的 Analysis—Setup1,在弹出菜单中选择 Analyze,运行分析。

- (1) 输入阻抗 Z_{in}
- 1) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令,打开报告设置对话框;
- 2) 按下图设置,单击 New Report,再单击 Close,得到天线的输入阻抗结果报告:




图 2.1.1 报告设置对话框




图 2.1.2 天线输入阻抗分析结果

3) 结果分析:由仿真结果可知,当连接 50 \(\Omega \) 传输线时,单极子天线在 300 \(MHz 左右的输入阻抗约为(22.6 - \(j\)29.5)\(\Omega \)。在整个频带内,天线的电抗始终为负,呈容性。随着频率的增加,天线的电阻先增加再减小;容抗先减再增再减,与理论分析相一致。

- ② 电压驻波比 VSWR
- 1) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令,打开报告设置对话框;
- 2) 按下图设置,单击 New Report,再单击 Close,得到天线的驻波比分析结果:




图 2.2.1 报告设置对话框




图 2.2.2 电压驻波比分析结果

3) 结果分析:由仿真结果可知,当连接 50Ω 传输线时,单极子天线的电压驻波比VSWR在 255MHz-300MHz之间取得最小值,最小值约为 2.768,此时天线的反射相对较小,

有较好的工作性能;在其余频段,天线的电压驻波比相对较大,能量的反射损耗较多,不利于天线的正常工作。因此,对于此单极子天线,应尽量使其工作在267*MHz* 左右,以获得更高的效益。

③ 方向图

- 1) 定义辐射表面,右键单击工程树下的 Radiation 节点,在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere,打开 Far Radiation Sphere Setup,接图 2.3.1 完成设置;
- 2) 单击确定按钮,完成设置,此时定义的辐射表面 E_Plane 会添加到工程树的 Radiation 节 点下:
- 3) 同理,打开 Far Radiation Sphere Setup,按图 2.3.2 完成设置;
- 4) 单击确定按钮,完成设置,此时定义的辐射表面 H_Plane 会添加到工程树的 Radiation 节点下;
- 5) 打开 Far Radiation Sphere Setup, 按图 2.3.3 完成设置;
- 6) 单击确定按钮,完成设置,此时定义的辐射表面 3D_Sphere 会添加到工程树的 Radiation 节点下:

Far Field Radiation Sph	nere Setup		×
Infinite Sphere Coor	dinate System Ra	diation Surface	1
Name	E_Plane		
Phi———			
Start	0	deg ▼	
Stop	0	deg ▼	
Step Size	0	deg ▼	
Theta			
Start	-180	deg ▼	
Stop	180	deg ▼	
Step Size	1	deg ▼	
Save As D	efaults V	iew Sweep Points.	
		1	
	确定	取消	帮助

图 2.3.1 辐射表面设置(E)




图 2.3.2 辐射表面设置(H)




图 2.3.3 辐射表面设置(3D)

7) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令,打开报告设置对话框,如图:




图 2.3.4 报告设置对话框

8) 点击 New Report 按钮,生成极坐标系下天线的 xz 面增益方向图,如图所示:




图 2.3.5 天线 xz 面增益方向图

9) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令,如下图设置对话框:




图 2.3.6 报告设置对话框

10) 点击 New Report 按钮,生成极坐标系下天线的 xy 面增益方向图,如图所示:




图 2.3.7 天线 xy 面增益方向图

11) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—3D Polar Plot 命令,如下图设置对话框:




图 2.3.8 报告设置对话框

12) 点击 New Report 按钮,单击 Close,生成如下结果:




图 2.3.9 天线三维增益方向图




图 2.3.10 天线三维增益方向图(左侧为上半空间,右侧为下半空间)

13) 结果分析:由仿真结果可知,天线的最大增益为 4.2dB,最小增益为-36.0dB,所得方向图在上半空间与偶极子天线相同,但在下半空间,由于不具有偶极子天线的上下对称性,单极子天线的辐射强度存在多处衰减,导致方向图发生了变化,这与理论分析结果相一致。

三、心得与体会

此次实验,我们在初次熟悉 HFSS 使用的情况下,对单极子天线进行了仿真,并对其输入阻抗、电压驻波比、方向图等天线常见指标进行了分析。总的来说,根据已有的参数信息,在没有相关教程的条件下独立完成仿真,既是对我们学习能力、举一反三能力的一次很好的检验,也让我们更进一步地了解、掌握了 HFSS 的使用,受益匪浅。

由于单极子天线与偶极子天线之间的特殊关系,它们的结构具有很多关联之处,而这也为我们的仿真设计创造了便利。将单极子天线与半波偶极子天线的仿真结果进行对比,可以发现其在实际性质方面存在的异同(如两者在上半空间的方向图相同,在下半空间的方向图差异较大),这既是对我们理论所学的一种实际验证,也不禁令人感叹 HFSS 功能的强大。在今后的学习和专业生活中,我会努力培养自己对所需专业软件的熟练度,让实践与理论相伴,不断加深自己对知识的理解和掌握。