Тема: 5 Технологическое обеспечение качества изделий

Лекция 15. Точность изделий и способы ее обеспечения

Вопрос 01. Точность изделий и способы ее обеспечения

Точность определяет качество, надежность, себестоимость и другие параметры машины, одновременно она определяет уровень технологического процесса, чем выше точность изготовления машины, тем сложнее технология, выше стоимость, сложнее оборудование, инструмент, приспособления. Под точностью детали понимают ее соответствие требованиям чертежа: размерам, геометрической форме, шероховатости. Повышать точность обработки следует до такого уровня, при котором изделие удовлетворяет своему служебному назначению. Чрезмерное увеличение точности экономически неоправданно, а снижение приводит к отрицательным последствиям. Задача конструкторов и технологов состоит в том, чтобы обеспечить необходимую точность при минимальной себестоимости изготовления продукции.

Методы обеспечения заданной точности:

- 1. Установкой инструмента по размеченным рискам.
- 2. Методом пробных проходов и промеров при обработке каждой вновь устанавливаемой на станок заготовки (протачивают небольшой участок на величину достаточную для промера и так делают до тех пор, пока не получают нужный размер приближающийся к наибольшему предельному размеру для валов и к наименьшему предельному размеру для отверстий), т.е. работа ведется по проходной стороне измерительного калибра.
- 3. Наладка на партию обрабатываемых деталей на настроенных станках.
- 4. Настройка с активным контролем и автоматической поднастройкой станка в процессе его работы.

Экономическая точность – точность, которая при минимальной стоимости обработки получается в нормальных производственных условиях на исправных станках.

Максимальная технологически достижимая точность (достижимая точность) – точность, которая достигается в необычных и

особых условиях работы, высококвалифицированными рабочими, при значительном увеличении затрат времени не считаясь со стоимостью обработки.

Для анализа точности применяются следующие методы:

- 1. Статистический.
- 2. Корреляционный.
- 3. Расчетно-аналитический.

Целесообразно более полно использовать размерные цепи и размерные расчеты для обеспечения заданной точности.