1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОГО УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

Выбор нормируемой освещенности выполняемой работы, рабочих мест является одним из важнейших этапов проектирования осветительных установок. Выбор нормируемой освещенности помещений выполним по отраслевым нормам ([1], приложения В, Г) в зависимости от назначения помещений, выполняемой работы.

Коэффициент запаса зависит от количества и характера пыли в воздухе, степени старения данного типа источников света, типа светильников. Значение коэффициента запаса принимаем по ([1], табл. 3).

Значения нормируемой освещенности и коэффициентов запаса для каждого помещения приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Нормируемая освещенность и коэффициенты пульсации

No	Наименование	Освещенность	I.C.		
п/п	помещения	Ен, лк	K_{II}	Причины выбора	
1	Литейный цех	300	20%	Место производства основных работ. Коэффициент пульсации не должен превышать 20 %.	
2	Кабинет мастеров	300	5%	Для административных зданий и офисов, где осуществляется напряженная зрительная работа, не допускается коэффициент пульсации более 5%.	
3	Кабинет технологов	300	5%	Для административных зданий и офисов, где осуществляется напряженная зрительная работа, не допускается коэффициент пульсации более 5%.	
4	Лаборатория	300	20%	Место производства основных работ. Коэффициент пульсации не должен превышать 20 %.	
7	КТП	50	15%	Место производства неосновных работ. Коэффициент пульсации не должен превышать 15 %.	
8	Склад	50	15%	Место производства неосновных работ. Коэффициент пульсации не должен превышать 15 %.	

					КР 1-43 01 03.3Э22с.ПЗ				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Pa	азраб.	Егорченко Е.			Лип		Лист	Листов	
7	Тров.	Елкин В.Д.			Определение нормируемого уровня	У	5	29	
Т. контр. Н. контр. Утв.					освещенности помещений, обоснование выбора коэффициента пульсации и		ГГТУ им. П.О.Сухого		
					показателя освещенности	Кафедра «Электроснабжение»			

Требования к освещению рабочих мест производственных помещений Нормативные характеристики освещения зависят от сферы деятельности предприятия — варьируется средняя освещенность, коэффициент пульсации, индекс цветопередачи, цветовая температура.

Допустимая средняя освещенность имеет разброс от 20 до 5000 лк. Например, на рабочих местах с постоянным пребыванием персонала этот показатель должен составлять минимум 200 лк.

Оптимальная равномерность освещенности — 0,4 в зоне непосредственного окружения (50 см от поля зрения) и 0,1 — на периферии. При этом освещенность в периферийной зоне не должна превышать 1/3 от уровня освещенности в области непосредственного окружения.

Уровень блескости должен стремиться к нулю. Для этого необходимо правильно расположить светильники относительно рабочей поверхности. Также для снижения слепящего эффекта можно ограничить яркость света, подобрав светотехнику с оптимальным защитным углом отражателей или экранирующих решеток.

Максимальный коэффициент пульсации — 10%, особенно в помещениях с опасностью прикосновения к вращающимся или вибрирующим механизмам. В этом плане оптимальное оборудование — светодиодные светильники. У них практически нет стробоскопического эффекта, коэффициент пульсации не превышает 5%.

Индекс цветопередачи — от 20 до 90 Ra (чем выше, тем лучше). Здесь также выигрывают LED-светильники, их спектр максимально приближен к эталонному солнечному свету (индекс цветопередачи от 70 Ra).

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата