

3.1 过程控制仪表概述

过程仪表的定义及作用

1 调节器的功能

(1) 偏差显示

调节器的输入电路接收测量信号和给定信号,两者相减后的偏差信号由偏差显示仪表显示其大小和正负。

(2) 输出显示

调节器输出信号的大小由输出显示仪表显示,习惯上显示仪表也称 阀位表。阀位表不仅显示调节阀的开度,而且通过它还可以观察到控制 系统受干扰影响后的调节过程。

(3) 内、外给定的选择

当调节器用于定值控制时,给定信号常由调节器内部提供,称为内 给定;而在随动控制系统中,调节器的给定信号往往来自调节器的外部,则称为外给定。内、外给定信号由内、外给定开关进行选择或由软件实现。



本章要点

- 1) 熟悉调节器的功能要求,掌握基本调节规律的数学表示及 其响应特性:
- 2) 熟悉 DDZ-Ⅲ型调节器的基本构成、电路原理及其应用特点:
- 3) 了解智能调节器的硬件和软件构成;
- 4) 掌握SLPC可编程控制器的硬件构成及工作原理:
- 5) 熟悉SLPC可编程控制器的模块指令及编程方法:
- 6) 了解各类执行器的组成原理和使用特点,熟悉气动执行器 的应用特点:
- 7) 了解电/气转换器与阀门定位器的工作原理
- 8) 熟悉智能式电动执行器的功能特点:
- 9) 熟悉安全栅的基本类型及构成原理。



(4) 正、反作用的选择

工程上,通常将调节器的输出随反馈输入的增大而增大时,称为 正作用调节器;而将调节器的输出随反馈输入的增大而减小时,称为 反作用调节器。

(5) 手动切换操作

在控制系统投入运行时,往往先进行手动操作改变调节器的输出, 待系统基本稳定后再切换到自动运行状态;当自动控制时的工况不正 常或调节器失灵时,必须切换到手动状态以防止系统失控。通过调节 器的手动/自动双向切换开关,可以对调节器进行手动/自动切换,而在 切换过程中,又希望切换操作不会给控制系统带来扰动,即要求无扰 动切换。

(6) 其它功能

如抗积分饱和、输出限幅、输入越限报警、偏差报警、软手动抗 漂移、停电对策等,所有这些附加功能都是为了进一步提高调节器的 控制性能 2 执行器的作用

执行器在过程控制中的作用是接受来自调节器的控制信号, 改变其阀门开度,从而达到控制介质流量的目的。执行器直接 与控制介质接触,是过程控制系统的最薄弱环节。

若执行器是采用电动式的,则无需电/气转换器;若执行器 是采用气动式的,则电/气转换器是必不可少的。

3 安全栅

安全栅是构成安全火花防爆系统的关键仪表。其作用一方 面保证信号的正常传输;另一方面则控制流入危险场所的能量 在爆炸性气体或爆炸性混合物的点火能量以下,以确保过程控 制系统的安全火花性能。

1 比例调节规律 比例控制数学表达式: $\Delta u(t) = K_c e(t)$ $\Delta u(t)$ 为调节器输出的增量值, e(t) 为被控参数与给定值之差。 纯比例调节器的阶跃响应特性

3.2 DDZ-Ⅲ型模拟式调节器

DDZ仪表的发展简史

3.2.1 比例积分微分调节规律

理想PID的增量式数学表达式:

$$\Delta u(t) = K_c \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int e(t)dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

 $\Delta u(t)$ 为调节器输出的增量值, e(t) 为被控参数与给定值之差。

写成传递函数形式:

$$G_c(s) = \frac{\Delta U(s)}{E(s)} = K_c \left(1 + \frac{1}{T_I} s + T_D s \right)$$

第一项为比例(P)部分,第二项为积分(I)部分,第三项为微分(D)部分; K。为调节器的比例增益,T,为积分时间(以s或min为单位),T。为微分时间(也以s或min为单位)。


例: 自力式液位比例控制系统:

浮球为水位传感器,杠杆为控制器,活塞阀为 执行器。如果某时刻 Q_2 加大,造成水位下降,则浮 球带动活塞提高,使 Q_1 加大才能阻止水位下降。





如果e = 0,则活塞 无法提高, Q_1 无法加 大,调节无法进行。




比例控制过程

原来系统处于平衡, 进水量与出水量相等,此 时讲水阀有一开度。

t=0时,出水量阶跃增 加,引起液位下降,浮球 下移带动进水阀开大。

当进水量增加到与出 水量相等时,系统重新平 衡,液位也不再变化。



在实际的比例控制器中,习惯上使用比例度δ来表 示比例控制作用的强弱。

所谓比例度就是指控制器输入偏差的相对变化 值与相应的输出相对变化值之比,用百分数表示。

$$\delta = \left(\frac{e}{e_{\text{max}} - e_{\text{min}}} / \frac{u}{u_{\text{max}} - u_{\text{min}}}\right) \times 100\%$$

式中e为输入偏差: u为控制器输出的变化量: (emax - emin) 为输入的最大变化量,及输入量程; (umax -umin) 为输出的最大变化量, 即控制器的输 出量程。



比例控制的特点


- □ 控制及时、适当。只要有偏差,输出立刻成比 例地变化, 偏差越大, 输出的控制作用越强。
- □ 控制结果存在静差。因为,如果被调量偏差为 零,调节器的输出也就为零

$$u = K_C e$$

即调节作用是以偏差存在为前提条件,不可能 做到无静差调节。

比例度:

如果控制器输入、输出量程相等,则:




比例度除了表 示控制器输入和输 出之间的增益外, 还表明比例作用的

有效区间。

比例带δ的物理意义:

使控制器输出变化100%时,所对应的偏差变化相对量。如 $\delta=50\%$ 表明:



控制器输入偏差变化50%,就可使控制器输出变化100%,若输入偏差变化超过此量,则控制器输出饱和,不再符合比例关系。

2 比例积分控制(PI)

当要求控制结果无余差时,就需要在比例控制 的基础上,加积分控制作用。

(1) 积分控制(I)

输出变化量u(t)与输入偏差e的积分成正比


$$\mathbf{u}(\mathbf{t}) = \frac{1}{T_t} \int_0^t e dt$$

T_I—积分时间


e 时间

当e是幅值为E的阶跃时

$$\mathbf{u}(\mathbf{t}) = \frac{1}{T_I} \int_0^t \mathbf{e} dt = \frac{\mathbf{E}}{T_I} \cdot \mathbf{t}$$



例 某比例控制器,温度控制范围为 $400\sim800^{\circ}$ C,输出信号范围是 $4\sim20$ mA。当指示指针从 600° C变到 700° C时,控制器相应的输出从8mA变为16mA。 求设定的比例度。 u/mA $\delta = \left(\frac{\Delta c}{\Delta c_{max}} / \frac{\Delta u}{\Delta u_{max}}\right) \times 100\%$ $\delta = 50\%$




答 温度的偏差在输入量程的50%区间内 (即200°C)时,e和u是2倍的关系。

❖ 积分控制的特点


当有偏差存在时,积分输出将随时间增长(或减小);当偏差消失时,输出能保持在某一值上。

- □ 积分作用具有保持功能, 故积分控制可以消除余差。
- □ 积分输出信号随着时间逐 " 渐增强,控制动作缓慢,故积 分作用不单独使用。




若将比例与积分组合起来,既能控制及时,又 能消除余差。

(2) 比例积分控制 (PI)




K,称为PI调节器的积分增益,它定义为:在阶跃信号输入下,其输出的最大值与纯比例作用时产生的输出变化之比。





微分控制的特点

□ 微分作用能超前控制。 在偏差出现或变化的瞬间, 微分立即产生强烈的调节作 用,使偏差尽快地消除于萌 芽状态之中。



□ 微分对静态偏差毫无控制能力。当偏差存在,但不变化时,微分输出为零,因此不能单独使用。 必须和P或PI结合,组成PD控制或PID控制。






4 比例积分微分控制(PID)

$$G_C(s) = K_C \frac{1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s}{1 + \frac{1}{K_I T_I s} + \frac{T_D}{K_D} s}$$

□将比例、积分、微分三种控制规律结合在一起,只要三项作用的强度配合适当,既能快速调节,又能消除余差,可得到满意的控制效果。

□ PID控制作用中, 比例作用是基础控制; 微分作用是用于加快系 统控制速度;积分作用 是用于消除静差。





3.2.2 DDZ-Ⅲ型基型调节器

模拟式控制器用模拟电路实现控制功能。其发展 经历了I型(用电子管)、II型(用晶体管)和III型(用集成电路)。

W

1 DDZ-III型仪表的特点及外形

特点:

测量信号: 1~5V.DC;

外给定信号: 4~20mA.DC;

内给定信号: 1~5V.DC;

测量与给定信号的指示精度: ±1%;


输入阻抗影响: ≤满刻度的0.1%;

输出保持特性: -0.1%(每小时):

输出信号: 4~20mA.DC;

调节精度: ±0.5%;


负载电阻: 250~750Ω。



- 1-双针垂直指示器
- 2-外给定指示灯
- 3-内给定设定轮
- 4-自动-软手动-硬手动 切换开关
- 5-硬手动操作杆
- 6-输出指示器
- 7-软手动操作板键

2 全刻度指示调节器的构成原理

DDZ-III基型调节器由控制单元和指示单元组成。控制单元包括输入电路、PD与PI电路、输出电路、软手动与硬手动操作电路;指示单元包括输入信号指示电路和给定信号指示电路。





全刻度指示调节器的构成框图

1输入电路

输入电路的主要作用一是用来获得与输入信号Vi和给定信号Vs之差成比例的偏差信号;二是将偏差信号进行电平移动。

求偏差 $e: V_{01} = k(V_s - V_i)$





电路的特点

(1) 输入阻抗高

采用差动输入电路,输入阻抗很高,不从信号 V_i 、 V_s 取用电流,使测量信号不受衰减,


(2) 求偏差


 V_{i} - V_{s} 进行偏差运算。


(3) 将偏差放大


为了提高调节器对偏差的灵敏度,对其后的运 算有利,这里先将偏差放大两倍。

PD传递函数 $V_{T}(s) = \frac{V_{01}(s)}{n} + I_{D}(s)R_{D}$ $I_{D}(s) = \frac{n-1}{R_{D}} + \frac{1}{C_{D}s} = \frac{n-1}{n} \times \frac{C_{D}s}{1 + R_{D}C_{D}s} V_{01}(s)$ $V_{T}(s) = \frac{1}{n} \times \frac{1 + nR_{D}C_{D}s}{1 + R_{D}C_{D}s} V_{01}(s)$ $V_{D}(s) = \frac{1}{n} \times \frac{1 + nR_{D}C_{D}s}{1 + R_{D}C_{D}s} V_{01}(s)$














需要较大电流,在 A_3 输出端加一功放三极管。



































DDZ-III型调节器软、硬手动的切换过程可 总结为:

- 1)自动切换到软手动,无需平衡即可做到无 扰动切换;
- 2) 软手动切换到硬手动,需平衡后切换才能做到无扰动切换;
- 3) 硬手动切换到软手动,无需平衡即可做到无扰动切换;
- 4) 软手动切换到自动,无需平衡即可做到无扰动切换。

W

7 指示电路

现以输入信号指示电路为例进行讨论。

调节器采用双针指示式电表,全量程地指示测量值与给定值。偏差大小由两个指针间的距离反映,当两针重合时,偏差为零。S₅切换到"标定"时,可进行示值标定。 流过动圈表头的电流为

$$I'_O \approx I_0 = \frac{V_O}{R_O} = \frac{V_i}{R_O}$$

