OPERAÇÃO PADRONIZADA

FL.: 1 DE 1

PROCEDIMENTO	PRODUTO	EQUIPAMENTO	TEMPO DE CICLO	SEGURANÇA: EPI's NECESSÁRIOS
TPO040	PINO / TERMINAL	TORNO CNC	TD10/TD20/TD30 = TEMPO MAQUINA + 7 seg TD40 =TEMPO MÁQUINA + 4 seg	LUVA ANTICORTE; LUVA NITRILICA; SAPATO; PROTETOR AURICULAR; ÓCULOS

2. SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

SEQ.	DESCRIÇÃO	TEMPO (S)	
		HOMEM	CICLO
1	pegar peça na caixa de entrada	2	
2	abertura automática de porta		2
3	aperta pedal e retira peça usinada	2	
4	coloca peça bruta e aperta pedal fechamento do ponto	2	
5	aciona ciclo start	1	
6	fechamento automático de porta		2
7	ciclo de usinagem		
8	retirar cavaco da peça pronta (quando houver)	4	
9	marcação da peça	2	
10	coloca peça pronta na caixa de saída	2	
11	realizar troca de inserto na frequência estipulada pelo programa CNC		
12	A inspeção é realizada conforme PC001		
13	Peça de setup devem ser pintadas de verde na região do Arraste.	2	
14	Peças de inspeção devem ser pintadas de Amarelo na região do Arraste.	2	
15	Colocar separadores nas caixas, quando tiver mais de uma OP no trilho.	3	
16	Pintar a peça de sucata com a pinta vermelha.		

4. LAYOUT



