viemar AUTOMOTIVE

OPERAÇÃO PADRONIZADA

FL.: 1 DE 1

PROCEDIMENTO	PRODUTO	EQUIPAMENTO	CICLO	SEGURANÇA: EPI's NECESSÁRIOS
TPO042	CACHIMBO / TERMINAL	TORNO CNC	TEMPO DE CICLO= TEMPO MAQUINA + 8 seg	LUVA ANTICORTE; LUVA NITRILICA; SAPATO; PROTETOR AURICULAR; ÓCULOS

2. SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

SEQ.	DESCRIÇÃO	TEMPO (S)	
		HOMEM	CICLO
1	pegar peça na caixa de entrada	1	
2	abertura automática de porta e da pinça		2
3	Retirar peça pronta colocar peça bruta	2	
4	Aperta pedal	1	
5	aciona ciclo start	1	
6	fechamento automático de porta		2
7	pegar peça na caixa de entrada p/ abastecer maquina 2	1	
8	deslocamento ate a maquina 2	2	
9	abertura automática de porta e da pinça		2
10	Retirar peça pronta colocar peça bruta	3	
11	aciona ciclo start	1	
12	fechamento automático de porta		2
13	Coloca a peça no dispositivo	1	
14	quando completar o dispositivo marcar as peças	4	
15	colocar a peça na caixa de saida	1	
16	Peça de setup devem ser pintadas de verde, na região frontal da caixa(forjado) como exemplifica na imagem.	2	
17	Peças de inspeção devem ser pintadas de Amarelo,na região frontal da caixa(forjado) como exemplifica na imagem.	2	
18	Colocar separadores nas caixas, quando tiver mais de uma OP no trilho.	3	
19	Pintar a peça de sucata com a pinta vermelha.	2	

4. LAYOUT



