
# 使用说明



#### 北京三驰惯性

# 1. 简介

100D4 是一款高性价比的航姿参考系统。产品由惯性测量单元、磁传感器

等构成。产品内部嵌入扩展卡尔曼滤波算法,提供精确的航向、姿态等角度信息。相对于传统的航姿参考系统,通过产品内部各传感器相互作用,提高了产品的精度和可靠性。可应用于无人机、飞艇、机器人、平台稳定控制、车辆工程等领域。

#### 坐标系规定:

X轴正向指右,Y轴正向指前,Z轴正向指天。

#### 产品特点:

- ◎提供动静态环境下实时的、高精度的横滚角、俯仰角和航向角;
- ◎具有抗振动、抗短时外部磁场干扰、高带宽等特性;
- ◎尺寸小、重量轻,功耗低;

#### 2. 机械与电子指标

#### 2.1 机械尺寸

所有尺寸单位为毫米。

## 前视图:




图 2-1 前视图

# 俯视图:




图 2-2 俯视图

# 侧视图:




图 2-3 侧视图

# 2.2 电气指标

指标温度范围-20℃--60℃。

项目	Min	Typical	Max	单位	
电源					
输入电压范围	4	5	12	V	
功耗		480	550	mW	

#### 3. 通信

## 通信接口:

UART\_TTL 全双工串口, 115200bps, 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验。

## 连线方式:

—————— 颜色	功能	描述
红	电源+	
黑	电源-	
白	RX	串口发送
棕	TX	串口接收

## 通信模式:

数据包报文发送频率可配置(10Hz~100Hz), 默认 100Hz。

## 4. 性能指标

## • 加速度计

	指标	单位	备注
测量范围	±8	g	
零偏稳定性	3. 5	mg	
线性度	0.2	%FS	
噪声密度	50	μg/√Hz	
正交性	2	%	

## • 陀螺仪

参数	指标	单位	备注
 测量范围	±400	°/s	
零偏稳定性	30	°/h	
线性度	0. 28	%FS	
噪声密度	0.05	°/s/√Hz	
正交性	0.05	o	
带宽	160	HZ	

# • 磁力计

	指标	单位	备注
测量范围	±12	Guass	
分辨率	0.003	Guass	
零偏稳定性	0. 1	%FS	

#### • 姿态所有指标无特殊说明,均为1o

参数	指标	单位	备注
测量范围:俯仰角/横滚角/航向角	$\pm 90/\pm 180/0$ -360	o	
静态精度	0.3	0	

动态精度	0.8	o	2° 航向角
分辨率	0.01	0	

#### • 数据输出

参数	指标	单位	备注
输出速率	10~100	Hz	可设置
输出方式	TTL		

#### • 工作环境

参数	指标	单位	备注
工作温度	-20~60	$^{\circ}$ C	
储存温度	-30~85	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	
IP 防护等级	66		
震动/冲击	6/10	g	半正弦冲击

#### • 物理特性

参数	指标	单位	备注
重量	≤42(不含电缆)	g	
尺寸	$47.4 \times 47.4 \times 24.5$	mm	
接口	6 芯航插		

# 5. 格式

IMU上电启动准备完成后,等待 START 报文才可以开始按固定频率自动 发送数据包,收到 STOP 报文后停止发送数据包(不影响 IMU 内部计算过程)。

数据包报文发送频率可配置(10Hz~100Hz),默认 100Hz。

#### 报文结构:

报头		长度段	数据/命令段	校验和	报尾
A5 .	5A	除帧头之外的 其它数据总字 节数。		长度段和数据段的数据累加(取低 8 位)。	AA

## 示例报文:

#### • START 报文:

1 1	<b></b>	长度段	数据/命令段	校验和	报尾
A5	5A	4	01	05	AA

#### • STOP 报文:

报头		长度段	数据/命令段	校验和	报尾
A5	5A	4	02	06	AA

#### • 磁力计标定:

报头		长度段	数据/命令段	校验和	报尾
A5	5A	4	E3	E7	AA

#### • 磁力计保存标定:

报头		长度段	数据/命令段	校验和	报尾
A5	5A	4	E1	E5	AA

#### • IMU 数据报文:

字	字节含义	备注	字节序	字节含义	备注
节			号		
序					
号					
1	A5 报头 1		22	X 磁强度 H	有符号整型。
2	5A 报头 2		23	X 磁强度 L	单位:数据除
3	长度段	固定为 37	24	Y 磁强度 H	以 333.3 后单
4	偏航 H	有符号整型。	25	Y 磁强度 L	位为高斯

	T	1			
5	偏航 L 	单位: 0.1°	26	Z 磁强度 H	$(G_S)_{\circ}$
6	俯仰 H	与磁无关。 	27	Z磁强度L	
7	俯仰L		28	气压高度 HH	缺省
			29	气压高度 HL	
8	滚动H		30	气压高度 LH	
			31	气压高度 LL	
9	滚动L		32	温度 H	有符号整型。
10	X 加速度 H	有符号整型。	33	温度 L	单位: 0.01℃
11	X 加速度 L	单位:数据除以	34	时间戳 HH	缺省
12	Y 加速度 H	16384 后单位为 (g)。	35	时间戳 HL	
13	Y 加速度 L	经过标定补偿。	36	时间戳 LH	
14	Z 加速度 H		37	时间戳 LL	
15	Z加速度L		38	磁状态标志	缺省
16	X 角速度 H	有符号整型。	39	校验和	
		单位:数据除以	40	AA 报尾	
17	X 角速度 L	32.8 后单位为	说明: 所	有数据均为补码	高位在前低
18	Y 角速度 H	(° /s)	位在后		
19	Y 角速度 L	经过标定补偿。			
20	Z 角速度 H				
21	Z 角速度 L				

#### 示例报文:

打开磁航向修正指令 A5 5A 04 E2 E6 AA

关闭磁航向修正指令 A5 5A 04 E4 E8 AA

若使用磁航向, 先使用上位机进行磁校准, 相同使用环境校准一次即可。

打开/关闭磁航向修正指令成功执行之后系统会重启。

#### 配置频率指令

10Hz //a5 5a 05 a8 0a b7 aa

20Hz //a5 5a 05 a8 14 c1 aa

30Hz //a5 5a 05 a8 1e cb aa

40Hz //a5 5a 05 a8 28 d5 aa

50Hz //a5 5a 05 a8 32 df aa

60Hz //a5 5a 05 a8 3c e9 aa

70Hz //a5 5a 05 a8 46 f3 aa

80Hz //a5 5a 05 a8 50 fd aa

90Hz //a5 5a 05 a8 5a 07 aa

100Hz //a5 5a 05 a8 64 11 aa