




loT c Arduino, ESP8266 и Adafruit IO

МАГАЗИН



ОБРАЗОВАНИЕ

СЪСТЕЗАНИЯ

ПРОЕКТИ

КУРСЪТ

- Знания за основите, предизвикателствата и перспективите пред IoT
- Работа с поялник и мултицет
- Изпращане на данни от сензори към Интернет
- Отдалечено контролиране на електроуреди, осветление и др.
- Знания за програмиране на Wi-Fi модул ESP8266
- Комуникация между електронни устройства и парсване на съобщения
- Приемане на показания от сензори за температура и влажност, и IR приемник

ПРОГРАМАТА

- Седмица 1 Въведение, Поялник, Мултицет
- Седмица 2 Свързване и конфигуриране на ESP8266
- Седмица 3 Adafruit IO
- Седмица 4 Сензори, реле и IR дистанционно с Arduino
- Седмица 5 Arduino, ESP8266, Adafruit IO се свързват в едно
- Седмица 6 Проект

ДНЕС


- Съдържание на комплектите
- Въведение в ІоТ
- Работа с мултицет
- Запояване
- Подготовка на ESP8233

Wi-Fi КОМПЛЕКТ



КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ







ВЪВЕДЕНИЕ В ІоТ

ІОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Internet of things (IoT) или "Интернет на нещата" е мрежа от физически предмети – устройства, автомобили, сгради и други – които имат:

- Електронника
- Софтуер
- Сензори и/или Актуатори
- Интернет свързаност (отдалечено отчитане и контрол, използване на ресурси)

ІоТ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Следене на околна среда
- Отчитане на потребявана енергия/ресурси
- Здравеопазване (следене на жизнени функции)
- Домашна и сградна автоматизация
- Транспорт (електронни винетки, управление на автопаркове)
- Спорт и забавление
- Отдалечен контрол на достъп, охрана

Sensor/Actuator Device; Thing



- Wired
- Wi-Fi
- RF (Zigbee, Z-Wave...)
- Bluetooth
- IR

- Bluetooth
- Wi-Fi



- 3G/Mobile
- Iridium



Ethernet

- 3G/Mobile
- Iridium

- Wired
- Wi-Fi
- RF (Zigbee, Z-Wave...)
- Bluetooth
- IR



• Bluetooth



Ethernet

Wi-Fi

Network Hub or Router

ЕВОЛЮЦИЯ НА НЕЩАТА 1



Кран

управлява се ръчно

ЕВОЛЮЦИЯ НА НЕЩАТА 2



Таймер


Планиране и Програмиране

ЕВОЛЮЦИЯ НА НЕЩАТА 3



IoT

Детайлни програми Връзка със сензори Прогноза Ръчно управление История Анализ






МУЛТИМЕР

МУЛТИМЕР









ЗАПОЯВАНЕ

ЗАПОЯВАНЕ





Do: Touch the iron to the component leg and metal ring at the same time.



Do: While continuing to hold the iron in contact with the leg and metal ring, feed solder into the joint.



Don't: Glob the solder straight onto the iron and try to apply the solder with the iron.



Do: Use a sponge to clean your iron whenever black oxidization builds up on the tip.



A

Solder flows around the leg and fills the hole - forming a volcane-shaped mound of solder.



B

Error: Solder balls up on the leg, not connecting the leg to the metal ring. Solution: Add flux, then touch up with iron.



C

Error: Bad Connection (i.e. it doesn't look like a volcano) Solution: Flux then add solder.



D


Error: Bad Connection...and ugly...oh so ugly. Solution: Flux then add solder.








E


Effor: Too much solder connecting adjacent legs (aka a solder jumper). Solution: Wick off excess solder.




























ADAFRUIT IO

https://io.adafruit.com/

JOIN OPEN BETA