


Неуказанные штамповочные радиусы R 1..2 мм

| вм. <i>Лист</i> п | № докум. | Подп. | Дата | Заготовка (штамповка) |
|-------------------|----------|-------|------|-----------------------|
|-------------------|----------|-------|------|-----------------------|

Копировал


Формат АЗ

Операция 05: токарная




| | Переустановить заготовку | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---------|------------|------------|--------------------|-----------------|-----|
| 4 | Расточить отверстие 1 | Резец расточн. упор. | Προδκα | | | | | | |
| 3 | Сверлить отверстие 1 Ø9 | Сверло Ф9х37 | | | | | | | |
| 2 | Точить поверхность в размер 2 | Резец проход. отогн. | Сκοδα | | | | | | |
| 1 | Подрезать торец | Резец проход. отогн. | Скоба | | | | | | |
| <i>№</i> перех. | Содержание переходов | Режущ. инстр. | Мерит. инстр. | † MM | S mm/oð | V m/muh | Л об/мин | вспом. Время | ШП. |

Операция 10: токарная с ЧПУ




| Переустановить заготовку | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------|----------|-------|-------|--------|------|--------|-------|-----|
| 7 | Точить поверхность 4 | Резец проход упорн. | Сκοδα | | | | | | | | |
| 6 | Точить поверхность 3 | Резец проход упорн. | Сκοδα | | | | | | | | |
| 5 | Точить поверхность с ЧПУ | Резец проход. упорн. | Προδκα | | | | | | | | |
| Nº | Codonwayua nanayadah | Режущ. | Мерит. | <i>†</i> | S | V | П | ОСН. | вспом. | П.З. | ШП. |
| перех. | Содержание переходов | инстр. | инстр. | MM | мм/об | m/muh | об/мин | | Время | , MUH | |

Операция 15: токарная




| | Переустановить заготовку | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|----------------------|--------|----|-------|-------|--------|--|--------|------|-----|
| 11 | Нарезать резьбу M30×1.5–6g | Резец проход. упорн. | | | | | | | | | |
| 10 | Точить поверхность под резьбу | Резец проход. упорн. | | | | | | | | | |
| 9 | Точить поверхность 6 | Резец проход. упорн. | Сκοδα | | | | | | | | |
| 8 | Точить поверхность 5 | Резец проход. упорн. | Сκοδα | | | | | | | | |
| No | Codonya wa nanayadah | Режущ. | Мерит. | f | S | V | П | | вспом. | П.З. | ШП. |
| перех. | Содержание переходов | инстр. | инстр. | MM | мм/об | m/muh | об/мин | | Впемя | MITH | |

Операция 20: токарная



| Переустановить заготовку | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------|-------|-------|--------|--|--------|-------|-----|
| 13 | Нарезать резьбу M115×2–6g | Резец проход. упорн. | Кольцо резьбовое | | | | | | | | |
| 12 | Точить поверхность под резьбу | Резец проход. упорн. | | | | | | | | | |
| No | (-77-B | Режущ. | Мерит. | <i>†</i> | S | V | П | | вспом. | П.З. | ШП. |
| перех. | Содержание переходов | инстр. | инстр. | MM | мм/об | m/muh | об/мин | | Время | , MUH | |

Операция 25: сверлильная



| | Переустановить заготовку | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|----------------------|--------|----------|-------|-------|--------|------|--------|------|-----|
| 15 | Сверлить 4 отв. М4 | Резец проход. упорн. | | | | | | | | | |
| 14 | Центровать 4 отв. М4 | Резец проход. упорн. | | | | | | | | | |
| Nº | C-77-6 | Режущ. | Мерит. | <i>†</i> | S | V | П | ОСН. | вспом. | П.З. | ШП. |
| перех. | Содержание переходов | инстр. | инстр. | MM | мм/об | m/muh | об/мин | | Время | МЦН | |