Laboratorio de Microcomputadoras Práctica No 4 **Puertos Paralelos E/S**

Objetivo. Emplear los puertos paralelos que contiene un microcontrolador para realizar funciones de control, configurando estos como entrada y salida.

Introducción

Cuando el microcontrolador PIC será configurado como entrada, se recomienda limpiar el contenido del registro de datos del puerto mediante la instrucción CLRF PORTX, esto con la finalidad de iniciar los latches de datos del puerto, con esta instrucción se configurará al puerto de manera correcta.

Además de lo anterior, para el caso del puerto A y E se requiere indicar en el registro ADCON1 ubicado en el banco 1 que se desea utilizar como E/S digitales, por lo que se escribirá un 06H o 07H en dicho registro, para posteriormente cargar el dato de configuración al registro TRISA o TRISE.

> PROCESSOR 16F877 INCLUDE <P16F877.INC>

ORG 0 ;Vector de reset

GOTO INICIO

ORG 5

INICIO: CLRF PORTA ; Limpia PORTA

BSF STATUS,RP0 ; Cambia a banco 1

BCF STATUS.RP1

MOVLW 06H ; Define puertos A y E como digitales MOVWF ADCON1

MOVLW H'3F' ; Configura puerto A como entrada

MOVWF TRISA BCF STATUS,RP0 ; Cambia al banco 0

. . . . **END** Desarrollo. Para cada uno de los siguientes apartados, realizar los programas solicitados y comprobar el funcionamiento de ellos.

1.- Empleando dos puertos paralelos del microcontrolador PIC, uno de ellos configurado como entrada y el otro como salida; realizar un programa que de acuerdo al valor del bit menos significativo del puerto A, se genere la acción indicada en el puerto B.

Valor PA0 Acción puerto B		
0	00000000	
1	11111111	

Tabla 4.1 Control de salidas controladas por un bit

2.- Realizar un programa, el cuál realice las siguientes acciones de control, para lo cuál requiere trabajar un puerto de entrada y otro puerto de salida, usar los sugeridos en el ejercicio anterior; generar retardos de ½ seg., en las secuencias que lo requieran.

DATO	ACCION	Ejecución
\$00	Todos los leds apagados	00000000
\$01	Todos los leds encendidos	11111111
\$02	Corrimiento del bit más significativo hacia	10000000
	la derecha	01000000
		00100000
		00000001
\$03	Corrimiento del bit menos significativo	00000001
	hacia la izquierda	00000010
		00000100
		10000000
\$04	Corrimiento del bit más significativo hacia	10000000
	la derecha y a la izquierda	01000000
		••• •••
		00000001
		00000010
		10000000
\$05	Apagar y encender todos los bits.	00000000
		11111111

Tabla 4.2 Control de salidas completo