第一章半导体中电子的状态

一、名词解释:

允带

禁带

载流子

直接带隙半导体

间接带隙半导体


有效质量

空穴

重空穴、轻空穴

二、解答题:

1. 下图分别是半导体材料 Si、Ge、GaAs 的能带结构示意图。



- (1) 请指出图 a 、图 b、 图 c 分别对应何种材料, 您判断的依据是什么?
- (2) 在三幅图中, 价带对于同一个 k, E(k)可以有两个值, 表明对应两种有效质量不同的空穴, 即重空穴和轻空穴。试指出曲线 1、2 分别对应哪种空穴, 依据是什么?
- 2. 何为有效质量? 引入有效质量有什么意义?
- 3. 何为金刚石型结构?给出金刚石型结构的特点及代表性半导体。
- 4. 何为空穴?给出引入空穴的物理意义。
- 5. 什么叫本征激发?温度越高,本征激发的载流子越多,为什么?试定性说明之。
- 6. 用能带理论定性地说明导体、半导体和绝缘体的导电性。
- 7. 分别画出硅、锗和砷化镓的能带结构、并指出各自的特点。

第二章半导体中杂质和缺陷能级

一、名词解释:

施主杂质

受主杂质

n 型半导体

p 型半导体

本征半导体

本征激发

深能级杂质

深能级

浅能级杂质

浅能级

杂质电离能

高度补偿半导体

- 1. 简述杂质在半导体中的作用。
- 2. 分别论述深能级和浅能级杂质对半导体的影响。
- 3. 什么叫施主?什么叫施主电离?施主电离前后有何特征?试举例说明之,并用能带图表征出 n 型半导体。
- 4. 什么叫受主? 什么叫受主电离? 受主电离前后有何特征? 试举例说明之,并用能带图表征出 p 型半导体。
- 5. 以 Ga 掺入 Ge 中为例,说明什么是受主杂质、受主杂质电离的过程和 p 型半导体。
- 6. 以 P 掺入 Si 中为例,说明什么是施主杂质、施主杂质电离的过程和 n 型半导体。

第三章半导体中载流子的统计分布

一、名词解释:

非简并半导体

简并半导体

本征半导体

状态密度

状态密度有效质量

二、解答题:

- 1. 何为玻尔兹曼近似?满足玻尔兹曼近似的条件?
- 2. 说明费米能级的物理意义。根据费米能级位置如何计算半导体中电子和空穴浓度?
- 3 对于某 n 型半导体,试证明其费米能级在其本征半导体的费米能级之上,即 E_{Fn}>E_{Fi}。
- 4. 何为非简并半导体? 何为简并半导体? 并以 n 型半导体发生简并为例给出简并化条件。
- 5. 给出非简并半导体热平衡载流子浓度 n₀ 和 p₀. (两种表示)


第四章 半导体的导电性

一、名词解释:

载流子散射(以及各种散射机制)

迁移率

- 1. 简述半导体中载流子的主要散射机构。
- 2. 画出本征半导体和杂质半导体电阻率随温度变化的曲线,并解释其变化规律。
- 3.n型半导体的电阻率随温度的变化曲线如图所示,试解释为什么会出现这样的变化规律。



- 4. 何谓迁移率? 影响迁移率的主要因素有哪些?
- 5. 对于重掺杂半导体和一般掺杂半导体,给出迁移率随温度的变化趋势,并定性分析原因。
- 6. 给出掺杂的硅、锗等原子半导体以及化合物半导体砷化镓主要的散射机构,并对你给出的散射机构说明散射几率与其它量的关系。

第五章 非平衡载流子

一、名词解释:

准费米能级

少子寿命

小注入条件

直接复合与间接复合

复合中心

陷阱效应

过剩载流子(非平衡载流子)

二、解答题:

- 1.在一维情况下,以p型非均匀掺杂半导体为例,推出(空穴的)爱因斯坦关系式。
- 2.何为准费米能级? 并用准费米能级给出非平衡态下电子浓度 n 及空穴浓度 p 表达式及电子浓度与空穴浓度乘积 np 表达式。
- 3. 漂移运动和扩散运动有什么不同? 非简并半导体的迁移率与扩散系数之间有什么联系?
- 4. 给出爱因斯坦关系,并说明其物理意义。
- 5. 给出过剩载流子的概念,并给出非简并半导体处于热平衡态的判据。
- 6. 给出非平衡电子扩散定律,一维扩散方程,一维稳态扩散方程及稳态扩散方程的通解。
- 7. 给出非平衡空穴扩散定律,一维扩散方程,一维稳态扩散方程及稳态扩散方程的通解。
- 8. 画出光注入产生非平衡载流子简化能带示意图,并作出适当标注;给出光注入产生非平衡载流子的条件;给出小注入条件。

第六章 p-n 结

一、名词解释:

pn 结

pn 结空间电荷区(势垒区)

接触电势差

Pn 结击穿

隧道击穿

热电击穿

雪崩击穿

隧道结

隧道二极管

二、解答题:

- 1. 画出 p-n 结能带图 (零偏、正偏和反偏情况),并简述 p-n 结势垒区形成的物理过程。
- 2. 简述 p-n 结电流电压曲线偏离理想 p-n 结主要因素。
- 3. 平衡 pn 结的空间电荷区示意图如下, 画出空间电荷区中载流子漂移运动和扩散运动的方向(在下图右侧直线上添加尖头即可)。并说明扩散电流和漂移电流之间的关系。



- 4.简述平衡 p-n 结中空间电荷区形成的过程。
- 5. 什么叫作 pn 结? 描述制造 pn 结的主要方法,并说明不同方法形成的 pn 结主要特点。
- 6. 给出理想 pn 结电流密度和电压关系公式及曲线,并根据此公式说明 pn 结的整流特性。
- 7.定性的画出 n 型半导体、p 型半导体及平衡 pn 结能带图。
- 8.定性画出正向偏置时 pn 结能带图及反向偏置时 pn 结能带图;在图上标出准费米能级地位置;定性解释 pn 结的整流性质。

第七章 金属和半导体的接触

一、名词解释:

半导体功函数

半导体电子亲和能

金属-半导体整流接触

金属-半导体肖特基接触

欧姆接触

表面势

- 1. 什么是金属-半导体整流接触? 形成金属-半导体整流接触的方法有几种? 试根据能带图分别加以分析(不考虑表面态)。
- 2. 什么是整流接触? 形成整流接触的方法有几种? (不考虑表面态)。

- 3. 什么是功函数?哪些因数影响了半导体的功函数?
- 4. 什么叫作欧姆接触?若不考虑表面态的影响,怎样实现欧姆接触(举出两种方法)?给出在生产实际中实现欧姆接触的方法?
- 5. 分别画出 n 型和 p 型半导体与金属接触时的能带图 (忽略间隙),并分析 n 型和 p 型半导体形成阻挡层和反阻挡层的条件。
- 6. 画出金属与 n 型半导体接触形成整流接触的能带图(标出费米能级,导带底,价带顶及势垒高度),给出金属一侧和半导体一侧势垒高度对接触材料的依赖关系式(提示:对功函数或电子亲合势的依赖关系)
- 7. 金属半导体接触
 - (1) 画出金属与半导体接触形成电子阻挡层的能带图(忽略间隙);
 - (2) 在加电压的情形下定性解释金属半导体接触的整流性质。

第八章 半导体表面与 MIS 结构

一、名词解释:

表面态

平带电压

表面反型层

表面强反型层

MIS 结构

MOS 结构

- 1.对 MIS 结构加电压后,为什么半导体的表面会发生弯曲?说明能带向上弯和向下弯的条件。
- 2. 用 p 型 Si 衬底制成的 MOS 电容,(1)请画出理想状态下,该结构在积累、耗尽、弱反型及强反型下的能带示意图;(2)已知 $N_A=1\times10^{16}/cm^3$,求单位面积的平带电容 C_{FB} (300 K 下) ($\epsilon_0=8.854\times10^{-12}F/m$, $\epsilon_{rsio2}=3.9$)。
- 3. 请定性画出理想情况下 P 型半导体形成 MOS 结构的高频 C-V 特性曲线,并对此变化规律进行定性解释。若 SiO₂ 中存有丰富的固定氧化物正电荷和陷阱界面态,高频 C-V 特性曲线将发生变化,请在图中定性画出该曲线并说明理由。

第十二章 霍尔效应

一、名词解释:

霍尔效应

二、解答题

- 1. 什么是霍尔效应? 霍尔系数如何定义?
- 2. 计算 p 型半导体的霍尔系数。
- 3. 霍尔效应在半导体样品的测量中起什么作用?

计算题举例:

- 1. 在室温时若一块 Si 样品中的电子浓度分别为 1.5×10^{10} cm⁻³,
- (1) 试求出其中的空穴的浓度,并判断样品的导电类型。
- (2) 假如再在其中掺入浓度为 $2.25 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$ 的受主杂质,求出电子及空穴浓度,并判断这块样品的导电类型。(注: 室温下的硅, $n_i=1.5 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$)
- 2. 含受主浓度为 8.0×10¹⁶cm⁻³ 和施主浓度为 7.25×10¹⁷cm⁻³ 的 Si 材料,试求温度为 300K时:
- (1) 电子和空穴浓度;
- (2) 费米能级相对于价带顶的位置 $E_F E_V$ 。


(注: n_i =1.25×10¹⁰cm⁻³)

- 3. 单晶硅中均匀地掺入两种杂质掺硼 1. 5×10¹⁶cm⁻³, 掺磷 5. 0×10¹⁵cm⁻³。试计算:
 - (1) 室温下载流子浓度;
 - (2) 室温下费米能级相对于导带底的位置;
 - (3) 室温下电导率。

已知: 室温下 n_i=1.5×10¹⁰cm⁻³, N_c=2.8×10¹⁹cm⁻³, N_v=1.0×10¹⁹cm⁻³, k₀T=0.026eV;

$$\mu_n = 500(cm^2/V \cdot s), \mu_n = 1300(cm^2/V \cdot s)$$

- 4. 推导爱因斯坦关系,并给出其物理意义。
- 5. 求解非平衡载流子扩散问题:
 - (1) 给出一维非平衡空穴的扩散定律;
 - (2) 给出一维稳态扩散方程;
 - (3) 并求解当样品足够厚(远大于扩散长度) 时稳态扩散非平衡空穴的分布;
 - (4)给出非平衡空穴的扩散电流密度。
- 6. 计算 pn 结中电场电势分布(1) 突变结(2) 线性缓变结



7. 试求本征硅室温时本征费米能级的实际位置?若给本征硅掺入某种 N 型杂质,费米能级上移了 0.441eV,求 N 型杂质的掺杂浓度?(已知 E_g =1.19eV, m_p^* =0.59 m_o , m_n^* =1.08 m_o , N_c =2.8×10¹⁹cm⁻³)。