



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «АБС»**

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор —
главный инженер
ООО «ПВП «АБС»

В.М. Юрченко

« 25 » _____ 07 _____ 2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ повышенной производственной опасности и порядок надзора за их производством
(редакция 2026 г. с учётом изменений по ВБТ и вставке №3)

1. РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ПРОВОДИМЫЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ НАРЯДА-ДОПУСКА

Вид выполняемых работ	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Основные мероприятия по подготовке объекта к работе	Основные мероприятия по безопасному проведению работ
1. Монтаж-демонтаж подъёмных агрегатов для ремонта скважин	1. Падение мачты подъёмного агрегата. 2. Повреждение фонтанных арматур скважин и трубопроводов. 3. Разрушение частей подъёмного агрегата.	1. Подготовка площадки к проведению работ. 2. Предварительный осмотр технического состояния подъёмного агрегата. 3. Проведение инструктажа персоналу перед проведением работ.	1. Производство работ под руководством мастера бригады. 2. Проведение работ согласно соответствующим инструктивным картам и инструкций.
2. Работы на высоте	1. Падение работника с высоты. 2. Падение предметов с высоты.	1. Подготовить и проверить необходимый инструмент,	1. Производство работ под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное

Вид выполняемых работ	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Основные мероприятия по подготовке объекта к работе	Основные мероприятия по безопасному проведению работ
		состояние лесов, подмостков, лестниц, площадок, СИЗ к проведению работ. 2. Провести инструктаж исполнителям работ. 3. Обозначить границы опасной зоны.	производство работ. 2. Из опасной зоны удалить всех не участвующих в производстве работ. 3. Подачу вверх и вниз каких-либо предметов осуществлять при помощи верёвки.
3. Работы на одном объекте двумя и более бригад	1. Опасность разрушения подъёмного или находящегося под давлением оборудования. 2. Взрыв, пожар. 3. Не согласованное включение оборудования.	1. Оформить наряд-допуск. 2. Составить схему разграничения территории. 3. Подготовить план работ, схему эвакуации людей с указанием ответственных за подготовку к указанным работам, за проведение мероприятий по обеспечению безопасности, оперативной связи с подрядчиком. 4. Провести инструктаж работникам подрядных организаций.	1. Производство работ под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. 2. Согласованные действия производителей работ. 3. Извещение работников других подразделений о произошедших авариях, пожарах, или предпосылках к ним.
4. Работы по бурению, фрезерованию и райбированию с применением механического (гидравлического) ротора, в т.ч. его монтаж и демонтаж, А ТАКЖЕ РАБОТЫ С ВЕДУЩЕЙ	1. Травмирование работников. 2. Падение незакреплённой вставки № 3 (масса до 28 кг) по телу ВБТ при подъёме с травмированием работника (вплоть до ампутации фаланги пальца). 3. Зажатие кистей рук между ВБТ и ротором/элеватором/приёмными	1. Проверить исправность оборудования, реактивных оттяжек. 2. Подготовить и проверить необходимый инструмент, СИЗ к проведению работ. 3. Обозначить границы опасных зон. 4. Провести инструктаж	1. Производство работ под руководством мастера бригады или ответственного специалиста. 2. Из опасной зоны удалить всех не участвующих в производстве работ. 3. Обязательное применение отводных (спец.) крючков (не менее 2 шт.) для удержания и сопровождения вставки № 3 — только за штатные проушины (в соответствии с п. 10.1–10.8 Паспорта КГО.400 У ПС, ООО «ЗлатКлюч» и «Пошаговой

Вид выполняемых работ	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Основные мероприятия по подготовке объекта к работе	Основные мероприятия по безопасному проведению работ
БУРИЛЬНОЙ ТРУБОЙ (ВБТ), ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ВСТАВКОЙ № 3 И КОМПЛЕКСАМИ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (КГОМ)	мостками при удержании трубы руками без применения спецкрючков. 4. Разлёт осколков при отрыве сварного переводника (в нарушение п. 4.5 РЭ ВЗ-80Р1). 5. Срыв ВБТ с установленной вставкой № 3 (суммарная масса до 418 кг) из штропа вертлюга или при отказе предохранительной защёлки зева крюка крюкоблока. 6. Порыв грязевого шланга под давлением (рабочее давление 21 МПа). 7. Отказ вертлюга при превышении грузоподъёмности (80 тс) или динамической нагрузки (50 тс).	исполнителям работ. 5. Обеспечить наличие отводных (спец.) крючков в количестве не менее 2 (двух) штук на бригаду, прошедших визуальный контроль на отсутствие деформаций и трещин (в соответствии с п. 10.1–10.8 Паспорта КГО.400 У ПС, ООО «ЗлатКлюч»). 6. Провести 100% визуальный контроль отсутствия сварных швов на переводниках ВБТ и стволе вертлюга перед началом работ (в соответствии с п. 4.5 РЭ ВЗ-80Р1.00.00 РЭ, ЗАО НПП «РосНефтеГазИнструмент» и Приказом ГД ООО «ПВП «АБС» № 155 от 25.07.2026). 7. Провести целевой инструктаж с фиксацией рисков: падения вставки № 3, зажатия кистей, разлёта осколков сварного переводника, срыва ВБТ из штропа вертлюга. 8. Проверить соответствие стажа и квалификации работников требованиям ТЗ	картой операций с ВБТ»). 4. Категорический запрет удержания ВБТ, переводника, вставки № 3 руками — работы выполняются исключительно с применением отводных крючков. 5. Запрет нахождения рук и частей тела персонала в зоне возможного падения вставки № 3 («Опасная зона» / «Красная зона») в соответствии с «Пошаговой картой операций с ВБТ» (13 операций). 6. Обязательное личное присутствие и непосредственное руководство мастера КРС или старшего мастера КРС при монтаже/демонтаже ВБТ с герметизирующей вставкой № 3 и работах с КГОМ (в соответствии с «Перечнем технологических операций с обязательным присутствием ИТР», утв. ГД ООО «ПВП «АБС»). 7. Фиксация факта сборки/демонтажа вставки № 3 в вахтовом журнале с указанием: даты и времени операции, Ф.И.О. исполнителей, применённых средств малой механизации (спецкрючки), результатов визуального контроля отсутствия сварных швов, идентифицированных рисков на смену. 8. Останавливать работы при выявлении опасных действий (ОД) или опасных условий (ОУ) с применением метода «5 шагов к безопасности» и фиксировать факт остановки в карте наблюдений. 9. При обнаружении сварных швов на ВБТ или переводниках — работы не начинаются, ВБТ и вертлюг к эксплуатации не допускаются, составляется акт дефектации (во исполнение п. 4.5 РЭ ВЗ-80Р1 и Приказа ГД № 155 от 25.07.2026).

Вид выполняемых работ	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Основные мероприятия по подготовке объекта к работе	Основные мероприятия по безопасному проведению работ
		к договору № 1046 от 20.08.2024.	
5. Огневые работы на кустовой площадке	1. Взрыв газовой смеси. 2. Возгорание.	1. Провести замер ГВС. 2. Подготовить и проверить оборудование, необходимый инструмент, СИЗ, средства пожаротушения. 3. Подготовить и оградить место производства работ. 4. Провести инструктаж исполнителям работ.	1. Производство работ под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.
6. Производство работ подъёмными сооружениями на расстоянии менее 30 метров от воздушной линии электропередачи	1. Поражение электрическим током.	1. Составить план на проведение работ. 2. Подготовить и проверить необходимый инструмент, стропа, оттяжки, СИЗ к проведению работ. 3. Оформить наряд-допуск, согласовать его с владельцем электросети. 4. Подготовить площадку. 5. Провести инструктаж исполнителям работ.	1. Производство работ под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. 2. Установка техники в охранной зоне под руководством ответственного лица. 3. Работы вести по утверждённым технологическим регламентам.
7. Работы по КС	1. Взрыв газовой смеси.	1. Проверить исправность оборудования. 2. Подготовить и проверить необходимый инструмент, СИЗ к проведению работ. 3. Обозначить границы опасных зон. 4. Провести инструктаж исполнителям работ.	1. Производство работ под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

2. РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ПРОВОДИМЫЕ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА, С ПРОВЕДЕНИЕМ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА

Вид выполняемых работ	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Основные мероприятия по подготовке объекта к работе	Основные мероприятия по безопасному проведению работ
1. Работы по химической обработке скважин. Приготовление технологических смесей	1. Химический ожог персонала. 2. Удушье, отравление персонала парами. 3. Загрязнение окружающей среды.	1. Составить и утвердить план работ. 2. Подготовить требуемое оборудование, инструмент, необходимое количество материалов, защитных спасательных средств. 3. Провести инструктаж с исполнителями работ по безопасной работе. 4. Провести состояние автотранспортной техники для обработки, исправность подключающих устройств. 5. Проверить наличие средств для оказания медицинской помощи. 6. Проверить исправность запорных устройств на скважине и манометров.	1. Работы по обработке ведутся под руководством ответственного лица. 2. Подъем давления проводят плавно, скоростью подъема давления согласно инструкции. 3. Время выдержки на реакции дано в регламентах. 4. После выдержки, давление стравливается до атмосферного и трубопроводы промываются водой.
2. Проведение ремонтных работ в зоне действующего оборудования	1. Травмирование работников.	1. Составить план на проведение работ. 2. Подготовить и проверить необходимый инструмент, СИЗ к проведению работ. 3. Проверить исправность защитных приспособлений и блокировок, кожухов. 4. Подготовить и оградить площадку.	1. Производство работ под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. 2. Из опасной зоны удалить всех не участвующих в производстве работ.

Вид выполняемых работ	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Основные мероприятия по подготовке объекта к работе	Основные мероприятия по безопасному проведению работ
		5. Провести инструктаж исполнителям.	
3. Проведение аварийных работ, связанных с расхаживанием инструмента при нагрузках, равных грузоподъёмности выше указанной	1. Обрыв грузового каната. 2. Разрушение конструкции мачты или оборудования.	1. Составить план на проведение работ. 2. Подготовить и проверить необходимый инструмент, оборудование к проведению работ. 3. Обозначить границы опасной зоны. 4. Удалить персонал, не занятый в производстве работ, из опасной зоны. 5. Провести инструктаж исполнителям работ.	1. Производство работ под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. 2. Из опасной зоны удалить всех не участвующих в производстве работ. 3. Не допускать превышения грузоподъёмности оборудования.
4. Разрядка и стравливание скважин	1. Взрыв газовой воздушной смеси. 2. Возгорание.	1. Назначить ответственного лица из числа ИТР за проведение подготовительных работ перед РПО; 2. Оформить журнал учёта работ повышенной опасности (РПО), проводимых без наряда-допуска. 3. Провести инструктаж (ознакомление) исполнителям РПО на рабочем месте о правилах безопасного ведения работ, получить их подписи в журнале. При инструктаже	1. Производство работ.

Вид выполняемых работ	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Основные мероприятия по подготовке объекта к работе	Основные мероприятия по безопасному проведению работ
		(ознакомлении), довести до исполнителей работ результаты оценки рисков, возможные штатные ситуации, действия персонала в этих условиях; 4. Проверить у исполнителей наличие спецодежды и спец. обуви, предохранительных приспособлений (защитные очки, защитный фартук). Проконтролировать навыки их правильного использования; 5. Довести до исполнителей порядок выполнения работ согласно технологических инструкций и по охране труда, риски и меры безопасности при производстве РПО; 6. Обеспечить наличие на месте производства работ первичных средств пожаротушения; 7. Проверить наличие и соответствие выполняемым работам: квалификационных удостоверений и аттестаций, убедиться в наличии необходимых знаний, навыков у исполнителей РПО;	

Вид выполняемых работ	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Основные мероприятия по подготовке объекта к работе	Основные мероприятия по безопасному проведению работ
		8. Проверить пригодность каждого работника к выполняемой работе (исходя из условий безопасности и состояния здоровья); 9. После получения подтверждения о возможности выполнения РПО от лица, ответственного за допуск к выполнению РПО, начать работу.	
5. Работы по перевозке оборудования бригад, с применением транспортных средств	1. Наезд транспорта на работников.	1. Провести инструктаж исполнителям работ. 2. Проверить исправность автотранспорта и сцепных устройств. 3. Назначение ответственного лица.	1. Производство работ под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. 2. Производство работ согласно инструкциям по безопасности.
6. Шаблонировочные работы с применением шаблона	1. Ожог персонала.	1. Провести инструктаж исполнителям работ. 2. Проверить исправность оборудования, линий, фланцев. 3. Удалить не задействованный персонал из зоны производства работ.	1. Допуск к работе проинструктированного персонала. 2. Производство работ согласно инструкциям по безопасности. 3. Из опасной зоны удалить всех не участвующих в производстве работ.
7. Работы, связанные с созданием изоляционного давления с применением насосных, компрессорных установок	1. Разрыв нагнетательных линий, арматуры.	1. Провести инструктаж исполнителям работ. 2. Проверить исправность оборудования. 3. Опрессовать нагнетательные линии на	1. Производство работ под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. 2. Производство работ согласно инструкциям по безопасности.

Вид выполняемых работ	Возможные опасные и вредные производственные факторы	Основные мероприятия по подготовке объекта к работе	Основные мероприятия по безопасному проведению работ
		давление, превышающее ожидаемое в 1,5 раза.	
8. Производство работ при низких температурных режимах	1. Обморожение персонала.	1. Провести инструктаж персоналу по оказанию первой медицинской помощи. 2. Установить режим работы и перерывов для обогрева.	1. Использование соответствующих СИЗ. 2. Соблюдение режимов работы и перерывов. 3. Наблюдение работниками за состоянием и самочувствием друг друга.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В наряде-допуске должны предусматриваться мероприятия по подготовке объекта к работе и мероприятия по безопасному проведению работ.

2. Перед проведением работ по наряду-допуску, исполнителям работ проводится целевой инструктаж по безопасности, с подписями инструктирующего и инструктируемых в наряде-допуске.

3. Наряд-допуск выдаётся ответственным руководителем работ на объекте (начальников НП (ЦДНГ), владельцем ЛЭП).

4. ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ К ПУНКТУ 4 РАЗДЕЛА 1 (работы с ВБТ и вставкой № 3):

4.1. Работы по монтажу/демонтажу ведущей бурильной трубы (ВБТ) с герметизирующей вставкой № 3 и работы с комплексами герметизирующего оборудования (КГОМ) относятся к работам повышенной опасности и проводятся **при обязательном личном присутствии и непосредственном руководстве мастера КРС или старшего мастера КРС** (в соответствии с «Перечнем технологических операций с обязательным присутствием ИТР», утв. ГД ООО «ПВП «АБС»).

4.2. Все работы с ВБТ и вставкой № 3 выполняются в строгом соответствии с «Пошаговой картой операций с ВБТ» (13 операций с распределением ролей бурильщика КРС 7-го разряда, 1-го и 2-го помощников бурильщика КРС 5-го разряда, мастера бригады), утв. ГД ООО «ПВП «АБС».

4.3. Категорически запрещается сварная фиксация переводника к ВБТ и стволу вертлюга (в соответствии с п. 4.5 РЭ ВЗ-80Р1.00.00 РЭ, ЗАО НПП «РосНефтеГазИнструмент», и Приказом ГД ООО «ПВП «АБС» № 155 от 25.07.2026).

Заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ООС



Л.В. Кайнара