Comment Prendre en main le capteur ?

- Pour pouvoir lire et envoyer des données aux capteurs, il faut brancher le capteur dans un port I2C (voir photo)
- ATTENTION IL FAUT ENVOYER 3V à l'I2C (voir photo)
 - cablez la carte avec le pc via le port USB
 - Il faut ensuite connaitre accédez sur le port de communication série:

(COM) pour windows, on peut le trouver facilement sur Windows en allant sur le gestionnaires de périphériques.

Pour linux : /dev/ttyACM0

