به نام خدا

مدار های الکتریکی دکتر زرقانی گزارشکار آزمایشگاه ترم بهار ۲۰-۱۴۰۳


دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

هلیا تاج آبادی – ۴۰۳۱۰۵۰۶۳

امیر علی جهانبخشی - ۴۰۳۱۰۵۱۰۳




بخش اول) دستور اول: نمایش مدار به همراه ولتاژ ها و جریان ها:



توضیحات: سری E12یکی از سریهای استاندارد مقاومتها در مهندسی برق است که طبق استاندارد EC 60063اتعریف شدهاست. این سری برای سادهسازی تولید و انتخاب مقاومتها به کار می رود و شامل ۱۲ مقدار پایه در هر ده ده (decade) از مقدار مقاومت است.

ج) خیر زیرا در این سری از مقاومت ها چنین مقداری وجود ندارد. مقادیر موجود برابر در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۰: ۱۰، ۲۱، ۲۷، ۳۳، ۳۳، ۳۹، ۲۱، ۲۱، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۲، ۳۳، ۳۹، ۲۷، ۲۰، ۲۸، ۲۸، ۲۸

در این حالت میتوان با استفاده از مقاومت های اسن سری در بازه ۱ تا ۱۰ و موازی و سری کردن انها چنین مقاومتی را پیدا کرد. مثلا ۲٫۸ و ۲٫۲ را سری میکنیم و مقامت ۹ اهمی درست کرده ایم.



این سری دقت بالایی ندارد و برای مصارف اموزشی و عمومی و ... که غیر حساس به دقت هستند مناسب است. اگر دقت بیشتری میخواهیم میخواهیم از سری ۴۶۲ یا ۱۹۶۱ استفاده کنیم.

دستور دوم: خیر مقادیر برابر نیستند زیرا در این سری تلورانس بین ۰ الی ۱۰ درصد مشاهده شده است که یعنی خطا دارند و دقیقا یکسان نیستند ولی نزدیک به یکدیگر هستند.

بخش دوم)

دستور سوم) برای مقاومت های قشر فلز در این حالت سرد کردن مقاومت کمتر میشود ولی در هنگام گرم کردن مثاوممت زیاد میشود زیرا مقدار TCR برای این مفاومت ها مثبت است.

) برای مقاومت های قشر زغال در این حالت سرد کردن مقاومت بیشتر میشود ولی در هنگام گرم کردن مثاوممت کمتر میشود زیرا مقدار TCR برای این مفاومت ها منفی است.

مقدار TCR به معنی ضریب دمایی مقاومت است و نشان میدهد که مقاومت یک قطعه بر اثر تغییر دما چه قدر تغییر میدکند. برای مقاومت زغالی ۱۰ کیلو اهم این مقدار تا حدود ۳ اهم برای هر درجه نوسان داشته باشد با تغییر دما.و برای مقاومت فلزی این مقدار تقریبا ۰/۵ اهم است. برای مدار هایی که به دقت زیاد و پایداری دمایی بالا نیاز دارند فلزی بهتر است.

برای خازن سرامیکی ظرفیت هنگام سرد شدن کمی افزایش یا کاهش مییابد ولی بسیار اندک است ولی برای خازن چندلایه ممکن است تا ۶۰ درصد کاهش ظرفیت داشته باشیم.در هنگام گرم کردن ظرفیت خازن سرامیکی تک لایه تغییر کمی دارد ولی برای خازن های چند لایه ممکن است به طور قابل توجهی کاهش یابد.

یک نمونه از دیتا شیت TCR:

برای فلزی:

Common High TCR Wires Temperature Range				
Wire	(0°C - 100°C)*			
Rediseal	3500 ± 300			
Platinum	3850 ± 300			
Copper	3900 ± 300			
BALCO	4400 ± 300			
Nickel-5000	5000 ± 300			
Nickel-6000	6000 ± 300			

^{*}Reference Temperature at 25°C

Table 2. Commonly used wire materials used in high TCR wirewound resistors.

برای مقاومت:

Resistive material	NiCr	NCAS	CrSiO	
Sheet resistance (Ω/sq)	25, 50, 100	25, 50, 100, 250	1000	
Sheet resistivity tolerance (%)	±5	±5	±7	
Temperature coefficient of resistance (ppm/°C)	<110	-20	300	
Base copper foil thickness (microns)	18, 35	18, 35	18, 35	
Width maximum mm (inches)	1295 (51)	1295 (51)	1295 (51)	
Maximum recommended power dissipation at 40° C (watts/sq in)	25 Ω/sq: 250 50 Ω/sq: 200 100 Ω/sq: 150 —	25 Ω/sq: 250 50 Ω/sq: 200 100 Ω/sq: 150 250 Ω/sq: 75	1000 Ω/sq: 250	
Recommended etching solutions 1st etch 2nd etch	Cupric chloride Ammoniacal	Ammoniacal* Acidic permanganate	Ammoniacal* Alkaline permanganate	
3rd etch	=:	Ammoniacal*	Ammoniacal*	

* For NCAS and CrSiO, cupric chloride can be used in place of ammoniacal etchant.

TCR in ppm/°C	1	5	10	25	50	100	200
Temperature °C	60	60	60	60	60	60	60
Ambient Temp. °C	25	25	25	25	25	25	25
Temp. difference	35	35	35	35	35	35	35
Value at 25°C	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Value at 60°C	100.004	100.018	100.035	100.088	100.175	100.350	100.700
Tolerance shift %	0.0035	0.0175	0.035	0.0875	0.175	0.35	0.70
TCR in ppm/°C	1	5	10	25	50	100	200
Temperature °C	75	75	75	75	75	75	75
Ambient Temp. °C	25	25	25	25	25	25	25
Temp. difference	50	50	50	50	50	50	50
Value at 25°C	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Value at 75°C	100.005	100.025	100.050	100.125	100.250	100.500	101.000
Tolerance shift %	0.005	0.025	0.05	0.125	0.25	0.50	1.00

بخش سوم) دستور چهارم)

اگر مقاومت نسوزد مقدار ان افزایش میابد.

زیر ا هنگام اتصال منبع ولتار دما بالا رفته و دمای مقاومت عوض میشود و این تاثیر تغییر دما در مقدار مقاومت ها تاثیر دارد. می دانیم:

$$P = V^2/R$$

مقاومت ۱۰ اهمی بسیار داغ میشود و دچار اسیب یا تغییرات زیاد میشود.(مثل حالتی که دفعه قبل در ازمایشگاه رخ داد و مقاومت را سوزاندیم ☉). مقاومت ۱۰۰ اهمی ممکن است داغ شود ولی تغییر ان نسبت به ۱۰ اهمی کمتر است. این وضعیت روی مقاومت ۱ کیلو اهمی کمترین تاثیر را دارد و احتمالا تغییری در ان رخ نمیدهد.

به طور کلی مقدار مقاومت باید با مقدار جریان عبوری از ان تناسب داشته باشد و به توان ان المان باید توجه کرد و از حدی به بعد مقاومت را میسوزاند.

دستور پنجم) الف) خازنهای الکترولیتی آلومینیومی یکی از انواع رایج خازنهای قطبی هستند که برای بسیاری از کاربردهای الکترونیکی استفاده میشوند. این نوع خازنها دارای ویژگیهای خاصی هستند که آنها را برای برخی کاربردها بسیار مناسب میسازد. ویژگی ها:

.1

قطبدار بودن

- خازنهای الکترولیتی آلومینیومی قطبدار هستند، یعنی یک پایانه آنها باید به ولتاژ مثبت و پایانه دیگر به ولتاژ منفی وصل شود. اگر این قطبها جابهجا شوند، خازن آسیب میبیند و ممکن است خراب شود یا حتی منفجر شود.
- این خازنها معمولاً برای کاربردهایی که نیاز به نصب قطبها به درستی دارند، مانند منبع تغذیه
 DCیا میکروکنترلرها به کار میروند.

- 2. ظرفیت بالای خازنی
- 3. ولتارُّ كارى و تحمل دما
- خازنهای الکترولیتی آلومینیومی معمولاً برای ولتاژهای DCطراحی شدهاند. هر خازن
 الکترولیتی یک ولتاژ کاری مشخص دارد که نباید از آن بیشتر شود.
- این خازنها همچنین محدودیتهایی در دمای کاری دارند. دماهای بالا میتوانند باعث کاهش عمر
 خازن یا از بین رفتن عملکرد آن شوند.

در این حالت خازن متلاشی میشود. زیرا این نوع خازن ها محدودیت ولتاژ دارند و چون نهایت محدودیت ولتاژ این خازن که قادر به تحمل آن است ۱۲ ولت است مسیوزد.

ب) در این حالت نیز خازن میترکد زیرا برعکس وصل شده و میدانیم این نوع خازن پایانه های + و - دارد که باید حتما درست متصل شود و به این دلیل داخل ان جریان برعکس میباشد که باعث ترکیدن ان میشود.

بخش چهارم)

دستور ششم) الف) یک منبع ولتاژ و یک مقاومت یک کیلو اهمی را به مقاومت متصل کرده و مقدار ان را از ۱۰ تا ۵ تغییر میدهیم و در این حین حریان را اندازه میگیریم و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه گرفته و نمودار ولتاژ جریان را میکشیم به وسیله این ۶ نقطه بررسی شده و نقاز را به یکدیگر متصل کرده و با توجه به شکل ان میتوانیم پس ببریم که این مقاومت خطی است تا خیر در حالت معکوس هم همستن اتفاق میافتد و صرفا جریان عبوری منفی است که در نتیحه ولتاژ را هم منفی بدست می اوریم و در نتیحه نمودار برعکس است.

ب) در این حالت توان المان ۹ وات میباشد که با توجه به قسمت های قبل متوجه شدیم که این مقدار از توان نامی ان بیشتر است که باعث سوختن ان مقاومت میشود.

ج) یک مقاومت با مقدار کوچک تر (مثلا ۱۰۰ اهمی که نسوزد) از این مقاومت با ان سری کرده و ولتاژ دو سر هر دو را اندازه میگیریم.


توجه کنید که چون V=RI و مقدار مقاومت بسیار کم است پس مقدار جریان عبوری با مقدار ولتاژ برابر است. در این حالت در مود X_{-} اسیلوسکوپ در واقع نمودار جریان ولتاژ را نشان داده ایم که همان مشخصه V_{-} است.

برای کشیدن این مشخصه در اسپایس مستوان از DC sweep استفاده کرد. باید حتما مقدار ولتاژ ورودی AC باشد زیرا ولتاژ DC به دلیل ثابت بودن در همه زمان ها تنها یک نقطه به ما میدهد و برای دیدن تاثیر المان ها در مدار مناسب نمیباشد زیرا نقطه ثابتی را نشان میدهد.

فرکانس پیشنهادی برای استفاده از ان ۵۰ الی ۱ کیلو هرتز است واگر کمتر از مقدار حداقلی ۱۰ هرتز باشد نمودار کند رسم شده و ممکن است تصویر را ناپایدار و یا تنها بخشی از ان را نشان دهد.

مشحصه ان را نمیتواند. زیرا مشخصه ۷-۱ ان پیوسته نمیباشد. ولی با استفاده از AC می توان موج مربعی تولید کرد.

شماتیک مدار:



دستور هفت)

الف) یک منبع جریان و یک مقاومت با به دیود متصل میکنیم (سری) و جریان ان را تغییر میدهیم و ولتاژ دو سر مقاومت (که جکم جریان را خواهد داشت.) را اندازه میگیریم و نمودار ولتاژ جریان گرفته شده از دیود را در نمودار نشان میدهیم و نقاط را به هم متصل کرده و با توجه به شکل نمودار میتوانیم پی ببریم که دیود خطی بوده یا نه و برای مثال دیود تونلی بوده یا نه در بررسی معکوس چون جریان بر عکس به دیود وارد میشود یعنی دیود جریانی را عبور نمیدهد و در نتیحه نمودار صرفا یک خط راست روی محور خواهد بود و نمیتوان از ان در مورد خطی با غیر خطی بودن دیود فهمید.

ب) یک مقاومت مثلا ۱ کیلو اهمی با ان سری میکنیم تا دیود اسیب نبیند و سپس ولتاژ دو سر مقاومت و دیود را میسنجیم. در این حالت مود ایکس وای در اسیلسکوپ همان مشخصه ولتاژ جریان را نشان میدهد.

ج) اگر به مولتی متر متصل کنیم ولتاژ افت ان را نشان میدهد که ۰/۷ است. اگر دیود را گرم کنیم با توجه به اینکه از نیمه رسانا تشکیل شده مقدار نشان داده شده توسط مولتی متر کاهش بیدا میکند.

شماتیک مدار:

