实验 4.3 电参表仿真设备通信

实验系统提供的 WT310 电参表仿真设备,通信协议与实际设备相同,利用 USB-RS-232 转换器的 RS-232 接口,代替 WT310 的串行接口。WT310 电参表可实 现用电负载的电压、电流、功率及耗电量的参数测量。

1. 实验目的

通过 WT310 电参表仿真设备,学习串行通信接口智能传感设备与计算机之间的硬件互联方法,理解智能传感设备的通信协议,以及通过串行通信调试工具与智能传感设备手动交互的方法,为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

2. 实验要求

预习传感设备通信协议和串口助手软件的使用方法,通过实验,熟练掌握利用串行通信助手软件进行硬件通信测试的方法,实验过程认真记录,实验完成后撰写实验报告。

3. 实验内容

利用仿真器提供的 WT310 仿真传感设备,通过串行通信线与计算机 RS-232 接口连接,在计算机中运行串口调试软件进行通信调试。

- 4. 实验设备及软件
- (1) 笔记本电脑一台:
- (2) 仿真器一台;
- (3) USB-RS232 转换器两个:
- (4) 串行通信调试助手软件。

5. 通信协议

WT310 数据获取命令为:NUMeric:NORMal:VALue?,命令后面以回车符+换行符(十六进制 0D 0A)为命令结束符。WT310 接收到命令后会返回测试数据,如: 103.79E+00,1.0143E+00,105.27E+00,50.001E+00,655.27E+00,0.27E+00,各参数以","作为分隔符,分别对应电压、电流、功率、频率、耗电量、功率因数,其数值以科学计数法方式表示(E表示指数,E前面的数值乘以 10 的 n 次幂,n 为 E后面三位字符串代表的数值,如: 105.27E+00表示 105.27*10+00,仍然为 105.27)。

6. 实验步骤

(1) WT310 仿真设备硬件连接如图 4.3.1 所示,根据该图将笔记本电脑通

过 USB-232 转换器与 WT310 仿真设备进行硬件连接。USB-RS232 转换器外观结构如图 4.3.2 所示。




图 4.3.1 WT310 仿真设备硬件连接




图 4.3.2 USB-RS232 转换器外观结构

(2) 打开仿真器桌面上的"琏雾实验系统\实验 4.3"文件夹,运行"wt310" 快捷方式,仿真器屏幕显示 WT310 仿真设备,用鼠标点击仿真设备的"power" 按钮(电源开关),仿真设备开始工作,如图 4.3.3 所示:



• 仿真器

图 4.3.3 WT310 仿真界面

点击"INTERFACE"键,进行通信参数设置,如图 4.3.4 所示,默认设置为数据格式: For0,波特率: 9600,结束符: Cr+LF。数据格式有四种,For0(数据位 8;停止位 1;校验位 NONE);For1(数据位 7;停止位 1;校验位 ODD);For2(数据位 7;

停止位 1;校验位 EVEN);For3(数据位 7;停止位 2;校验位 NONE)。波特率可以选择 1200、2400、4800、9600、19200、38400 六种。命令结束符有三种,Cr+LF(回车加换行:十六进制 0D 0A);Cr(回车:十六进制 0D);LF(换行:十六进制 0A)。



图 4.3.4 WT310 通信参数设置界面

- (3) 查看笔记本电脑 windows 中的设备管理器,确保 USB-RS232 转换器驱动已经安装,打开计算机桌面上的"琏雾实验系统\工具"文件夹,把"串口助手"软件拷贝至笔记本电脑并运行。
 - (4) 讲行串口参数设置。
 - (5) 根据通信协议,在发送区输入获取数据命令。
- (6)确认命令的结束符是否正确。即根据 WT310 电参表的通信协议,在串口助手软件下方的发送窗口,输入数据获取命令:NUMeric:NORMal:VALue?,选择按十六进制发送,观察命令结束符和在图 4.3.3 中选择的是否一致,即在图 4.3.3 中选择 Cr+LF,命令结束符应为 ODOA,若在图 4.3.3 中选择 Cr,命令结束符应为 OD,若在图 4.3.3 中选择 LF,命令结束符应为 OA,否则要进行相应的修改。实际上,在输入数据获取命令后,若按回车键,则在选择"按十六进制发送"时,命令后面会有 ODOA。
 - (7) 利用串口助手与 WT310 仿真设备通信,获得 10 组数据。
- (8) 将获取的 10 组数据进行解析,分别对应电压、电流、功率、频率、耗电量、功率因数,并将解析的数据填写到 WT310 数据表中,数据表格式见表 4-3-1。

组号	电压	电流	功率	频率	耗电量	功率因数
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

表 4-3-1 WT310 传感数据记录

7. 实验报告

根据如下要求完成实验报告,

- (1) 回答问题: wt310 电参表的主要用途是什么?
- (2)回答问题: USB-RS232 转换器的作用是什么?
- (4) 回答问题: 为何在笔记本 Windows 系统设备管理器中会有实验对应的 RS-232 接口?
 - (4) 把填写 10 组解析后传感数据的 4-3-1 表格附在实验报告中;
 - (5) 写出调试过程遇到的主要问题和解决方法;
 - (6) 总结实验的体会和收获。