

Je consigne toutes les énergies «Electrique, Mécanique, Hydraulique, Pneumatique, Vapeur, Chimique, Gravité et autres » sur ma machine, je préserve ma vie et celles de mes collègues

Exemple de type d'énergie :

	Cinétique	Potentielle
Électrique	Courant	Batteries, condensateurs
Mécanique	Arbres, engrenages, chaînes en rotation	Ressorts comprimés
Hydraulique	Pistons de vérin en mouvement	Pression contenue dans les accumulateurs
Pneumatique	Pistons d'actionneur mobiles	Pression renfermée par les cuves et les tuyaux
Vapeur	Vapeur circulante	Pression confinée
Chimique	Gaz et liquides circulants	Gaz et liquides confinés
Gravité	Composants se déplaçant vers le bas	Poids en position haute, etc.

Avant d'intervenir sur une machine, il faut s'assurer :

- Avoir un permis de consignation validé par le chargé des travaux qui doit s'assurer que toutes les consignations nécessaires sont respectées
- Avoir un cadenas, une clé par personne

Un arrêt d'urgence n'est pas une consignation
L'asservissement n'est pas une consignation

7 REGLES D'OR



1. Coordination



2. Séparation



3 : Condamnation Et Dissipation



4. Vérification



5. Notification



6. Immobilisation



7. Délimitation

Avant de déconsigner assurez-vous que :
a. chaque intervenant a quitté le chantier
b. les protections sont replacées

(*) : Mise en Vigueur : depuis 01 Déc. 2012 Laminoir JORF & NADOR et depuis 01 Janvier pour Aciérie & Broyeur JORF