

Illustration	Désignation EPI	Broyeurs (-)	Laminoir	Aciérie	Exposition métal fusion	Electrique	Magasin hors bureau	Visiteur (*)	Sous-traitant (*)	Transporteur (*)	Soudage - Oxycoupage
	Casque	X	X	x fibre de verre	x	X	x	x	x	x	x
	Lunettes	X Etanche	X	x	x	X	Selon intervention	x	x	X	x
	Protection auditive	x	x	x	x	X		x	Dans zones marquées		Dans zones marquées
	Masque anti-poussière	Dans zones marquées	Dans zones marquées	Dans zones marquées	Dans zones marquées	Selon intervention	Selon intervention	Dans zones marquées	Dans zones marquées		
	Visière (+)		En cas d'inspection lamiage, four réchauffage et d'opération métallisation cylindres"		x	Spécifique électricien					X Oxycoupage Et Masque à souder pour soudeur
	Protège nuque		Op. four + décalaminage	Pocheur	x						Oxycoupage à la lance
	Gants	Selon intervention	Selon intervention	Selon intervention	Anti-chaleur	Gants isolants suivant niveau de tension	Selon intervention		Selon intervention	x	Anti-chaleur
	Tenue (**)	Ignifuge	Ignifuge	Ignifuge	Ignifuge	Ignifuge	x	Ignifuge ou Veste	Complète avec identification		Ignifuge + tablier pour soudeur
	Chaussures de sécurité	S3	S3 S3HRO pour lamineurs	S3HRO	S3HRO	Chaussures isolantes 1000V	S3	S3	x	x	S3
	Tenue Aluminisée		Décalaminage + oxycoupage TD+ intervention mécanique au niveau des galets du four	Pocheur avec guêtre	avec guêtre						Oxycoupage à la lance avec guêtre

(*) Minimum à compléter selon intervention et plan de prévention - Assujettis aux mêmes règles que le personnel Sonasid

NB : Les tenues doivent être de haute visibilité (mimum bandes réfléchissantes. A défaut gilet obligatoire)

(**) Tablier blanc au lieu de la tenue ignifuge pour infirmiers

(+) Visière obligatoire pendant les travaux de meulage, oxycoupage, burinage, martelage etc ...

(-) inclus Zone ferraille Parc externe