Для того, чтобы вернуть процессор 80286 из защищённого режима в реальный, необходимо выполнить аппаратный сброс (отключение) процессора. Это можно сделать следующим образом:

```
mov ax, 0FEh ; команда отключения out 64h, ax
```

Перед выдачей команды отключения необходимо запомнить содержимое регистра SP, так как после передачи управления по адресу, записанному в области данных BIOS 0040h:0067h, регистры SS:SP будет указывать на стек BIOS.

После выдачи команды отключения надо подождать, когда произойдёт сброс процессора. Это можно сделать, выдавая в цикле команду HLT. Вот фрагмент программы, возвращающий процессор в реальный режим:

```
; Запоминаем содержимое указателя стека, так как после
; сброса процессора оно будет потеряно
mov [real_sp],sp
```

```
mov al, SHUT_DOWN out STATUS_PORT, al
```

; Ожидаем сброса процессора

Выполняем сброс процессора

```
wait_reset:
    hlt
    jmp    wait_reset
```

Далее необходимо восстановить содержимое сегментных регистров, записанное в оперативную память на этапе подготовки к переключению в защищённый режим, закрыть адресную линию A20 и размаскировать прерывания.

```
Для закрытия линии А20 можно воспользоваться следующей процедурой:
```

```
out STATUS_PORT,al
mov al,A20_OFF
out KBD_PORT_A,al
ret
ENDP disable_a20
```

Следующая последовательность команд размаскирует все прерывания:

```
mov ax,000dh ; разрешаем немаскируемые прерывания out CMOS_PORT,al

in al,INT_MASK_PORT ; разрешаем маскируемые прерывания and al,0
out INT_MASK_PORT,al
sti
```