

# 微机原理与接口技术

# §10 定时器/计数器

主讲人: 佘青山

Homepage: https://faculty.hdu.edu.cn/zdhxy/sqs/main.htm

Email: qsshe@hdu.edu.cn

Mob: 13758167196

Office: 第二教研楼南楼308室

2024年11月28日



定时器/计数器是微控制器内部最基本的功能模块之一,运 用该模块可以方便地实现微机系统测量与控制过程所需要的定 时、计数等功能,是微机测控系统的重要组成部分。

本章分为11个教学单元,主要包括定时器/计数器概述,8051 MCU定时器/计数器的组成结构与控制方法,定时器/计数器的工作方 式,初始化,短、中、长定时的实现,以及定时器/计数器的定时、 计数、脉冲宽度测量、外部中断扩展以及实时时钟设计等应用。

### 1. 定时器计数器概述

### 2. 定时器计数器工作原理

- 2.1 定时器计数器的结构与控制
- 2.2 定时器计数器的工作方式
- 2.3 定时器计数器的初始化
- 2.4 计数器的飞读
- 2.5 定时的实现方法

## 3. 定时/计数器的应用

- 3.1 定时方式的应用
- 3.2 计数方式的应用
- 3.3 脉冲宽度的测量(自学)
- 3.4 扩展外部中断 (自学)
- 3.5 实时时钟的设计



定时器/计数器的核心是计数器(Counter)。计数器是能够对输入脉冲信号的跳变沿进行检测并能进行加法或减法计数的电路模块。





独立的定时器/计数器芯片,大多米用减法计数万式,如Z80CTC、8253、8254等。

MCU中的定时器/计数器模块是**可编程的**,通过编程可以使其工作 在定时模式(用作定时器)或计数模式(用作计数器)。

### 1. 定时功能

- □ **软件定时**:通过执行一段程序(如延时程序)实现定时。其特点是无需额外的硬件,但需要消耗CPU的时间资源。
- □ **硬件定时**: 用定时器/计数器进行定时。若计数器的计数脉冲是已知频率的脉冲信号,则通过对定时器/计数器的编程,可以实现准确的定时,其特点是无需消耗CPU的时间资源。

### 2. 计数功能

利用定时器/计数器对外部脉冲计数和统计。如记录一定时间内的外部脉冲的个数,实现该脉冲频率的测量;又如统计生产流水线上工件的数量等。

在实际的微机测控系统中,通常需要定时采集输入信号或定时输出控制信号,也需要对外部脉冲信号和外界事件进行计数。

#### 1. 定时器的应用

### 实现硬件的准确定时;不占用CPU时间,应用广泛。

- □ 如10ms进行一次小车轨迹测量,定时输出舵机控制信号,定时进行通信 或显示等等。
- □ 可产生时间基准,如20ms、50ms、1s等,利用1s时基可设计实时时钟。

### 2. 计数器的应用

### 实现对外部脉冲或事件的计数。

- □ 利用定时器/计数器,可以实现外部脉冲频率、周期的测量;
- □ 通过对外部事件的记录,使系统做出处理和控制的决策。如外部事件数达到一定量时,发出相应的控制信号等。



# 内容提要

### 1. 定时器计数器概述

### 2. 定时器计数器工作原理

- 2.1 定时器计数器的结构与控制
- 2.2 定时器计数器的工作方式
- 2.3 定时器计数器的初始化
- 2.4 计数器的飞读
- 2.5 定时的实现方法

## 3. 定时/计数器的应用

- 3.1 定时方式的应用
- 3.2计数方式的应用
- 3.3 脉冲宽度的测量
- 3.4 扩展外部中断
- 3.5 实时时钟的设计



8051微控制器有2个**可编程**的16位定时器/计数器T0和T1,采用的是加法计数器。

### 所谓可编程是指可以通过程序,对其进行相关内容的设置:


- □ 选择**定时**或**计数**模式、以及具体工作方式; (*干嘛?*)
- □ 预置定时或计数的初值; (*计多少?*)
- □ 设置定时器/计数器溢出时,是否允许中断; (*计完如何报告?*)
- □ 控制T0、T1启动或停止工作。 (何时开停?)

#### 组成结构: 6个特殊功能寄存器、内部总线、2个引脚。

2个级联的8位加法计数器组成的T0,对应2个8位寄存器TH0、TL0;

2个级联的8位加法计数器组成的T1,对应2个8位寄存器TH1、TL1;

方式寄存器TMOD和控制寄存器TCON:对T0、T1进行设置和控制等。



### 1. 方式寄存器TMOD: 字节地址为89H, 不可位寻址

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符 号	GATE	C/T	M1	MO	GATE	C/T	M1	M0
英文 注释	Gate	Counter/ Timer	Mode bit 1	Mode bit 0	Gate	Counter/ Timer	Mode bit 1	Mode bit 0
		γ						

定时/计数器T1

定时/计数器T0

- $\square$  C/ $\overline{T}$ : 功能选择位。当C/ $\overline{T}$ =0时,选择定时模式;当C/ $\overline{T}$ =1时,选择计数模式。
- □ GATE: 门控位。与INTi信号相结合,可以实现外部脉冲高电平宽度的测量。 将在"脉冲宽度测量"中进行介绍。
- □ M1、M0: 工作方式 (0~3) 选择位。将结合工作方式予以介绍。

2. 控制寄存器TCON:字节地址为88H,可位寻址。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符 号	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IEO	IT0
英文 注释	Timer1 Overflow	Timer1 Run	Timer0 Overflow	Timer0 Run	Interrupt External 1 flag	Interrupt 1  Type control bit	Interrupt External 0 flag	Interrupt 0 Type control bit

□ TFO、TF1: TO、T1溢出标志位也称为中断标志位

TO、T1溢出时,相应位置"1"。在中断方式时,MCU响应中断后由硬件自动。 清"0"。在查询方式时,需要由程序清"0"。


□ TRO、TR1: TO、T1的运行(启停)控制位

●GATE=0时: TR0/TR1=1, 启动T0/T1计数; TR0/TR1=0, 停止T0/T1计数。

●GATE=1时,由TR1和INT1引脚的电平同时控制T1的启停。

#### 1. 定时模式


当 $C/\overline{T}=0$ 时,选择定时模式。此时Ti(i=0,1)的输入脉冲是内部振荡频率的12分频(即机器周期),即每个机器周期计数器加1。



定时模式时,首先设置T0、T1寄存器的<u>计数初值</u>,再启动定时器工作(使K1闭合),当计数器**不断加1**到溢出时,定时器中断标志TFi(i=0或1)置位,表示定时器溢出(定时时间到)。

### 2. 计数模式

当C/ T=1时,选择计数模式。计数器累计连接到T0、T1引脚上的外部脉冲, 每输入一个脉冲计数器加1。



对于计数模式,通常设置T0、T1寄存器的计数初值为0,再启动定时器工 作(使K1闭合), 计数器累计外部脉冲, 可以实现外部脉冲频率的测量。

### 2. 计数模式


## 能够测量任何频率的脉冲吗



### 对外部脉冲的要求

**外部脉冲的采样过程:** 计数模式时, 计数器每个机器周期采样一次T0 (或T1) 引脚状态, 当检测到一个下降沿时计数器加1。(下降沿: 前一个机器周期的采样值为高电平, 当前机器周期采样值为低电平)

**能够测量的最高频率?** 脉冲的采样需要高电平和低电平宽度均应大于一个机器周期 $T_M$ ,因此计数器能够记录的外部脉冲的**最高频率**是 $1/(2T_M)$ =系统晶振频率的1/24,并要求外部脉冲的电平应与微控制器的电平相匹配。



# 内容提要

## 1. 定时器计数器概述

## 2. 定时器计数器工作原理

- 2.1 定时器计数器的结构与控制
- 2.2 定时器计数器的工作方式
- 2.3 定时器计数器的初始化
- 2.4 计数器的飞读
- 2.5 定时的实现方法

## 3. 定时/计数器的应用

- 3.1 定时方式的应用
- 3.2 计数方式的应用
- 3.3 脉冲宽度的测量(自学)
- 3.4 扩展外部中断 (自学)
- 3.5 实时时钟的设计



#### 工作方式的选择:有4种工作方式,用TMOD的M1、M0进行选择。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符 号	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	М0
英文 注释	Gate	Counter/ Timer	Mode bit 1	Mode bit 0	Gate	Counter/ Timer	Mode bit 1	Mode bit 0

定时/计数器T1

定时/计数器T0


- 口对<u>普通的定时和计数方式</u>,要令 GATE=0;
- 口<u>测量外部脉冲高电平宽度</u>时,要 令GATE=1。

M	1 M0	工作方式	功能
0	0	方式0	13位计数器
0	1	方式1	16位计数器
1	0	方式2	计数初值自动重装载8位计数器
1	1	方式3	定时器0分成两个8位计数器, 定时器1停止计数。

由于方式0和方式3很少应用,因此主要介绍方式1和方式2。




当相应的M1M0设置为0 1时,Ti设定为工作方式1。THi和TLi构成16位的加1计数器,因此称为16位计数方式,其最大计数值为2<sup>16</sup>=65536。



- □ 令GATE=0, 或门输出A=1, 与门输出B=TRi,则定时器的启停受控于TRi。
- □ TRi=1, K1闭合, 开始定时或计数; TRi=0, K1断开, 结束定时或计数。


## 举例




- □ 设微控制器的振荡频率为**12MHz** (机器周期T<sub>M</sub>= 1µs);
- □ 定时20ms的初值=65536-20000=45536=0B1E0H, 分别将0B1H、0E0H, 写入TH0、TL0;
- □ 当TR0置1时,计数器开始工作。

- □ 当16位计数器从设置初值不断加1到溢出(变为全0)时,表示定时时间到 或计数脉冲达到设定个数,溢出标志位TFi变为"1"。如果Ti中断允许,则 会向CPU发出中断请求。
- 为使Ti重新从设置初值开始计数,在Ti的中断服务程序或溢出后的处理程序 中,必须首先要给THi、TLi重装载初值。
- 由于中断响应需要一定时间并存在中断响应时间的随机性,因此定时时间 有一定误差(误差大小与系统程序的设计、中断的优先级别等有关)。

- □ 当M1M0设置为1 0时,Ti设定为工作方式2。该方式把TLi配置成一个独立工作的8位加1计数器,THi为重装载初值寄存器,因此称为8位初值重装载方式,其最大计数值为28=256。
- □ 当TLi产生溢出时,一方面使溢出标志TFi置1,同时把THi中的8位数据重新装入TLi中,**方式2不存在定时误差**。







# MCS-51微控制器定时/计数器采用的如下哪一种?

- / 加法器结构
- B 减法器结构





定时器/计数器TO、T1工作在计数方式时,能够计数任意频率的外部脉冲。









MCS-51的定时器与计数器主要区别: 前者计数脉冲来自内部晶振,后者计数脉冲来自端口T0或T1。



B 错





定时器/计数器工作在定时方式时,其加1计数器的计数脉冲周期为:

- A 振荡频率
- B 指令周期
- 0 机器周期
- ▶ 状态周期



# 内容提要

## 1. 定时器计数器概述

### 2. 定时器计数器工作原理


- 2.1 定时器计数器的结构与控制
- 2.2 定时器计数器的工作方式
- 2.3 定时器计数器的初始化
- 2.4 计数器的飞读
- 2.5 定时的实现方法

## 3. 定时/计数器的应用

- 3.1 定时方式的应用
- 3.2 计数方式的应用
- 3.3 脉冲宽度的测量(自学)
- 3.4 扩展外部中断(自学)
- 3.5 实时时钟的设计



#### 1. 初始化步骤



- 1) 确定工作方式,即给方式寄存器TMOD赋值。
- 2) 预置定时初值或计数初值,将初值写入THO、TLO或TH1、TL1中。
- 3) 中断设置(给IE赋值), 允许或禁止定时器/计数器的中断。
- 4) 启动定时器/计数器, 令TCON中的TR0或TR1为 "1"。

### 2. 定时/计数初值的确定

对于加1计数器,设置的计数初值应是需要定时(计数)值相对于定时器 /计数器最大计数值M的补码。

最大计数值M取决于计数器的位数L,  $M=2^{L}$ 。

方式1时L=16, 最大计数值M=2<sup>16</sup>=65536;

方式2时L=8, 最大计数值M=28=256。



## 10.2.4 定时器/计数器的初始化

#### 2. 定时/计数初值的确定

设晶振频率为12MHz,则机器周期为1us。

#### (1) 对于方式1: M=65536

若定时初值X=0,则定时时间为65536µs。若需要定时t为20ms=20000us,则定时计数初值X应为:最长定时时间-需要定时时间=65536-20000=45536。

加1计数器在该初值基础上,计数20000个机器周期脉冲,就发生溢出, 表示20ms定时时间到。

#### (2) 对于方式2: M=256

若定时初值X=0,则定时时间为 $256\mu s$ 。若需要定时t为 $200\mu s$ ,则定时初值X应为:最长定时时间 - 需要定时时间 = 256-200 = 56。

加1计数器在该初值基础上,计数200个机器周期脉冲,就发生溢出,表示200µs定时时间到。



### 2. 定时/计数初值的确定

设定时初值为X,则定时时间 $t=(M-X)\times 1\mu s;$ 

对于晶振频率为 f 的MCU系统,定时时间 t 为:

$$t = (M - X) \times \frac{12}{f} = (M - X) \times$$
机器周期( $\mu$ s)

如果要求定时的时间为t,则根据上式可以得到定时初值X:

$$X = M - \frac{tf}{12}$$

或

$$X = M - t / T_{\text{M}}$$
 ( $T_{\text{M}}$ : 机器周期)

例6-1: 某8051微控制器采用的晶振频率为6MHz, 请用T1产生1ms的

定时, 试计算定时初值。

解: 因为fosc=6MHz,则机器周期为2µs。

计数器需要累计的脉冲个数为:

 $1000 \mu s / 2 \mu s = 500$ 

由于方式2的最大计数值是256, 因此无法实现。

采用方式1, 定时初值X=65536-500=65036=0FE0CH,

即向TH1、TL1设置OFEH、OCH。

例6-2: 设某8051微控制器系统的晶振频率为12MHz, 若要T1定时

50ms, 试确定定时初值。(自学)

### 解:

已知f=12MHz,则机器周期为1us。

计数器需要累计的脉冲个数为50000个;

选用工作方式1, 定时初值:

X = 65536 - 50000 = 15536 = 3CB0H,

即向TH1、TL1设置3CH、BOH。

## 10.2.4 定时器/计数器的初始化

**例6-3:** 设晶振频率为12MHz,若要T1产生250μs的定时信号,试选择工作方式、确定定时初值。

解: 计数脉冲即机器周期是1µs;

则计数器需要累计的脉冲个数为250个。

选择工作方式2, 定时初值:

X = 256 - 250 = 6

即向TL1、TH1设置初值为6。

对于计数方式,通常将计数初值设置为0,则经过一定时间(如1s)后,TH0、TL0或TH1、TL1的内容即为这段时间内记录的脉冲数。



不论工作在何种方式下,8051微控制器定时器/计数器的计数初值仅在初始化时设置即可。









8051微控制器T0用作计数器,采用工作方式2,则 其最大的计数值为256。



B 错



# 内容提要

## 1. 定时器计数器概述

### 2. 定时器计数器工作原理

- 2.1 定时器计数器的结构与控制
- 2.2 定时器计数器的工作方式
- 2.3 定时器计数器的初始化
- 2.4 计数器的飞读
- 2.5 定时的实现方法

## 3. 定时/计数器的应用

- 3.1 定时方式的应用
- 3.2 计数方式的应用
- 3.3 脉冲宽度的测量(自学)
- 3.4 扩展外部中断(自学)
- 3.5 实时时钟的设计



## 10.2.5 关于计数器的飞读

要获得16位加1计数器的值,需要分别对高8位和低8位两个寄存器(THi和TLi)进行读取。若读高8位寄存器时,恰逢低8位寄存器溢出,则读取的低8位寄存器的值就会出现**计数误差(或称为"相位误差")。** 

#### 例: 当16位计数器中的值为00FFH时

- □ 若先读高8位THi,得到00H,再读低8位TLi时,TLi已发生进位溢出,即此时16位计数器的值变成了0100H,所以读到TLi的值为00H,这样读取的16位计数结果变为0000H。
- □ 若先读低8位TLi,得到FFH,再读高8位THi时,TLi已发生进位溢出, 计数器的值变成了0100H,所以读到THi的值为01H,因此得到的16 位计数结果变为01FFH。

这两种结果都是不正确的



## 解决方案:采用飞读方式。

先读取THi值,再读TLi值,然后再重新读取一遍THi。若两次THi值相同,

表示读取的结果正确;若不相同,则再重复上述过程。

#### "飞读"子程序:

#### 汇编程序 (计数值存入R0、R1):

RDT0: MOV A, TH0 ;读入TH0到A

MOV R1, TL0 ;读入TL0到R1

CJNE A, THO, RDTO ;将第一次读取的THO与当前的THO比较,不相等重读

MOV RO, A ;若相同,则保存THO到RO

**RET** 

# 内容提要

## 1. 定时器计数器概述

## 2. 定时器计数器工作原理

- 2.1 定时器计数器的结构与控制
- 2.2 定时器计数器的工作方式
- 2.3 定时器计数器的初始化
- 2.4 计数器的飞读
- 2.5 定时的实现方法

## 3. 定时/计数器的应用

- 3.1 定时方式的应用
- 3.2 计数方式的应用
- 3.3 脉冲宽度的测量(自学)
- 3.4 扩展外部中断 (自学)
- 3.5 实时时钟的设计



### (1) 软件定时

软件定时可以实现8051MCU的最短定时时间,以及长时间的定时。

- □ 对于只有几个机器周期的定时,通常采用若干个NOP指令来实现;
- □ 对于较长的定时,可以采用延时子程序实现。

## (2) 定时器定时

- □ 定时器方式2 (8位) 能够自动重装载定时初值, 适合用于产生256 个机器周期内的定时;
- □ 定时器方式1 (16位) 适合用于定时时间大于256小于65536个机器 周期的定时。
- □ **更长时间的定时**,将定时器的硬件定时和软件计数结合起来。


### 产生不同定时时间的方法

定时时间(µs)	方法
几个µs-较长定时	软件编写
256 ( <b>max</b> )	8位定时方式
65536 ( <b>max</b> )	16位定时方式
较长定时	16位定时方式及软件计数

表中假设系统晶振为12MHz,则机器周期为1µs

- □ 软件延时需要CPU运行程序,因此要占用CPU的时间资源;
- □ 定时器不需要占用CPU时间,只有在定时器/计数器溢出时,才向 CPU请求中断。定时准确、灵活性强,能有效提高微控制器的性能。

例6-4:编写一个脉冲波形产生程序,在引脚P1.0产生最高频率的周期脉冲波。能产生的最高频率是多少?该周期脉冲波形的占空比是多少?



#### 汇编程序:

ORG 0000H

LOOP: SETB P1.0 ;1个T<sub>M</sub>

CLR P1.0 ;1个T<sub>M</sub>

SJMP LOOP ;2个T<sub>M</sub>

**END** 





# 分析:

在每个循环中,高电平时间为1µs,低电平时间为3µs,周期是4µs,占空比为?

- A 1/4
- B 1/3
- c 1/2
- D 1

提交



# 分析:

P1.0引脚上输出的脉冲频率为?

- 250KHz
- B 250Hz
- 500KHz
- 500Hz

提交



例6-4:编写一个脉冲波形产生程序,在引脚P1.0产生最高频率的周期脉冲波

。能产生的最高频率是多少?该周期脉冲波形的占空比是多少?(自习)

#### 汇编程序:


ORG 0000H

LOOP: SETB P1.0 ;1个T<sub>M</sub>

CLR P1.0 ;1个T<sub>M</sub>

SJMP LOOP ;2个T<sub>M</sub>

**END** 



#### 分析:

- □ 在每个循环中,高电平时间为1µs,低电平时间为3µs,周期是4µs,占空比为1/4=25%。因此P1.0引脚上输出的脉冲频率为250KHz(1/4µs)。
- □ 在指令SETB P1.0之后增加2条NOP指令可以使输出波形变为方波(占空比 =50%), 周期变为6us, 频率变为169.7KHz (1/6μs)。

43

**例6-5:** 下段程序可在引脚P1.0产生最高频率的方波信号,请分析其最高频率和占空比是多少? (自习)


#### 汇编程序:

ORG 0000H

LOOP: CPL P1.0 ;1 $\uparrow$ T<sub>M</sub>

SJMP LOOP ;2个T<sub>M</sub>

**END** 



#### 分析:

高低电平的时间分别为3µs,周期为6µs,频率169.67KHz (1/6µs),占空比为50%。

# 内容提要

- 1. 定时器计数器概述
- 2. 定时器计数器工作原理
  - 2.1 定时器计数器的结构与控制
  - 2.2 定时器计数器的工作方式
  - 2.3 定时器计数器的初始化
  - 2.4 计数器的飞读
  - 2.5 定时的实现方法
- 3. 定时/计数器的应用
  - 3.1 定时方式的应用
  - 3.2 计数方式的应用
  - 3.3 脉冲宽度的测量(自学)
  - 3.4 扩展外部中断 (自学)
  - 3.5 实时时钟的设计




定时/计数器T0

例6-6: 设8051微控制器采用的晶振频率为12MHz,利用定时器T1定时,使 P1.0输出周期为2ms的方波。

分析:要产生周期为2ms的方波需要每1ms改变一次P1.0的电平,故定时时间为1ms,应采用工作方式1。TMOD的方式控制字应为10H;计数脉冲周期为1µs,所以定时

初值为 X = 2<sup>16</sup>-1000 = 64536 = 0FC18H



#### 1、汇编程序(查询方式):

MOV TMOD,#10H ;设置T1为方式1

SETB TR1 ;启动T1定时

LOOP: MOV TH1,#0FCH

MOV TL1#18H ;装入定时初值

JNB TF1, \$ ;等待溢出,若TF1=0,则继续查询等待

CPL P1.0 ;若TF1=1, P1.0状态翻转,输出方波

CLR TF1 ;查询方式,TF1需要软件清0

SJMP LOOP ;重复循环



定时/计数器T1

# 10.3.1 定时方式的应用

#### § 10.3 定时器/计数器应用

定时/计数器T0



定时/计数器T1

#### 2、汇编程序(中断方式):

(1) 主程序

ORG 0000H

LJMP MAIN ;跳转到主程序

ORG 001BH ;T1中断入口

LJMP T1SUB ;转T1中断服务程序

ORG 0100H

MAIN: MOV TMOD, #10H ;设置T1方式1

MOV TH1, #0FCH

MOV TL1, #18H ;设置定时初值

SETB EA ;CPU中断允许 SETB ET1 ;T1中断允许

SETB TR1 ;启动T1

SJMP \$ ;模拟主程序

#### (2) 中断服务程序

ORG 0800H

T1SUB: MOV TH1, #0FCH

MOV TL1, #18H ; <u>重装载定时初值</u>

CPL P1.0 ;P1.0状态翻转,输出方波

RETI ;中断返回



## 总结:

- □ 采用查询方式的程序简单,但效率低。需要CPU不断查询溢出标志,没有提高CPU的效率;
- □ 中断方式的程序编写相对复杂,效率高(并行处理)。CPU对定时器/计数器初始化后,就由硬件进行定时,CPU只在定时时间到时,响应中断执行中断服务程序即可;
- □ 在实际应用程序中,通常采用中断方式设计定时程序。

# 内容提要

- 1. 定时器计数器概述
- 2. 定时器计数器工作原理
  - 2.1 定时器计数器的结构与控制
  - 2.2 定时器计数器的工作方式
  - 2.3 定时器计数器的初始化
  - 2.4 计数器的飞读
  - 2.5 定时的实现方法
- 3. 定时/计数器的应用
  - 3.1 定时方式的应用
  - 3.2 计数方式的应用
  - 3.3 脉冲宽度的测量(自学)
  - 3.4 扩展外部中断 (自学)
  - 3.5 实时时钟的设计




例6-7:设计一个微机系统,用于记录生产流水线上每天生产的工件箱数。每箱装 100个工件,因此每次计数到100个工件时,该系统要向包装机发出打包命令(输出 一个高脉冲信号),使包装机执行打包动作,并推出装满工件的箱子引入空箱子。

分析: 首先通过电路设计将经过流水线上的工件转换为脉冲信号,一个工件输 出一个脉冲,用定时器/计数器记录工件脉冲的个数。

- □ 由于每100个工件为一箱,所以选择工作**方式2**,设置初值为256-100=156 (9CH),则累计100个工件脉冲后,溢出请求中断;
- □ 在中断程序中发出打包信号,并完成箱数的累计等。

外围电路设计: 选用LED光源和光敏电阻RL作为流水线上工件的检测模块。

当有工件通过时,LED发出的光线受阻挡无法到达光敏电阻RL,其阻值很大,使三极管T导通输出高电平;当没有工件时,光敏电阻接收到LED光使RL变小,此时T截止而输出低电平。因此,每通过一个工件,T0端就会接收到一个正脉冲信号,由T0进行计数。



程序设计: 计数模式,工作方式2,TMOD方式控制字为06H。用P1.0输出打包机需要的包装命令(高脉冲);用R5和R4作为每天生产工件箱数的计数器。

汇编程序 (主程序):

位	7	6	5	4	3		2	1	0
符号	GATE	C/T	M1	M0	GA	TE	C/T	M1	MO
英文 注释	Gate	Counter/ Timer	Mode bit 1	Mode bit 0	Gate		Counter/ Timer	Mode bit 1	Mode bit 0
定时/计数器T1							定时/计	数器T0	

				英文注释	Gate	Counter/ Timer	Mode bit 1	Mode bit 0	Gat	e (
	ORG	0000H				定时/计	物架工1			
	SJMP	MAIN				XE HO / FIT	87.59			
	ORG	000BH	;T0 <b></b>							
	LJMP	COUNT	;转向	中断	服务					
	ORG	0040H								
MAIN:	CLR	P1.0	;P1.0	置低	电平					
	MOV	R5, #0								
	MOV	R4, #0	;箱计	数器	清0					
	MOV	R2, #0	;工件	数清	0					
	MOV	TMOD, #00000110B	; T0	工作	方式2	设置				
	MOV	TH0, #9CH	;设	置重	新装载	战系数				
	MOV	TL0, #9CH	;设置	置计	数初位	直				
	SETB	EA								
	SETB	ETO								
	SETB	TR0								
	SJMP	\$								

#### 汇编程序 (中断程序):

ORG 0800H ;中断服务程序

COUNT: MOV A, R4

ADD A, #1

MOV R4, A

MOV A, R5

ADDC A, #0

MOV R5, A ;箱计数器加1

SETB P1.0

MOV R3, #10

DLY: NOP

DJNZ R3, DLY ;使得高脉冲有一定宽度

CLR P1.0 ;停止包装

**RETI** 

;输出包装机打包信号

# 内容提要

- 1. 定时器计数器概述
- 2. 定时器计数器工作原理
  - 2.1 定时器计数器的结构与控制
  - 2.2 定时器计数器的工作方式
  - 2.3 定时器计数器的初始化
  - 2.4 计数器的飞读
  - 2.5 定时的实现方法
- 3. 定时/计数器的应用
  - 3.1 定时方式的应用
  - 3.2 计数方式的应用
  - 3.3 脉冲宽度的测量(自学)
  - 3.4 扩展外部中断(自学)
  - 3.5 实时时钟的设计



54


# 10.3.3 脉冲宽度的测量(自学)

在实际应用中,通常需要测量脉冲的频率、周期或高、低电平的 宽度。利用经典8051 MCU中的定时器/计数器结合外部中断引脚,可 以实现脉冲高电平宽度的测量。(教材第10章介绍脉冲频率和周期的 测量方法)。

脉冲高电平的测量,需要用到方式寄存器TMOD中的GATE信号, 并要将被测脉冲信号连接到INTO或INT1引脚。

# 10.3.3 脉冲宽度的测量(自学)

#### 定时器测量外部脉冲宽度



- 1、GATE=1,则 "A" = INTO; 当TRO=1, "控制" = INTO
- 2、INTO引脚为"1", **K1**闭合(开始计数), INTO引脚为"0"时, **K1**断开(停止计数);则TO记录的机器周期数,即为INTO引脚的高电平宽度的时间。

### 测量方法总结:


- □ 设置为定时模式 (C/T=0) ,工作方式1,定时初值为0000H;
- □ 外部脉冲连接至INTi引脚;
- □ 设置GATE=1,在INTi为低电平时,令TRi=1;这时,定时器/计数器的 启停受INTi引脚电平控制;高电平开始计数,低电平停止计数;
- □ 停止计数时,读取Ti16位寄存器的内容,即为INTi引脚高电平期间累计的机器周期数,即高电平的宽度。

# 10.3.3 脉冲宽度的测量(自学)

例6-8:利用T1,测量INT1引脚上的高脉冲宽度。设晶振为12MHz,高脉冲宽度小于65ms。

#### 分析:选择T1定时模式,工作方式1,定时初值设置为0。

首先在INT1低电平期间设置TR1=1(为INT1控制T1的启停做准备), 当INT1引脚从0变1时,就启动了T1工作(计数器从0开始累计),当INT1引 脚变低时停止计数。此时T1寄存器中的计数值即为正脉冲的宽度(机器周期数)。所能测量到的最大脉冲宽度为65535µs。



### 汇编程序:

位符号 1 C/T GATE C/T GATE M1 MO M1 M<sub>0</sub> Mode Counter/ Mode Mode Counter/ Mode

-			注释 Gate Timer bit 1 bit 0 Gate Timer bit 1 bit 0
	MOV	TMOD,#9	OH ;设置方式1、GATE=1
	CLR	TR1	
	MOV	TL1,#0	
	MOV	TH1,#0	
	JB	P3.3, \$	;判断INT1是否为低电平(需要在低电平时,令TR1=1)
	SETB	TR1	;在INT1=0时,置TR1=1,使计数器的启停受控于INT1
	JNB	P3.3, \$	;等待INT1变高电平,使计数器开始计,开始脉宽测量
	JB	P3.3, \$	;等INT1变为低电平,使计数器停止计数,结束脉宽测量
	CLR	TR1	;置TR1=0,为下次测量做准备
	MOV	A, TL1	;读取16位计数器累计的机器周期数,高低8位分别送B、A寄存器
	MOV	B, TH1	
	SJMP	\$	;一次测量结束

# 内容提要

- 1. 定时器计数器概述
- 2. 定时器计数器工作原理
  - 2.1 定时器计数器的结构与控制
  - 2.2 定时器计数器的工作方式
  - 2.3 定时器计数器的初始化
  - 2.4 计数器的飞读
  - 2.5 定时的实现方法

## 3. 定时/计数器的应用

- 3.1 定时方式的应用
- 3.2计数方式的应用
- 3.3 脉冲宽度的测量(自学)
- 3.4 扩展外部中断(自学)
- 3.5 实时时钟的设计



#### 外部中断外展方法:

- □ 把TO、T1设置为计数方式,选用工作方式2,设置初值为FFH,允许中断。
- □ 外部中断源连接到T0、T1引脚,则在其引脚上发生负跳变时(产生一个下降 沿),定时器/计数器加1,就会产生溢出而向CPU请求中断。
- □ 利用这个特性可以把TO (P3.4) 和T1 (P3.5) 两个引脚扩展为外部中断请求 引脚,中断的触发条件是下降沿触发,中断标志为TO、T1的溢出标志TFO和 TF1。
- □ 其作用和功能与外部中断INTO、INT1完全相同。这样就把经典8051 MCU的 外部中断源扩展到了4个。

3

**GATE** 

2

C/T

Counter/

Timer

定时/计数器T0

1

Mode

bit 1

M1

0

M<sub>0</sub>

Mode

bit 0

# 10.3.4 扩展外部中断(自学)

## 例6-9: 利用定时器/计数器TO扩展外部中断。

#### 汇编程序:

**ORG 0000H** 

LJMP MAIN ;转主程序

ORG 000BH ;T0中断入口

LJMP TOINT ;转T0中断服务

ORG 0100H

MAIN: MOV TMOD, #06H ;计数模式,工作方式2

MOV TL0, #0FFH ;设置初值

MOV TH0, #0FFH ;设置重装初值

SETB EA ;CPU中断开放

SETB ETO ;TO中断开放

SET TRO ;启动TO

SJMP \$ ;模拟主程序

ORG 2000H ;中断程序

T0INT: ...

RETI



7

GATE

符号

英文 注释 6

C/T

Counter/

Timer

定时/计数器T1

5

M1

Mode

bit 1

4

M<sub>0</sub>

Mode

bit 0

# 内容提要

- 定时器计数器概述
- 定时器计数器工作原理
  - 定时器计数器的结构与控制
  - 2.2 定时器计数器的工作方式
  - 2.3 定时器计数器的初始化
  - 2.4 计数器的飞读
  - 2.5 定时的实现方法

## 3. 定时/计数器的应用

- 3.1 定时方式的应用
- 3.2 计数方式的应用
- 脉冲宽度的测量
- 3.4 扩展外部中断
- 3.5 实时时钟的设计



# 1. 如何获得1s定时

对于16位的工作方式1,其最长定时时间是65536个机器周期, 无法直接获得1s的定时,而需要定时器的硬件定时和软件计数相结合 来实现。


可以利用定时器产生**50ms定时**,设置定时模式、工作方式1,用 一个软件计数器(如一个工作寄存器或存储单元)用于累计50ms的 个数,该软件计数器初值设为0,当其从0累计20时,表示已有20个 50ms, 即1s定时时间到。

定时器的50ms定时,可以采用查询方式,也可以用中断方式, 通常用中断方式。

15:05

# 2. 实时时钟的设计思路


- □ 在内部RAM中设置4个单元如43H-40H分别作为软件计数器(存放50ms个数、秒、分、时)的存储单元。
- □ 在50ms中断服务程序中,50ms个数加1,累加到20时表示1s到,再把50ms个数清0,秒单元内容加1,满60秒时,秒单元清0,分钟单元加1,满60分钟时,分钟单元清0,时单元加1,满24小时时,小时单元清0。
- □ 重复上述定时和运算过程,即可实现不断运行的实时时钟。
- □ 如果在时分秒的存储单元中,预先存入当前实际的时分秒,则运行实时时钟程序,就可以设计出一个电子钟;软件计数器中的时分秒,也可以通过按键输入,即可实现用按键设置或修改时间。



例6-10: 用定时器T0设计一个能够计算时、分、秒的时钟。设晶振频率为 12MHz。


## 1、主程序设计

- □ T0、中断和软件计数器初始化;
- □ 启动T0工作;
- □ 然后执行其他功能程序,本例中为反 复调用显示子程序,显示实时时钟; 同时随时相应50ms定时中断。



## 2、中断服务程序流程设计

中断服务程序:实现50ms、秒、分、时的计时处理和实时时钟的更新。





#### 3、显示预处理子程序设计

目的是将要显示的实际数据送到显示缓冲区中,由于数据类型不同,这部分的程序有较大的差异。

如何将两位的十六进制数分配到两个数码管中呢?

设要显示的十进制数为"58",拆成"05"和"08",分别送到2个显示缓冲单元(52H、53H)中,其程序如下:

;方法1:如果将十进制数58看作普通十六进制

数3AH,通过除法实现

MOV A, #3AH ;十六进制数

MOV B, #0AH

DIV AB ; A=05H, B=08H

**MOV** 52H, A

MOV 53H, B

**;** 方法2:如果看作压缩十进制数58H,通过与运算实现,与0FH做与运算得到低位数码管数值,与F0H做与运算后再高低位交换得到高位数码管数值

MOV A, #58H ;压缩十进制数

ANL A, #0FH

MOV 53H, A

MOV A, #58H

ANL A, #0F0H

SWAP A

MOV 52H, A



## 10.3.5 实时时钟设计

#### 7 6 5 4 3 2 1 0 C/T C/T GATE M1 M<sub>0</sub> GATE M1 M<sub>0</sub> 英文 Mode Mode Mode Mode Counter/ Counter/ 注释 bit 1 bit 0 bit 1 bit 0 Timer Timer

定时/计数器T0

定时/计数器T1

### 汇编程序:

<b>主程</b> 序	ORG	0000H
十十十		

SJMP MAIN ;转主程序 ORG 000BH ;T0中断入口 LJMP TOINT ;T0中断程序

ORG 0030H

MAIN: MOV SP, #5FH

MOV TMOD, #01H ;设T0为方式1

CLR A

MOV 40H, A ;"时"单元清"0" MOV 41H, A ;"分"单元清"0"

MOV 42H, A ;"秒"单元清"0"

MOV 43H, A ;"50ms"单元清"0"

SETB ET0 ;T0中断允许

SETB EA ;CPU中断允许 MOV TH0, #3CH ;设置定时初值

MOV TL0, #0B0H

SETB TR0 ;启动T0

HERE: LCALL DISPLAY ;循环调用显示程序(及其它程序)

SJMP HERE ; (也可1s调用一次显示程序)

## 中断服务程序

60H,24H均为 压缩十进制数

	-		9 10.3 定时間
TOINT:	PUSH PUSH MOV	PSW ACC TH0, #3CH	;T0中断服务 ;重装载定时初值
	MOV INC MOV	43H	;50ms个数+1
	CJNE MOV	•	; <mark>是否到1秒,未到则返回</mark> ;50ms个数清0
	MOV ADD	A, #01H A, 42H	;秒数+1
	DA MOV CJNE MOV	A 42H, A A, #60 <mark>H</mark> , RETURN 42H, #00H	;秒数进行十进制调整 ;保存修改后的秒数 ; <mark>是否到60秒,未到则返回</mark> ;计满60秒,秒数清0
	MOV ADD DA MOV CJNE MOV	•	;分数+1 ;分数进行十进制调整 ;保存修改后的分数 ; <mark>是否到60分,未到则返回</mark> ;满60分,分数清0
	MOV ADD	A, #01H A, 40H	;时数+1
	DA MOV	•	; 时数进行十进制调整
	CJNE MOV	A, #24 <mark>H</mark> , RETURN 40H, #00H	;是否到24小时,未到则返回 ;到24小时,时数清0
RETURN:	POP POP	ACC PSW	;恢复现场
	RETI		;中断返回

**END** 

### 任务:

- 1. 复习这章学习内容
- 2. 完成下面的作业
  - (1) 按实验指导书要求完成 《实验四 脉冲计数实验》
  - (2) 预习教材第九章 模拟接口技术, 9.1、9.2.1、9.3.1





#### 1. 定时器/计数器的功能

□ **定时器 (模式)**: 实现硬件的准确定时

• 微机系统的定时检测和控制;

• 测量事件的时间间隔(如脉冲宽度);

• 为串行端口提供波特率时钟信号。

□ 计数器 (模式): 测定外部脉冲/事件发生的次数

核心部件: 脉冲计数器


基本原理:对输入脉冲进行

加减计数




73

### 2. 定时器/计数器组成结构



## 3. 定时器/计数器工作方式


方式1: 16位定时/计数方式



口存在一定的定时/计数误差。

### 3. 定时器/计数器工作方式

方式2: 8位初值重装载方式



- □最大计数值为28=256;
- 口溢出时,自动重装初值;
- □不存在定时误差。

#### 4. 定时器/计数器的初始化

#### 1. 初始化步骤

- □ 确定工作方式,即设置方式寄存器TMOD。
- □ 预置定时初值/计数初值,并写入THO、TLO或TH1、TL1。
- □ 中断设置(给IE赋值), 允许或禁止定时器/计数器的中断。
- □ 启动定时器/计数器,令TCON中的TRO或TR1为"1"。

#### 2.定时/计数初值的确定

- □ 取决于需要定时(计数)值相对于工作方式最大计数值的补码
- □ 方式1最大计数值: 65536; 方式2最大计数值: 256

## 5. 定时器/计数器的应用

定时方式的应用	<ul><li> 波形输出,如输出周期性方波</li><li> 产生等时间间隔定时信号,定时执行某功能程序等</li></ul>		
计数方式的应用	外部事件统计,如流水线上工件的计数; 外部脉冲计数,当脉冲频率未知时,应采用工作方式1		
脉冲宽度测量	结合GATE,测量外部高脉冲的宽度		
外部扩展中断	方式2,定时初值为0FFH时,T0或T1引脚的下降沿即产 生溢出中断		
实时时钟设计	以16位工作方式定时50ms为基准,结合软件计数器, 计算得到秒、分、时,实现时钟功能		