

# 微机原理和接口技术

# 第十一讲 定时器/计数器3



# 提纲

1. 定时器计数器概述

- 7. 定时方式的应用
- 2. 定时器计数器的结构与控制
- 8. 计数方式的应用
- 3. 定时器计数器的工作方式
- 9. 脉冲宽度的测量

4. 定时器计数器的初始化

10. 扩展外部中断

5. 计数器的飞读

11. 实时时钟的设计

6. 定时的实现方法

# 提 纲

# 9. 脉冲宽度的测量




在实际应用中,通常需要测量脉冲的频率、周期或高、低电平的宽度。利用经典8051 MCU中的定时器/计数器结合外部中断引脚,可以实现脉冲高电平宽度的测量。

脉冲高电平的测量,需要用到方式寄存器TMOD中的GATE 信号,并要将被测脉冲信号连接到INT0或INT1引脚。



# 定时器测量外部脉冲宽度



- 1. GATE=1,则"A"=INTO; 当TRO=1,"控制"=INTO;
- 2. INTO引脚为"1", K闭合(开始计数); INTO引脚为"0"时, K断开(停止计数); 则TO记录的机器周期数,即为INTO引脚的高电平宽度的时间



#### 测量方法:

- ▶设置为定时模式(C/T=0),工作方式1,定时初值为0000H;
- ▶ 外部脉冲连接至INTi引脚;
- ▶设置GATE=1,在INTi为低电平时,令TRi=1;这时,定时器/ 计数器的启停受INTi引脚电平控制;高电平开始计数,低电平 停止计数;


如何保证从高电平的开始那一刻开始计数?而不是从高电平中途计数?

▶ 停止计数时,读取Ti16位寄存器的内容,即为INTi引脚高电平期间累计的机器周期数,即高电平的宽度。



例6-8: 利用T1, 测量INT1引脚上的高脉冲宽度。设晶振为12MHz, 高脉冲宽度小于65ms。

分析:选择T1定时模式,工作方式1,定时初值设置为0。首先在INT1低电平期间设置TR1=1(为INT1控制T1的启停做准备),当INT1引脚从0变1时,就启动了T1工作(计数器从0开始累计),当INT1引脚变低时停止计数。此时T1寄存器中的计数值即为正脉冲的宽度(机器周期数)。所能测量到的最大脉冲宽度为65535μs。





## 汇编程序:

MOV	TMOD,#9	00H ;设置方式1、GATE=1
CLR	TR1	
MOV	TL1,#0	
MOV	TH1,#0	
JB	P3.3, \$	;判断INT1是否为低电平(需要在低电平时,令TR1=1)
SETB	TR1	;在INT1=0时,置TR1=1,使计数器的启停受控于INT1
JNB	P3.3, \$	;等待INT1变高电平,使计数器开始计,开始脉宽测量
JB	P3.3, \$	;等INT1变为低电平,使计数器停止计数,结束脉宽测量
CLR	TR1	;置TR1=0,为下次测量做准备
MOV	A, TL1	;读取16位计数器累计的机器周期数,高低8位分别送B、A寄存器
MOV	B, TH1	
SJMP	\$	;一次测量结束

# 提 纲

# 10. 扩展外部中断

## 扩展外部中断



#### 外部中断外展方法:

- ▶把T0、T1设置为计数方式,选用工作方式2,设置初值为FFH, 允许中断。
- ▶ 外部中断源连接到T0、T1引脚,则在其引脚上发生负跳变时 (产生一个下降沿),定时器/计数器加1,就会产生溢出而向 CPU请求中断。
- ▶利用这个特性可以把T0 (P3.4)和T1 (P3.5)两个引脚扩展为外部中断请求引脚,中断的触发条件是下降沿触发,中断标志为T0、T1的溢出标志TF0和TF1。
- ▶其作用和功能与外部中断INTO、INT1完全相同。这样就把经典8051 MCU的外部中断源扩展到了4个。

## 扩展外部中断



例: 利用定时器/计数器TO扩展外部中断。

**汇编程序:** ORG 0000H

LJMP MAIN ;转主程序

ORG 000BH ;T0中断入口

LJMP TOINT ;转T0中断服务

ORG 0100H

MAIN: MOV TMOD, #06H ;计数模式,工作方式2

MOV TL0, #0FFH ;设置初值

MOV TH0, #0FFH ;设置重装载初值

SETB EA ;CPU中断开放

SETB ETO ;TO中断开放

SET TRO ;启动TO

SJMP \$ ;模拟主程序

ORG 2000H ;中断程序

T0INT: ...

RETI

# 提 纲

# 11. 实时时钟的设计



#### 1. 如何获得1s定时

对于16位的工作方式1, 其最长定时时间是65536个机器周期, 无法直接获得1s的定时, 而需要定时器的硬件定时和软件计数 相结合来实现。

可以利用定时器产生50ms定时,设置定时模式、工作方式1,用一个软件计数器(如一个工作寄存器或存储单元)用于累计50ms的个数,该软件计数器初值设为0,当其从0累计20时,表示已有20个50ms,即1s定时时间到。

定时器的50ms定时,可以采用查询方式也可以用中断方式,通常用中断方式。




- 2. 实时时钟的设计思路
- ▶在内部RAM中设置4个单元如43H-40H分别作为软件计数器 (存放50ms个数、秒、分、时)的存储单元。
- ▶在50ms中断服务程序中,50ms个数加1,累加到20时表示1s到,再把50ms个数清0,秒单元内容加1,满60秒时,秒单元清0,分钟单元加1,满60分钟时,分钟单元清0,时单元加1,满24小时时,小时单元清0。
- >重复上述定时和运算过程,即可实现不断运行的实时时钟。
- ▶如果在时分秒的存储单元中,预先存入当前实际的时分秒,则运行实时时钟程序,就可以设计出一个电子钟;软件计数器中的时分秒,也可以通过按键输入,即可实现用按键设置或修改时间。



例:用定时器T0设计一个能够计算时、分、秒的时钟。设晶振频率为12MHz。

#### 主程序流程:



#### 主程序包括:


- T0、中断和软件计数器初始化;
- · 启动T0工作;
- 然后执行其他功能程序, 本例中为反复调用显示子 程序,显示实时时钟;同 时随时相应50ms定时中 断。



中断服务程序 流程:

中断服务程序:

实现50ms、秒、 分、时的计时处 理和实时时钟的 更新。





**汇编程序:** ORG 0000H

SJMP MAIN ; 转主程序

ORG 000BH ; T0中断入口 LJMP T0INT ; T0中断程序

ORG 0030H

MAIN: MOV TMOD, #01H ; 设T0为方式1

CLR A

MOV40H, A; "时"单元清 "0"MOV41H, A; "分"单元清 "0"

MOV 42H, A ; "秒" 单元清 "0"

MOV 43H, A ; "50ms" 单元清 "0"

SETB ETO ; TO中断允许

SETB EA ; CPU中断允许

MOV THO, #3CH ; 设置定时初值

MOV TLO, #0B0H

SETB TRO ; 启动TO

HERE: LCALL DISPLAY ;循环调用显示程序(以及其它程序)

SJMP HERE ; (也可1s调用一次显示程序)



```
TOINT: PUSH
       PSW
                             ;T0中断服务
                                                中断服务程序
PUSH
       ACC
MOV
       TH0, #3CH
                   :重装载定时初值
MOV
       TL0, #0B0H
INC
       43H
                     ;50ms个数+1
MOV
       A.43H
CJNE
       A, #20, RETURN
                       ;是否到1秒,未到则返回
MOV
       43H, 00H
                            ;50ms个数清0
MOV
       A, #01H
                            :秒数+1
ADD
       A, 42H
                    ;秒数进行十进制调整
DA
       Α
MOV
       42H, A
                            ;保存修改后的秒数
CJNE
                      ;是否到60秒,未到则返回
       A, #60, RETURN
MOV
       42H, #00H
                       ;计满60秒,秒数清0
MOV
       A, #01H
                           :分数+1
ADD
       A, 41H
DA
                    ; 分数进行十进制调整
                           ;保存修改后的分数
MOV
       41H, A
                      ;是否到60分,未到则返回
CJNE
       A, #60, RETURN
MOV
                       ;满60分,分数清0
       41H, #00H
MOV
       A, #01H
                       :时数+1
                                          RETURN: POP
                                                       ACC
                                                             ;恢复现场
ADD
       A, 40H
                                                  POP
                                                       PSW
DA
                   ; 时数进行十进制调整
                                                  RETI
                                                            ;中断返回
MOV
       40H, A
                                                  END
CJNE
       A, #24, RETURN
                      ;是否到24小时,未到则返回
MOV
                       ;到24小时,时数清0
       40H, #00H
```



# Thank you!

