
Disciplina: Introdução a Ciência dos Materiais.

Aluno: Kaique Olegar Amaro dos Santos

Tema: Exercícios Diagrama Fe-Fe₃C.



Baseado no diagrama Fe-Fe₃C dado acima, responda as questões para aços e ferros fundidos.

AÇOS

1) Como se classificam os aços e ferros fundidos no diagrama Fe-Fe₃C?

Classificação dos aços no diagrama Fe-Fe₃C:

- Aços hipoeutetóides: Aços hipoeutetóides são aqueles que contêm um teor de carbono inferior ao ponto eutetóide no diagrama Fe-Fe3C, ou seja, inferior a 0,76%.
- **Aços eutetóides:** Aços eutetóides são ligas ferro-carbono que possuem um teor de carbono igual ao ponto eutetóide no diagrama de fases ferro-carbono (Fe-Fe3C), portanto, teor de carbono de 0,76%.
- **Aços hipereutetóides:** Os aços hipereutetóides são ligas ferro-carbono que possuem um teor de carbono superior ao ponto eutetóide no diagrama de fases ferro-carbono (Fe-Fe3C), ou seja, superior a 0,76%.

Classificação dos ferros fundidos no diagrama Fe-Fe₃C:

- **Ferros fundidos hipoeutetóides**: São ligas de ferro-carbono que possuem um teor de carbono inferior ao ponto eutetóide no diagrama de fases ferro-carbono, ou seja, inferior a 2,11%.
- **Ferros fundidos eutetóides:** São aqueles que apresentam teor de carbono de 2,11%.
- **Ferros fundidos hipereutetóides:** São ligas de ferro-carbono que possuem um teor de carbono superior ao ponto eutetóide no diagrama de fases ferro-carbono, portanto, teor de carbono superior a 2,11%.
- 2) Explique as características das fases sólidas ferrita- α , Austenita- γ , Ferrita- δ e Fe₃C.

1. Ferrita-α (α-ferro):

- **Composição:** A ferrita é uma fase sólida de ferro caracterizada por baixos níveis de carbono, geralmente inferiores a 0,022%.
- Estrutura: Possui estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC).
- **Propriedades:** É relativamente maleável e dúctil, apresenta boa usinabilidade. Possui propriedades magnéticas em temperatura ambiente e é a fase predominante em aços com baixo teor de carbono, especialmente em temperaturas mais baixas no diagrama Fe-Fe3C

2. Austenita-γ (γ-ferro):

- Composição: A austenita é uma fase sólida de ferro caracterizada por teores mais elevados de carbono, geralmente situados entre 0,022% e 2,11%
- **Estrutura:** Têm uma estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC).

 Propriedades: É uma fase não magnética, mais maleável e menos rígida em comparação com a ferrita. A austenita é prevalente em temperaturas elevadas, especialmente acima de 723°C. Em aços e ferros fundidos, a microestrutura austenítica pode ser alcançada por meio do aquecimento a altas temperaturas seguido por um resfriamento rápido


3. Ferrita-δ (δ-ferro):

- **Composição:** A ferrita-δ é uma variante da ferrita que se manifesta em temperaturas extremamente elevadas, superiores a 1394°C
- **Estrutura:** Possui estrutura cristalina é cúbica de corpo centrado (CCC).
- **Propriedades:** A ferrita-δ é uma fase de transição observada em ambientes de temperatura extrema, como os encontrados em altos-fornos e processos metalúrgicos de alta temperatura.


4. Cementita (Fe3C):

- Composição: A cementita contém aproximadamente 6,7% de carbono, e é uma fase composta de ferro e carbono, com uma fórmula química Fe3C.
- **Estrutura:** A cementita possui uma estrutura cristalina ortorrômica.
- **Propriedades:** É uma fase considerada rígida e frágil. A cementita é frequentemente vista como uma fase de fortalecimento na microestrutura, e sua presença em excesso pode comprometer as propriedades mecânicas dos materiais. Em aços e ferros fundidos, a cementita é comumente observada como parte da microestrutura, especialmente em ligas com teores mais elevados de carbono.


3) Identifique no diagrama dado Fe-Fe $_3$ C as regiões monofásicas e bifásicas contendo fases Ferrita- α , Austenita- γ , Ferrita- δ , Cementita e Líquido.



4) Identifique as linhas liquidus, solidus e solvus no diagrama Fe-Fe₃C.



⁵⁾ Identifique no diagrama Fe-Fe $_3$ C os limites máximos de solubilidade das fases ferrita- α , Austenita- γ , Ferrita- δ .



6) Explique as características das reações eutética, eutetóide e peritética.

1. Reação eutéticas:

- A reação eutetóide ocorre durante o resfriamento de uma única fase sólida, geralmente austenita, transformando-a em duas fases sólidas distintas.
- A mistura líquida inicial se transforma simultaneamente em duas fases sólidas (geralmente, austenita e cementita em aços).
- A microestrutura final é composta por essas duas fases em proporções específicas.
- Acontece a uma temperatura constante.

2. Reação eutetóide:


- A reação eutetóide ocorre durante o resfriamento de uma única fase sólida, geralmente austenita, transformando-a em duas fases sólidas distintas.
- A austenita se transforma em duas fases sólidas, geralmente ferrita e perlita em aços.
- A microestrutura final é uma mistura de ferrita e perlita.
- Ocorre a uma temperatura constante, chamada de temperatura eutetóide.

3. Reação peritética:

- A reação peritética ocorre durante o resfriamento de uma única fase sólida, transformando-a em uma fase sólida diferente e uma fase líquida.
- A fase sólida inicial (geralmente austenita) se transforma em uma nova fase sólida e uma fase líquida.
- A microestrutura final é composta pela nova fase sólida e pela fase líquida.
- Acontece a uma temperatura constante, chamada de temperatura peritética.

7) Qual a temperatura eutetóide? E qual a temperatura eutética e peritética?

- **1. Temperatura eutetóide:** É a temperatura na qual a austenita (fase gama) se transforma em duas fases sólidas, ferrita e perlita, durante o resfriamento. Nos sistemas ferro-carbono, a reação eutética principal acontece a 727°C.
- **2. Temperatura eutética:** É a temperatura na qual a liga líquida se transforma simultaneamente em duas fases sólidas distintas, geralmente austenita e cementita, durante o resfriamento.
- **3. Temperatura peritética:** É a temperatura na qual uma fase sólida, geralmente austenita, se transforma em outra fase sólida e uma fase líquida durante o resfriamento. Ocorre a temperaturas abaixo de 727°C.
- 8) Explique as reações eutética, eutetóide e peritetica. Identifique cada uma delas no diagrama.



1. Reação Eutética:

⁹ Quais as composições químicas em que as reações eutética, eutetóide e peritetóide ocorrem?

Exemplo no Diagrama Fe-Fe3C: Líquido \rightarrow (α) Ferrita + (Fe3C) Cementita

2. Reação Eutetóide:

- Exemplo no Diagrama Fe-Fe3C: (γ) Austenita \rightarrow (α) Ferrita + (Fe3C) Cementita


3. Reação Peritética:

- Exemplo no Diagrama Fe-Fe3C: (α) Ferrita → Líquido + (Fe3C) Cementita

10) Defina aços a) Eutetóide b) Hipoeutetóide c) Hipereutetóide. Desenhe a microestrutura de cada um. Qual a fase pró-eutetóide de um aço hipoeutetóide? E a fase pró-eutetóide de um aço hipereutetóide?

1. Aço Eutetóide:


- Composição: Um aço eutetóide possui um teor de carbono de 0,76%.
- Transformação Eutetóide: Durante o processo de resfriamento, a austenita (γ) passa por uma transformação na temperatura eutetóide (727°C no diagrama Fe-Fe3C), resultando em uma microestrutura composta principalmente por perlita, uma mistura lamelar de ferrita (α) e cementita (Fe3C).
- Microestrutura Resultante: A microestrutura resultante é dominada pela presença da perlita, que é uma combinação estratificada de ferrita e cementita.



2. Aço Hipoeutetóide:

 Composição: Um aço hipoeutetóide possui um teor de carbono inferior a 0,76%.

- Transformação Eutetóide: Durante o processo de resfriamento, a austenita (γ) sofre uma transformação na temperatura eutetóide, resultando na formação de ferrita (α) e cementita (Fe3C).
- Microestrutura Resultante: A microestrutura predominante é constituída principalmente por ferrita, enquanto a perlita se forma nas regiões onde a austenita foi transformada durante o resfriamento.



3. Aço Hipereutetóide:

- Composição: Um aço hipereutetóide possui um teor de carbono superior a 0,76%.
- Transformação Eutetóide: Durante o processo de resfriamento, a austenita (γ) sofre uma transformação na temperatura eutetóide, resultando na formação de ferrita (α) e cementita (Fe3C).
- Microestrutura Resultante: A microestrutura é predominantemente composta por cementita, enquanto a perlita se forma nas regiões onde a austenita foi transformada durante o resfriamento.



Fases Pró-Eutetóides:


- Fase Pró-Eutetóide de um Aço Hipoeutetóide: Na transformação eutetóide de um aço hipoeutetóide, a fase pró-eutetóide é a austenita (γ). Antes da formação da microestrutura final, composta por ferrita e perlita, a austenita é a fase presente.
- Fase Pró-Eutetóide de um Aço Hipereutetóide: A fase pró-eutetóide de um aço hipereutetóide é a austenita (γ). Antes da formação da microestrutura final, que consiste em cementita e perlita durante a transformação eutetóide, a austenita é a fase presente.
- 11) Um aço *eutetóide* é resfriado lentamente de 800°C até uma temperatura *imediatamente abaixo* de 727°C. Admitindo que se a austenita transforma-se completamente em perlita ($\alpha + Fe_3C$):
- a) Calcule a proporção de ferrita-eutetóide:

Ferrita = 0.02% C

b) Calcule a proporção de cementita-eutetóide:

Cementita = 6.67% C

c) Desenhe as microestruturas a 800°C e na temperatura ambiente.



- 12) Um aço hipoeutetóide 0,40% de carbono é resfriado lentamente desde 940°C até uma temperatura *imediatamente acima* de 727°C:
- a) Calcule a proporção de austenita presente no aço;

Austenita = 0.76% C

b) Calcule a proporção de ferrita-eutetóide presente no aço;

Ferrita = 0.02% C

c) Desenhe as microestruturas nas temperaturas 940°C e ligeiramente acima de 727°C.

