
Arquitectura de Computadoras

Curso 2020 – Prof. Jorge Runco


Comunicación CPU – Impresora

Comunicación cpu - impresora



- La comunicación con la impresora es a través de 8 líneas entrantes (8 bits) por donde la CPU envía el código ASCII del carácter a imprimir.
- Otra línea entrante es STROBE por donde la CPU avisa que el carácter ASCII enviado es válido y hay que imprimirlo. Si no está presente esta señal no se lleva a cabo la impresión.
- Por último una línea saliente BUSY (1 bit) indica cuando la impresora está libre ó ocupada, la impresión se lleva a cabo cuando la impresora está libre. El estado ocupado es cuando está imprimiendo, en el estado libre la CPU envía caracteres para imprimir.

CPU - PIO - IMPRESORA



Prof. Jorge M. Runco

CPU – PIO – IMPRESORA

El Puerto B (8 bits) del PIO se conecta a la impresora a las entradas del carácter ASCII, o sea el carácter a imprimir la CPU lo envía a este puerto.

El bit 0 del Puerto A (PAO) se conecta a la línea de ocupado (BUSY) de la impresora y el bit 1 de este mismo puerto (PA1) se conecta a la entrada de la señal de STROBE.

Secuencia de impresión

- 1) Si la impresora está libre PA0 (bit 0 de PA) en 0, entonces enviar el carácter ascii a imprimir a PB. En caso contrario esperar.
- 2) Generar la señal de STROBE que valida el dato en PB. PA1 está en 0, llevarla a 1 y luego otra vez a 0. Tiene que pasar de 0 a 1 y de 1 a 0, generando así un pulso.
- 3) Volver a 1) si hay más caracteres a imprimir.

CPU - PIO - IMPRESORA

2019

```
while (impresora libre & no
es el último caracter)
{
   Enviar el dato
   Enviar pulso STROBE
}
```

```
POLL:
     IN AL, PA
      AND AL, 1
      JNZ POLL
      MOV AL, [BX]
      OUT PB, AL
      MOV AL, O2H
      OUT PA, AL
      MOV AL, 0H
      OUT PA, AL
      INC BX
      DEC CL
      JNZ POLL
```

Impresora libre?

Enviar dato

Pulso de Strobe

Último caracter?

Por consulta de estado (no hay otra opción con el PIO)



EJ4TP3

PIO EQU 30H

ORG 1000H

MSJ DB "CONCEPTOS DE"

DB "ARQUITECTURA DE "

DB "COMPUTADORAS"

FIN DB ?

MOV AL, OFDH OUT PIO+2, AL MOV AL, 0 OUT PIO+3, AL IN AL, PIO

AND AL, OFDH

OUT PIO, AL

ORG 2000H

Debemos configurar a PAO como entrada y PAO como salida. Por

Debemos configurar a PB como salidas. Por eso escribimos en CB

Leo PA y con el AND pongo en 0 el bit1 (strobe) y escribo el nuevo valor en PA.

Con estas operaciones sólo se afecta al bit1. Los demás permanecen inalterados



EJ4TP3

POLL:

MOV BX, OFFSET MSJ

IN AL, PIO

AND AL, 1

JNZ POLL

MOV AL, [BX]

OUT PIO+1, AL

IN AL, PIO

OR AL, 02H

OUT PIO, AL

IN AL, PIO

AND AL, OFDH

OUT PIO, AL

INC BX

DEC CL

JNZ POLL

INT 0

END

CI = cantidad de

MOV CL, OFFSET FIN-(Para saber si la impresora está libre ó no.

PA0=1 impresora ocupada

PA0=0 impresora libre


Envía el caracter a la impresora

Generación de pulso de strobe. Valida el caracter enviado a la impresora.

Apunto al siguiente

¿Último caracter?

CPU - HAND - IMPRESORA



CPU - HAND - IMPRESORA

```
while (impresora libre & no es el último caracter)

{
    Enviar el dato
}
```

```
POLL: IN AL, HAND+1
AND AL, 1
JNZ POLL
MOV AL, [BX]
OUT HAND, AL
INC BX
DEC CL
JNZ POLL
```

Impresora libre ?

Enviar dato

Último caracter?

No hay que generar el pulso de STROBE. Se encarga el HAND.

Por consulta de estado

HAND EQU 40H

ORG 1000H

MSJ DB "INGENIERIA E "

DB "INFORMATICA"

FIN DB ?

ORG 2000H

IN AL, HAND+1

AND AL, 7FH

OUT HAND+1, AL

MOV BX, OFFSET MSJ

MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ

POLL: IN AL, HAND+1

AND AL, 1

JNZ POLL

MOV AL, [BX]

OUT HAND, AL

INC BX

DEC CL

JNZ POLL

INT 0

END



ORG 2000H

IN AL, HAND+1

AND AL, 7FH

OUT HAND+1, AL

Leo el registro de ESTADO

Pone en 0 el bit 7 de registro de Estado, para que trabaje por consulta de estado

MOV BX, OFFSET MSJ

MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ

Apunta al texto a enviar a imprimir (BX) y en CL está el número de caracteres

POLL:

IN AL, HAND+1

AND AL, 1

JNZ POLL

MOV AL, [BX]

OUT HAND, AL

INC BX

DEC CL

JNZ POLL

INT O

END

El bit0 del registro de ESTADO nos dice si la impresora está libre (0) ó está ocupada imprimiendo (1).

Se envía el carácter a imprimir al registro DATOS del HAND. El HAND se encarad de enviarlo a la impresora y

Apunta al siguiente caracter a imprimir

¿Último caracter a imprimir?

```
Procedure Interrupt
{ Envía caracter;
  Un carácter menos;
begin
while (no es el último
caracter)
```

Solo hay que
verificar si es el
último carácter
(programa
principal)

CPU - HAND - IMPRESORA

POLL: CMP CL, 0
JNZ POLL

Programa principal

RUT_HND: PUSH AX

MOV AL, [BX]

OUT HAND, AL

INC BX

DEC CL

MOV AL, 20H

OUT PIC, AL

POP AX

IRET

Rutina de
interrupción. El
HAND
interrumpe
cuando la
impresora está
libre. Hay que
enviar el
caracter y
decrementar
la cantidad

Interrupción generada por el HAND

Ej8TP3

PIC EQU 20H HAND EQU 40H

N_HND EQU 10

ORG 40

IP_HND DW RUT_HND

ORG 1000H

MSJ DB "UNIVERSIDAD "

DB "NACIONAL DE LA PLATA"

FIN DB ?

ORG 3000H

RUT_HND: PUSH AX

MOV AL, [BX]

OUT HAND, AL

INC BX

DEC CL

JNZ FINAL

MOV AL, OFFH

OUT PIC+1, AL

FINAL: MOV AL, 20H

OUT PIC, AL

POP AX

IRET

ORG 2000H

MOV BX, OFFSET MSJ

MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ

CLI

MOV AL, OFBH

OUT PIC+1, AL

MOV AL, N_HND

OUT PIC+6, AL

MOV AL, 80H

OUT HAND+1, AL

STI

LAZO: CMP CL, 0

JNZ LAZO

IN AL, HAND+1

AND AL, 7FH

OUT HAND+1, AL

INT 0

END

Ej8TP3

RUT_HND: **PUSH AX** OUT HAND, AL INC BX DEC CL JNZ FINAL MOV AL, OFFH Escribe en IMR OUT PIC+1, AL FINAL: MOV AL, 20H OUT PIC, AL POP AX RET

ORG 3000H

Salva AX en la pila

Envía el caracter al HAND Apunta al caracter siguiente

¿Último caracter?

Sí. Sigue por acá y deshabilita interrupciones en el PIC. IMR=FFH NO. Sigue por aca

Se ejecutan siempre para avisarle al PIC que terminó la ejecución de la subrutina.



Ej8TP3

ORG 2000H

MOV BX, OFFSET MSJ

MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MS I

BX apunta al mensaje y en CL la cantidad de

CLI

MOV AL, OFBH

OUT PIC+1, AL

MOV AL, N_HND

OUT PIC+6, AL

MOV AL, 80H

OUT HAND+1, AL

STI

LAZO:

CMP CL, 0

JNZ LAZO

IN AL, HAND+1

AND AL, 7FH

OUT HAND+1, AL

INT 0

END

Inhibimos interrupciones a nivel CPU ^{III}

bit2=0 en la máscara (IMR) para habilitar int2 producida por el HAND.

Escribe en INT2 el lugar seleccionado en la tabla de vectores

Pone en 1 el bit 7 del registro de Estado, para que trabaje por interrupciones Habilitamos interrupciones a nivel CPU

¿Último carácter?

Pone en 0 el bit 7 del registro de Estado para terminar de trabajar por interrupciones.



- AND 111111101

XXXXXXXX