

รายงาน

เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้า

จัดทำโดย

นางสาวจุฑามาศ สวัสดี รหัสนักศึกษา 56030253

สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เสนอ

ผศ.โกศล ตราชู

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนวิชา EMBEDDED SYSTEM โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้จัดทำศึกษา ค้นคว้าในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ฟ้า กระแสสลับ และอื่นๆ เพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการทำงาน และ การศึกษาต่อยอด หากรายงานเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

จุฑามาศ สวัสดี

ผู้จัดทำ

มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังกล มอเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน แต่ละ ชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปต้องการความเร็ว รอบหรือกำลังงานที่แตกต่างกัน ซึ่งมอเตอฐ์แต่ละชนิด จะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะการใช้งานกระแสไฟฟ้า

หลักการทำงานของมอเตอร์

เมื่อมีกระแสไหลในขดลวดตัวนำที่พันอยู่บนแกนอาร์เมเจอร์ จะเกิดสันแรงแม่เหล็กรอบ ๆ ตัวนำ และ ทำปฏิกิริยากับเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ ทำให้เกิดแรงผลักขึ้นบนตัวนำทำให้อาร์ เมเจอร์หมุนไปได้ขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลและวางอยู่บนแกนของอาร์เมเจอร์ โดยวางห่างจากจุดศูนย์กลาง เป็นระยะ r กำหนดให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดที่ปลาย A และไหลออกที่ปลาย B จากคุณสมบัติของเส้น แรงแม่เหล็กจะไม่ตัดผ่านซึ่งกันและกัน ดังนั้นปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กจะมีจำนวนมากที่ด้านบนของปลาย A จึงทำให้เกิดแรง F1 กดตัวนำ A ลงด้านล่างและขณะเดียวกันที่ปลาย B นั้น เส้นแรงแม่เหล็กจะมีปริมาณ มากที่ด้านหน้าทำให้เกิดแรง F2 ดันให้ตัวนำ B เคลื่อนที่ด้านบนของแรง F1 และ F2 นี้เองทำให้อาร์เมเจอร์ ของมอเตอร์เกิดการเคลื่อนที่ไปได้ดังนั้นการทำงานของมอเตอร์จึงขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่า เมื่อเอาตัวนำที่มี กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปวางในสนามแม่เหล็ก มันจึงพยายามทำให้ตัวนำเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตั้งฉากกับ สนามแม่เหล็กคุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ คุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นคุณสมบัติประจำตัวของมอเตอร์ ไฟฟ้าแต่ละประเภทที่ควรจะทราบอย่างกว้าง ๆ โดยมิได้เจาะลึก เข้าไปในเนื้อหาเชิงวิชาการแต่อย่างใด ได้แก่ ลักษณะโครงสร้าง ลักษณะงาน ลักษณะของวงจรเช่นคุณสมบัติ ของมอเตอร์อนุกรม คือ ลักษณะโครงสร้าง ประกอบด้วยลวดหนามแม่เหล็กที่มีความต้านทานต่ำมาก (พันด้วย ลวดทองแดงเส้นใหญ่น้อยรอบแกนขั้วแม่เหล็ก) ต่อเป็นอนุกรมกับอาร์เมเจอร์และต่อโดยตรงกับแรงดันเมน ลักษณะวงจร A1 – A2 เป็นอาร์เมเจอร์ต่อเป็นอนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็กชุดอนุกรม D1 – D2 และต่อ โดยตรงกับสายเมน L+, L- และลักษณะสนามแม่เหล็กทำให้ความเร็วสูงเมื่อโหลดลง จึงเป็นมอเตอร์ที่หมุนไม่ คงที่ความเร็วเปลี่ยนแปลงไปตามโหลดจะเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นมอเตอร์สตาร์ทเครื่องพ่นน้ำคุณสมบัติ ทางเทคนิคเป็นคุณสมบัติประจำเครื่องกลไฟฟ้าแต่ละประเภทเช่นเดียวกัน ที่ให้รายละเอียดซึ่งเจาะลึกเข้าไปใน เชิงวิชาการ สามารถทดสอบและวัดด้วยเครื่องวัดได้ด้วยวิธีทดลองในห้องปฏิบัติการทดลอง ส่วนใหญ่จะแสดง ด้วยกราฟเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าหนึ่งกับอีกค่าหนึ่ง เช่น สมรรถในการกำเนิด แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแสดงด้วย "กราฟแม่เหล็กอิ่มตัว (Saturation หรือ Magnetization curve)" สมรรถนะในการจำยโหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแสดงด้วย External Characteristic ส่วน

คุณสมบัติทางเทคนิคของมอเตอร์จะแสดงด้วย Performance Curve ซึ่งได้แก่ สมรรถนะในการหมุนขับโหลด (Speed load Curves หรือ Speed/load Characteristic) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ กับกระแสมอเตอร์ (n = ความเร็วรอบให้อยู่บนแกน Y หรือ Ordinate และ Ia = กระแสอาร์เมเจอร์ให้อยู่บน แกน X หรือ abscissae) หรืออาจให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ(n เ เป็น ordinate หรือ แกน Y) กับทอร์ค หรือกำลังที่หมุนขับงาน (T= ทอร์ด, P=กำลังวัตต์หรือกิโลวัตต์ ให้อยู่บนแกน x หรือ abscissae) จุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบของมอเตอร์ที่หมุนขับโหลดว่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อโหลดเปลี่ยนแปลงไป

กฎมือซ้ายสำหรับมอเตอร์

เนื่องจากมีความสัมพันธ์อย่างแน่นอนเกิดขึ้นระหว่าทิศทางของสนามแม่เหล็ก ทิศทางของ กระแสไฟฟ้าในตัวนำและทิศทางที่ตัวนำเคลื่อนที่ซึ่งมีความสัมพันธ์ของปริมาณเหล่านี้ให้ตั้งเป็นกฎมอเตอร์ขึ้น ซึ่งกฎนี้ได้นำไปใช้แบบเดียวกันกับกฎมือขวาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแต่เพียงใช้มือซ้ายแทนเท่านั้น กฎนี้ ได้ แสดงให้เห็นดังรูปที่ 1 และได้กล่าวไว้ดังนี้คือ กลางหัวแม่มือ นิ้วขึ้และนิ้วกลาง ให้ตั้งฉากซึ่งกันและกัน โดยใช้ นิ้วซี้ ซี้ไปตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก (Magnotic flux = B) นิ้วกลางซี้ไปตามทิศทางการไหลของ กระแสไฟฟ้า (Current = I) แล้วหัวแม่มือจะบอกทิศทางของการเคลื่อนที่ของตัวนำ (Force = F)แรงที่เกิดขึ้น ในตัวนำการกระทำของแรงที่เกิดขึ้นเป็นตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าใหล่ผ่านในขณะที่มันวางอยู่ในสนามแม่เหล็กจะ เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก ความยาวของตัวนำและค่ากระแสไฟฟ้าที่ใหล่ผ่าน ตัวนำแรงที่เกิดขึ้นบนตัวนำสามารถหาได้จากสมการF = BILเมื่อ F = แรงที่เกิดขึ้นบนตัวนำหนึ่งตัว หน่วย นิว ตันB = ความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก หน่วย Wb/m2I = กระแสที่ไหลในตัวนำ หน่วย แอมแปร์ (A)L = ความ ยาวของตัวนำ หน่วย เมตร (m)แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อขดลวดตัวนำหมุนอยู่ใน สนามแม่เหล็ก มันจะติดกับเส้นแรงแม่เหล็กแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหนียวขึ้นในขดลวด แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนำ ที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางขัดขวางกับแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ จึงเรียกว่า "แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนำ เลดโดดันในขอเกิดขึ้นในขดลวดอาร์เมเจอร์เสมอ ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มีผลต่อการใช้งานจริง ๆ ในอาร์เมเจอร์จึงมีค่าเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้ลบด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับจึงเขียนสมการได้ดังนี้

Vt = Ia + Ebหรือ IaRa = Vt - Ebเมื่อ Eb = แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้านกลับ หน่วยโวลท์ (V)Vt = แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ หน่วยโวลท์ (V)Ia = กระแสที่ไหลในอาร์เมเจอร์ หน่วยแอมแปร์ (A)Ra = ความต้านทานของขดลวดในอาร์เมเจอร์ หน่วยโอห์ม

สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าของมอเตอร์จากวงจรสามารถเขียนเป็นสมการได้คือVt = Eb + IaRaเมื่อ Vt = แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ หน่วยโวลท์ (V)Eb = แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้านกลับ หน่วยโวลท์ (V)IaRa = แรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อมในอาร์เมเจอร์ หน่วยโวลท์ (V)กำลังที่เกิดขึ้นในมอเตอร์จากสมการแรงเคลื่อนไฟฟ้า ของมอเตอร์Vt = Eb + IaRaนำเอาค่า Ia คูณตลอดเพื่อหา Power จะได้คือVt Ia = Ia Eb+ Ia2Raจะได้ Vt Ia

- = กำลังงานจ่ายให้กับมอเตอร์ หน่วยวัตต์ (W)Eb la = กำลังงานที่เกิดขึ้นจากอาร์เมเจอร์ หน่วยวัตต์ (W)la2Ra
- = กำลังงานการสูญเสียที่เกิดขึ้นที่อาร์เมเจอร์ หน่วยวัตต์ (W)

ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) หรือเรียกว่าดี.ซี มอเอตร์ (D.C. MOTOR) การ แบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกได้ดังนี้

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่
- 1.มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)
- 2.มอเตอร์แบบอนุขนานหรือเรียกว่าชั้นท์มอเตอร์ (Shunt Motor)
- 3.มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกว่าเอ.ซี มอเตอร์ (A.C. MOTOR) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับแบ่งออกได้ดังนี้

- 1.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือเรียกว่าซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing Phase)
- สปลิทเฟส มอเตอร์(Split-Phase motor)
- คาปาซิเตอร์ มอเตอร์ (Capacitor motor)
- รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion-type motor)
- ยูนิเวอร์แวซลมอเตอร์ (Universal motor)
- เช็ดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor)
- 2.มอเตอร์ไฟฟ้าสลับชนิด 2 เฟสหรือเรียกว่าทูเฟสมอเตอร์ (A.C.Two phas Motor)
- 3.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรือเรียกว่าทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) หรือเรียกว่าดี.ซี มอเอตร์ (D.C.

MOTOR) การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกได้ดังนี้

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่
- 1.มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)
- 2.มอเตอร์แบบอนุขนานหรือเรียกว่าชั้นท์มอเตอร์ (Shunt Motor)
- 3.มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)

ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนดังนี้

- 1. ส่วนที่อยู่กับที่หรือที่เรียกว่าสเตเตอร์ ประกอบด้วย
 - เฟรมหรือโยคเป็นโครงภายนอกทำหน้าที่เป็นทางเดินของ
 เส้นแรงแม่เหล็กจากข้วัเหนือไปข้วใหญ่ให้ครบวงจรและยึดส่วนประกอบอื่นๆให้แข็งแรงทำด้วย
 เหล็กหล่อหรือเหล็กแผ่นหนาม้วนเป็นรูปทรงกระบอก



รูปที่2.1 ส่วนที่อยู่กับที่หรือสเตเตอร์


- ขั้วแม่เหล็ก (Pole) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือแกนข้วแม่เหลก็และขดลวด

ส่วนแรกแกนขั้ว (Pole Core) ทำด้วยแผ่นเหล็กบาง ๆ กันัดว้ยฉนวนประกอบกันเป็นแท่งยึด ติดกับเฟรมส่วนปลายที่ทำเป็นรูปโค้งมู้นเพื่อโคง้รับรูปกลมของตวัโรเตอร์เรียกว่า ขั้วแม่เหลก็ (Pole Shoes) มีวัตถุประสงค์ให้ขั้วแม่เหล็กและโรเตอร์ใกล้ชิดกันมากที่สุดเพื่อให้เกิดช่องอากาศน้อยที่สุดจะ มีผลให้เส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กผ่านไปยังโรเตอร์มากที่สุดแล้วทำให้เกิดแรงบิด หรือกำลังบิดของโรเตอร์มากทำให้มอเตอร์มีกำลังหมุน



รูปที่2.2 แกนขั้ว

ส่วนที่สองขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) จะพันอยู่รอบ ๆ แกนขั้วแม่เหล็กขดลวดนี้ทำ หน้าที่รับกระแสจากภายนอกเพื่อสร้างเส้น แรงแม่เหล็กให้เกิดขึ้นและเส้นแรง แม่เหล็ก นั้นจะเกิด การหักล้างและเสริมกันกับสนามแม่เหลก็ของอาเมเจอร์ทา ให้เกิดแรงบิดขึ้น



รูปที่2.3 ขดลวดสนามแม่เหล็ก

2. ตัวหมุน (Rotor) ตวัหมุนหรือเรียกว่าโรเตอร์ตวัหมุนนี้ทำให**ก**ูกิดกำลังงานมีแกนวางอยู่ในตลับลูกปืน (Ball Bearing) ซึ่งประกอบอยู่ในแผ่นปิดหัวท้าย (End Plate) ของมอเตอร์



รูปที่2.4 โรเตอร์


ตัวโรเตอร์ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน คือ

- 1.แกนเพลา (Shaft)
- 2. แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core)

- 3.คอมมิวเตอร์ (Commutator)
- 4. ขอลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Winding)
- 1. แกนเพลา เป็นตัวสำหรับยืดคอมมิวเตเตอร์ และยึดแกนเหล็กอาร์มาเจอร์ประกอบเป็นตวัโรเตอร์ แกนเพลานี้จะวางอยู่บนแบริ่งเพื่อบังคับให้หมุนอยู่ ในแนวนิ่งไม่มีการสั่นสะเทือนได้
- 2. แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ ทำด้วยแผ่นเหล็กบางอาบฉนวนเป็นที่สำหรับพันขดลวดอาร์มาเจอร์ซึ่งสร้าง แรงบิด
- 3. คอมมิวเตเตอร์ ทำด้วยทองแดงออกแบบเป็นซี่แต่ละซี่มีฉนวนไมก้าคั่น ระหว่างซี่ของคอมมิวเต เตอร์ส่วนหวัซี่ของคอมมิวเตเตอร์จะมีร่องสำหรับใส่ปลายสายของขดลวดอาร์มาเจอร์ตวัคอมมิวเตเตอร์นี้อัด แน่นติดกับแกนเพลาเป็นรูปกลมทรงกระบอกมีหน้าที่สัมผัสกับแปรงถ่านเพื่อรับกระแสจากสายป้อนเข้าไปยัง ขดลวดอาร์มาเจอร์ เพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วนหนึ่งให้เกิดการหักล้างและเสริมกันกับเส้นแรงแม่เหล็กอีก ส่วน หู่งเกิดจากขดลวดหู้วแม่เหล็กอังกล่าวมาแลว้เรียกว่าปฏิกิริยามอเตอร์
- 4. ขดลวดอาร์มาเจอร์ เป็นขดลวดพันอยู่ในร่องสลอทของแกนอาร์มาเจอร์ขนาดของลวดจะเล็กหรือ ใหญ่และจำนวนรอบจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบของตวิโรเตอร์ชนิดนั้นๆ เพื่อที่จะใหญหมาะสม กับงานต่าง ๆ


ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์แบบอนุกรม (Series Motor) คือมอเตอร์ที่ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กอนุกรมกับอาร์เมเจอร์ ของมอเตอร์ชนิดนี้ว่าซีรีสฟิลด์มีคุณลักษณะที่ดีคือให้แรงบิดสูงนิยมใช้เป็นต้นกำลังของรถไฟฟ้ารถยกของ เครนไฟฟ้าความเร็วรอบของมอเตอร์อนุกรมเมื่อไม่มีโหลดความเร็วจะสูงมากแต่ถ้ามีโหลดมาต่อ ความเร็วก็จะ ลดลงตามโหลด แต่ขดลวดของมอเตอร์ไม่เป็นอันตรายจากคุณสมบตินี้จึงนิยมนำมาใช้กับเครื่องใชไฟฟ้าในบ้าน หลายอยฏง เช่น เครื่องดูดผู่น เครื่องผสมอาหาร สว่านไฟฟ้าจักรเย็บผ้าเครื่องเป่าผม มอเตอร์กระแสตรงแบบ อนุกรมใช้งานหนัก ได้ดีเมื่อใช้งานหนักกระแสจะมากความเร็วรอบจะลดลงเมื่อไม่มีโหลดมาต่อความเร็วจะสูง มากอาจ เกิดอันตรายได้เมื่อเริ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบอนุกรมจึงตอ้งมีโหลดมาต่ออยู่เสมอ



รูปที่2.5 วงจรการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงแบบอนุกรม


มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) หรือเรียกว่าชั้นท์มอเตอร์มอเตอร์แบบขนาน นี้ขดลวดสนามแม่เหล็กจะต่อ(Field Coil) จะต่อขนานกับขดลวด ชุดอาเมเจอร์มอเตอร์แบบขนานนี้มี คุณลักษณะมีความเร็วคงที่แรงบิดเริ่ม หมุนต่ำแต่ความเร็วรอบคงที่ชั้นท์มอเตอร์ส่วนมากเหมาะกับงานดังนี้พัด ลมเพราะพัดลมต้องการ ความเร็วคงที่และต้องการเปลี่ยนความเร็วได้ง่าย



รูปที่2.6 วงจรการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมหรือเรียกว่าคอมปาว์ดมอเตอร์ (Compound Motor)


มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมนี้จะนำคุณลกัษณะที่ดีของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบบขนาน และแบบ อนุกรมมารวมกันมอเตอร์แบบผสม มีคุณลักษณะพิเศษคือมีแรงบิดสูง แต่ความเร็วรอบคงที่ ตั้งแต่ยังไม่มีโหลด จนกระทั้งมีโหลดเต็มที่มอเตอร์แบบผสมมีวิธีการต่อขดลวดขนานหรือขดลวดชันท์อยู่2วิธี

วิธีที่ 1 ใช้ต่อขดลวดแบบชันท์ขนานกับอาเมเจอร์เรียกว่า ชอทชันท์(Short Shunt Compound Motor)ดังรูปวงจร



รูปที่2.7 วงจรการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงแบบชอร์ทชั้นท์คอมปาว์ดมอเตอร์


วิธีที่ 2 คือต่อขดลวดขนานกับขดลวดอนุกรมและขดลวดอาเมเจอร์เรียกว่าลองชั้นทคอมปาว์ดมอ เตอร์(Long shunt motor) ดังรูปวงจร



รูปที่2.8 วงจรการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระตรงแบบลองชั้นท์คอมปาว์ดมอเตอร์

มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร (Permanent-Magnet DC Motor) ดี.ซี.มอเตอร์แบแม่เหล็กถาวร ขั้ว ของสนามแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กถาวรรูปครึ่งวงกลมติดตั้งอยู่ที่ โครงของมอเตอร์จำนวน 1 คู่หรือมากกว่าก็ได้ แม่เหล็กถาวรเป็นส่วนสำคัญที่สร้างขึ้นจากเซรามิก อัลนิโก หรือแร่ธาตุพิเศษอื่นๆที่อยู่บนพื้นโลก และปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาสร้างวัสดุที่เป็นแม่เหล็กแบบใหม่คือ ซามาเรียมโคบอลต์และนีโอไดเมียม-เหล็ก-โบรอน ตัว มอเตอร์ถูกสร้างให้อยู่ภายในโครงอันเดียวกันมีขนาดกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูงและส่วนที่เคลื่อนที่จะ เป็นขดลวดอาร์เมเจอร์ที่พันด้วยขดลวดทองแดง ต่อปลายสายมารวมกันที่คอมมิวเตเตอร์ หลักการทำงานเกิด จากผลลัพท์หรือผลรวมของเส้นแรงแม่เหล็ก ของแม่เหล็กถาวรและเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในขอลวดอาร์ เมเจอร์ จึงทำให้เกิดแรงบิดขึ้นที่ตัวอาร์เมเจอร์ ดังนั้นเมื่อปราศจากการพันขดลวดที่ขั้วสนามแม่เหล็กจึงตัด ปัญหากำลังสูญเสียส่วนนี้ไป ข้อดีของ ขั้วแม่เหล็กถาวรที่ทำด้วยอัลนิโกคือเมื่อมอเตอร์ทำงานมีอุณหภูมิสูงจะ มีปัญหาน้อยที่สุด แต่มีข้อเสียคือ เมื่อไม่มีการควบคุมขดลวดสนามแม่เหล็กจึงทำให้คุณสมบัติพิเศษของ ความเร็วรอบกับแรงบิดจะขาดหายไป และถ้ามอเตอร์ชนิดนี้ทำงานในสภาวะที่โหลดไม่เกินพิกัด ความเป็น แม่เหล็กในช่องอากาศจะยังคงตัวอยู่กราฟสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็วรอบจะยังคงรักษาให้เป็นเส้นตรง แรงบิดและความเร็วรอบที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยการปรับแรงดันของอาร์เมเจอร์เมื่อมอเตอร์ทำงาน ในพิกัดของโหลดกราฟ ที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบเส้นตรงและเป็นสัดส่วนกับแรงดันของอาร์เมเจอร์ดังแสดง ในรูปที่ 3 ประเด็นสำคัญของ ดี.ซี.มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรคือมีโครงสร้างไม่ยุ่งยากและมีขนาดเล็ก

กระทัดรัด มอเตอร์ชนิดนี้จะถูกนำไปใช้งานกับดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ การใช้ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้ากระแส ตรงที่มีความน่าเชื่อถือจะทำให้มอเตอร์มีแรงบิดและประสิทธิภาพสูงตามด้วย



รูปที่2.9 ดี.ซี.มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวณ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) หรือเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำ (Induction Motor) คือ เครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นพลังงานกลชนิดหมุน โดย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก ๆ ได้แก่

- 1. ซึ่งโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor)
- 2. อะซิงโครนัสมอเตอร์ (Asynchronous Motor)

จะเห็นว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Motor) สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อะ ซึงโครนัสมอเตอร์ (Asynchronous)และซึงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous) ซึ่งที่กล่าวในโมดูลนี้จะเป็น มอเตอร์อะซึงโครนัส หรือที่เรียกว่ามอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน า (Induction Motor) ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่เล็ก ๆไป จนถึงขนาดหลายร้อยแรงม้า มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน ามีทั้งที่เป็นมอเตอร์ชนิด 1 เฟส (Single Phase) และชนิด ที่เป็นมอเตอร์ 3 เฟส (Three Phase) มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน านั้นส่วนมากแล้วจะหมุนด้วยความเร็วคงที่แต่ก็มี

บางชนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ เช่น มอเตอร์สลิปริงหรือมอเตอร์ชนิดขดลวดพัน ซึ่งจะเป็นมอเตอร์ ชนิด 3 เฟส

สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟสยังสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิดคือ สปลิทเฟส มอเตอร์ (Split Phase Motor)คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor Motor) รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion Motor) ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal Motor)และเช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ (Shaded Pole Motor) และในส่วนของ มอเตอร์แบบคาปาซิเตอร์ยังสามารถแบ่งได้อีก 3 ชนิด ได้แก่ มอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ท (Capacitor Start Motor) มอเตอร์คาปาซิเตอร์รัน (Capacitor Run Motor)และมอเตอร์คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรัน (Capacitor Start and Run Motor)

ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระสลับชนิด 3 เฟส เมื่อแบ่งตามลักษณะของโรเตอร์ (Rotor) สามารถ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ แบบสคิวเรลเคจโรเตอร์ (Squirrel Cage Motor)และแบบวาวด์โรเตอร์ หรือมอเตอร์ ชนิดขดลวดพัน (Wound Rotor)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส (Single Phase Motor)

1. สปลิทเฟสมอเตอร์(Split phase motor)มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับชนิดเฟสเดียวแบบสปลิท เฟสมอเตอร์มีขนาดแรงม้าขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้า , 1/3 แรงม้า, ½ แรงม้าจะมีขนาดไม่เกิน 1 แรงม้าบางที นิยมเรียกสปลิทเฟสมอเตอร์นี้ว่า อินดักชั่นมอเตอร์(Induction motor) มอเตอร์ชนิดนี้นิยมใช้งานมากใน ตู้เย็น เครื่องสูบน้ าขนาดเล็ก เครื่องซักผ้า เป็นต้น



รูปที่ 2.10 แสดงลักษณะสปลิทเฟสมอเตอร์

หลักการทำงานของสปลิทเฟสมอเตอร์

การทำงานอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเอง โดยที่ขดรันและขดสตาร์ทที่วางทำมุม กัน 90 องศาทางไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน (Rotating magneticfield) ไปเหนี่ยวนำให้เกิด กระแสไหลในขดลวดกรงกระรอก (Squirrelcagewinding) กระแสส่วนนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นไปผลักกับ สนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์ เกิดเป็นแรงบิดที่โรเตอร์ให้หมุนไปเมื่อโรเตอร์หมุนด้วยความเร็ว 75 เปอร์เซ็นต์ของ ความเร็วสูงสุดสวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจะตัดขดลวดสตาร์ทออก จากวงจรขดลวดสตาร์ทจะทำงานเฉพาะ ตอนสตาร์ทเท่านั้น ส่วนขดรันจะทำงานตลอดตั้งแต่เริ่มเดินมอเตอร์จนหยุดหมุน เมื่อจะนำมอเตอร์นี้ไปใช้งาน ต้องให้หมุนตัวเปล่าก่อนแล้วจึงจะต่อโหลด

- 2. คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor Motor)คาปาซิเตอร์เตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสที่มีลักษณะ คล้ายสปลิทเฟสมอเตอร์มาก ต่างกันตรงที่มีคาปาซิสเตอร์เพิ่มขึ้นมาท าให้มอเตอร์แบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษ กว่าสปลิทเฟสมอเตอร์ คือมี แรงบิดขณะสตาร์ทสูงใช้กระแสขณะสตาร์ทน้อยมอเตอร์ชนิดนี้มีขนาดตั้งแต่ 1/20 แรงม้าถึง10 แรงม้ามอเตอร์นี้นิยมใช้งานเกี่ยวกับ ปั๊มน้ำเครื่องอัดลม ตู้แช่ตู้เย็น ฯลฯ
- 2.1 คาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ (Capacitor start motor) ลักษณะโครงสร้างทั่วไปของคาปาซิ สเตอร์สตาร์ทมอเตอร์เหมือนกับสปลิทเฟส แต่วงจรขดลวดสตาร์ทพันด้วยขดลวดใหญ่ขึ้นกว่าสปลิทเฟส และ พันจำนวนรอบมากขึ้นกว่าขดลวดชุดรัน แล้วต่อตัวคาปาซิเตอร์ (ชนิดอิเล็กโทรไลต์)อนุกรมเข้าในวงจร ขดลวดสตาร์ท มีสวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางตัดตัวคาปาซิสเตอร์และขดสตาร์ทออกจากวงจร



รูปที่ 2.11 แสดงลักษณะคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์

2.2 คาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ (Capacitor run motor) ลักษณะโครงสร้างทั่วไปของคาพาซิสเตอร์รัน มอเตอร์เหมือนกับชนิดคาพาซิเตอร์สตาร์ท แต่ไม่มีสวิตช์แรงเหวี่ยง ตัวคาปาซิสเตอร์จะต่ออยู่ในวงจร ตลอดเวลา ทำให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ดีขึ้น และโดยที่คาปาซิสเตอร์ต้องต่อถาวรอยู่ขณะทำงานดังนั้นคาปาซิ เตอร์ประเภทน้ำมัน หรือกระดาษณาบโลหะ



รูปที่2.12 แสดงลักษณะคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์

2.3 คาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ (Capacitor start and run motor) ลักษณะโครงสร้างของ คาปาซิสเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ชนิดนี้จะมีคาปาซิเตอร์ 2 ตัวคือคาปาซิสเตอร์สตาร์ทกับคาปาซิสเตอร์รัน คาปาซิสเตอร์สตาร์ทต่ออนุกรมอยู่กับสวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางหรือเรียกว่าเซ็นติฟูกัลสวิตช์ส่วนคาปาซิสเตอร์รันจะต่ออยู่กับวงจรตลอดเวลา คาปาซิสเตอร์ทั้งสองจะต่อขนานกัน ซึ่งค่าของคาปาซิเตอร์ทั้งสองนั้นมี ค่าแตกต่างกัน




รูปที่ 2.13 แสดงลักษณะคาปาซิเตอร์สตาร์และรันมอเตอร์

3. รีพัลชั่นมอเตอร์(Repulsion Motor)เป็นมอเตอร์ที่ มีขดลวดโรเตอร์ (Rotor) จะต่อเข้ากับคอมมิวเตเตอร์ และมีแปรงถ่านเป็นตัวต่อลัดวงจร จึงทำให้ปรับความเร็วและแรงบิดได้ โดยการปรับตำาแหน่งแปรงถ่าน สเตเตอร์(Stator) จะมีขดลวดพันอยู่ในร่องเพียงชุดเดียวเหมือนกับขดรันของสปลิทเฟสมอเตอร์ เรียกว่า ขดลวดเมน (Main winding) ต่อกับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง แรงบิดเริ่มหมุนสูง ความเร็วคงที่ มีขนาด 0.37-7.5

กิโลวัตต์ (10 แรงม้า) ใช้กับงาน ปั๊มคอมเพลสเซอร์ปั๊มลมปั๊มน้ำขนาดใหญ่

4. ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal Motor) เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กมีขนาดก าลังไฟฟ้าตั้งแต่ 1/200 แรงม้าถึง 1/30 แรงม้า นำไปใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส มอเตอร์ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือให้แรงบิดเริ่มหมุนสูง นำไปปรับความเร็วได้ทั้งปรับความเร็วได้ง่ายทั้ง วงจรลดแรงดันและวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ นิยมนาไปใช้เป็นตัวขับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่อง บดและผสมอาหาร มีดโกนหนวดไฟฟ้า เครื่องนวดไฟฟ้า มอเตอร์จักรเย็บผ้า สว่านไฟฟ้า เป็นต้น



รูปที่ 2.14 แสดงลักษณะของของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์

5.เป็นมอเตอร์ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีขนาดพิกัดกำลังตั้งแต่ แรงม้า เป็นมอเตอร์ที่มีความเร็วรอบคงที่ ส่วนประกอบไม่ยุ่งยาก สร้างได้ง่าย ราคาถูก ทนทาน และใช้งานได้ดี

ส่วนประกอบที่สำคัญของเช็ดเดดโพลมอเตอร์ มี 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

1 สเตเตอร์ (Stator) เป็นส่วนที่อยู่กับที่ของมอเตอร์ ทำมาจากแผ่นเหล็กบางๆ ทำเป็นสลอตแล้ว นำมาอัดซ้อนกันเป็นรูปทรงกระบอก มีขั้วแม่เหล็กเป็นแบบขั้วยื่น โดยแบ่งพื้นที่ด้านหน้าของขั้วแม่เหล็ก ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีพื้นที่น้อยเรียกว่า เช็ดเดดโพล สวมไว้ด้วยแท่งทองแดงลัดวงจร มีลักษณะคล้าย วงแหวนเรียกว่า เช็ดดิ้งคอยล์ (Shading Coil) ส่วนที่มีพื้นที่มากเรียกว่า อันเช็ดเดดโพล (Unshaded Pole) ขดลวดที่พันรอบขั้วแม่เหล็กแต่ละขั้วเรียกว่า ขดลวดหลัก (Main Winding)

2 โรเตอร์ (Rotor) เป็นส่วนที่เคลื่อนที่ โครงสร้างมีลักษณะเป็นโรเตอร์แบบกรงกระรอกเหมือนกับโร เตอร์ของสปลิตเฟสมอเตอร์ และคาปาซิเตอร์มอเตอร์ ฝาครอบหัวท้ายของเช็ดเดดโพลมอเตอร์ก็เหมือนกับ มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส ชนิดอื่นๆ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส เป็นมอเตอร์ที่นิยมใช้กัน โดยทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม มีกำลังพิกัดต่ำกว่า 1 แรงม้าจนถึงขนาดแรงม้ามากๆ มีการพันขดลวดที่ สเตเตอร์ 3 ชุด ต่อใช้งานกับระบบไฟสามเฟส 380 โวลต์ เพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนที่สเตเตอร์และโร เตอร์จะหมุนตาม ทิศทางของสนามแม่เหล็กหมุน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้

1. มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสโรเตอร์แบบกรงกระรอก (Squirrel Cage Rotor Induction Motor) เป็นชนิดที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม สร้างง่าย บำรุงรักษาน้อย ทนทานและราคาถูก



รูปที่ 2.15 มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบกรงกระรอก

2. มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสโรเตอร์แบบพันขดลวด (Wound Rotor Induction Motor) หรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่าสลิปริงมอ การพันขดลวดสเตเตอร์มีลักษณะเดียวกันกับแบบแรก แตกต่างเฉพาะส่วนที่เป็นโร เตอร์จะพันด้วยขดลวดทองแดงสามเฟสและต่อแบบสตาร์ ปลายสายของขดลวดทั้งสามเฟสจะต่อเข้ากับสลิ ปริงสามวงผ่านแปรงถ่านเข้ากับความต้านทานภายนอกที่ปรับค่าได้ (External Variable Resistance) ที่ใช้ใน การเริ่มเดิน นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น ใช้ในการขับลูกกลิ้ง ลูกรีด โรงงานถลุงเหล็ก แปรรูปเหล็ก



รูปที่ 2.16 สลิปริงมอเตอร์

3. ชิงโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor) เป็นมอเตอร์สามเฟสชนิดหนึ่งมีส่วนประกอบ เช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และสามารถทำเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้ ขดลวดที่ สเตเตอร์ของมอเตอร์จะมีลักษณะเดียวกับสองแบบแรก แตกต่างเฉพาะส่วนที่เป็นโรเตอร์จะเป็นแบบ ขั้วแม่เหล็กยื่น (Salient Pole) มีขดลวดพันอยู่ที่ขั้วแต่ละขั้วต่อเรียงกันเพื่อให้เกิดขั้วแม่เหล็ก (N, S) ปลาย สายต่อเข้ากับสลิปริงจำนวนสองวง รับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกมากระตุ้น หรืออาจจะเป็นการ กระตุ้นด้วยตนเองแบบไร้แปรงถ่านก็ได้ และที่ผิวด้านหน้าของแต่ละขั้วจะมีขดลวดแดมเปอร์ฝังอยู่ เพื่อใช้ช่วย หมุนมอเตอร์ มอเตอร์ชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมหนัก เช่นใช้ขับลูกโมในการโม่หิน และยังใช้ในการปรับปรุง ตัวประกอบกำลัง(Power Factor)ของระบบไฟฟ้าได้ด้วย



รูปที่ 2.17 ซึงโครนัสมอเตอร์