# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



### ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II»

Кафедра автоматизации технологических процессов и производств

Отчет по дисциплине «Технические измерения и приборы»

Практическое задание №4

«Методика заполнения опросного листа преобразователя расхода»

Выполнил: студент гр. АПП-22		/Скрябнев А.В./
	(подпись)	(Ф.И.О.)
Проверил: доцент		<u>/Мартынов С. А./</u>
	(полпись)	(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург

#### Цель работы:

Изучение методики выбора приборов измерения расхода.

#### Параметры:

- 1. В графе сведения о заказчике заполняются контактные данные организации и конечного пользователя.
  - 2. Применение
  - Измеряемая среда выбирается из предложенных вариантов: газ, жидкость и пар.
- Название среды: вводится наименование среды или её состав в % или других ед.
   измерения.
- Описание технологического процесса, указывается аппарат или узла и что в нём за процесс происходит.
- Погрешность измерения, указывается приведённая или относительная погрешность и её величина.
   Тип учета, если прибор входит в узел коммерческого учёта (для этого он должен быть сертифицирован), то выбирается соответствующий пункт, в противном случае выбирается технологический.
  - 3. Параметры процесса
- Расход, указывается рабочий или стандартный, минимальный, номинальный и максимальный расходы, также единицы измерения.
- Давление, указывается абсолютное или избыточное давление, минимальное, номинальное и максимальное, также единицы измерения.
- Температурой измеряемой среды, также указывается минимальная, номинальная, максимальная и единицы измерения.
- Плотность измеряемой среды, не является обязательным параметром, необходима для подбора кориолисовых расходомеров.
- Вязкость измеряемой среды, важный параметр для расходомеров, у которых есть выступающих части в зону протекания среды. Пример ОЛ на расходомер
- Скорость потока среды, является самым важным параметром для любого типа расходомера, поскольку, если скорость протекания среды в трубопроводе мала, то рекомендуют делать сужение для корректной работы прибора.
- Содержание газа в жидкости, указывается в %, важно для корректной работы ультразвуковых расходомеров, при большом количестве газа значительно растёт погрешность прибора. Коэффициент сжимаемости, указывается только для газа, важно для корректного расчёта объёма в нм3.
  - Сухость пара, величина указывается в %.
  - Давление насыщенных паров, указывается в кПа.

- Наличие механических примесей, важный параметр, поскольку такие примеси обладают абразивным эффектом и могу повреждать чувствительные элементы расходомера.
- Коррозийные свойства среды, так же, как и предыдущий пункт, очень важен, поскольку также может повредить прибор, если исполнение будет неверно подобрано.
   Размеры механических включений, указываются в мкм.
- Направление потока, крайне важный параметр для ротаметров, при неверно указанном направлении прибор не будет работать.

#### 4. Место установки

- Описание места установки прибора, указывается на каком узле устанавливается расходомер.
- Диаметр трубопровода, мм: указывается внешний, внутренний диаметр и толщина стенки, иногда требуется указать диметр условного прохода (Ду), важно отметить, он не совпадает ни с внешним, ни с внутренним диаметром трубопровода, его можно посмотреть в справочной информации к конкретному типу трубы, например, как на рис.
- Материал трубопровода, требуется для исключения коррозии, которая может возникнуть при соединении разнородных материалов, например углеродистых и нержавеющих сталей.
- Длина прямых участков до и после прибора, указывается в Ду или мм. Для уменьшения погрешности путём снижения завихрений потока, если таких участков недостаточно, то можно поставить струевыпрямитель.
- Температура окружающей среды, при температуре ниже 55°C необходимо устанавливать термочехол. Размеры труб ГОСТ 3262-75
- Требования к взрывозащите, требуется указать маркировку (Exd или Exi, реже можно выбрать совмещённый тип или класс температуры).
- Вибрация трубопровода, указывается просто наличие вибрации, например, при наличие рядом насосов.
- Наличие мощных источников электромагнитного поля, это могут быть мощные преобразователи частоты, или иные устройства с сильными помехами.
  - Наличие прерывающегося режима потока, требуется указать наличие.

#### 5. Для системы дозирования

Необходимо указать: минимальный объем дозирования, время прохождения дозирования и исполнительное устройство (тип, время открытия/закрытия)

## 6. Требуемый типа расходомера

Если известен тип прибора, то можно его указать, а если нет, то нужно выбрать «подобрать специалисту», также в этом разделе указывается количество приборов.

7. Требуемый тип выходного сигнала

Указывается либо импульсный (на определённый объём жидкости приходится один импульс) самый распространённый тип выхода у расходомеров, либо токовый, либо частотный, также указывается активный или пассивный нужен сигнал. Отдельно можно указать необходимость Modbus или HART (только с токовым выходом).

8. Схема питания прибора

Выбирается необходимая схема подключения и напряжение питания.

9. Требуемый уровень комплектации

Указывается необходимость поставки дополнительных частей помимо самого прибора и прохождения имитационной поверки прибора.

10. Требуемый кабельный ввод

Указывается тип кабельного ввода: под небронированный кабель, под бронированный и под металлорукав с указанием его диаметра, либо можно указать, что он не требуется, т.к. закупается отдельно, в таком случае нужно указать требуемую резьбу.

11. Дополнительная комплектация

Указывается какие именно дополнительные части необходимо скомплектовать.

12. Требуемый уровень сервиса

Указывается необходимость осмотра места установки специалистами, ПНР, шефмонтаж и прочее. По заданию, полученному от преподавателя необходимо заполнить ОЛ (находится на сайте производителя и скачивается) и в формате .pdf загрузить на диск для проверки. В отчёт также вставляется раздел общие теоретические сведения, в которых указаны все аспекты, которые были затронуты при выполнении студентом работы, и в конце работы пишется вывод.

#### Исходные данные:

- Функциональные признаки прибора: показание.
- Величина и размерность измеряемого параметра: 38 м3/час.
- Погрешность измерения: 5.
- Прочие параметры раб. среды для выбора прибора (темп., давление): 1...4 Бар; -45...+40°C.
- Наименование измеряемой среды: Толуол.
- Агрессивность по отношению к углеродным сталям: нет
- Место показания: на приборе.

- Класс зоны по ФЗ No123/ (ПУЭ): нет.
- Место расположения прибора, параметры окр.среды: помещение -40...+45°C.
- Механическое присоединение: фланец Dn2000.
- Кабельный ввод: есть.
- Наличие вставки: есть.

Вывод: изучена методика выбора приборов измерения уровня.

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАСХОДОМЕР



СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ							
Ф.И.О. Скрябнев А.В.				70070504040			
Должность: Начальник чайников				Телефон: +79273521242			
Организация: Орный инстит	ут			skryabneb@int			
Город: Питер			Дата заполнения: 16.05.2024		124		
Конечный заказчик: -							
Регион эксплуатации оборудован	ия Место для ввода тег	кста.					
ПРИМЕНЕНИЕ				5-3			
Измеряемая Среда:		□ газ	□ пар	⊠ жидкость			
Название среды (состав): Толуол							
Описание тех. процесса: Ме	сто для ввода текста.	_		_			
Погрешность измерения: <mark>5</mark>			⊠ относительная		□ приведенная		
Тип учета:		🗵 технологический учет		🗆 коммерческий учет			
ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА		_					
Расход:	⊠ раб. □ станд.	<mark>0</mark> мин.	ном.	<mark>38</mark> макс.	<mark>м^3/час</mark> ед. изм.		
Давление:	🗵 абс. 🗌 изб.	<mark>1</mark> мин.	- ном.	<mark>4</mark> макс.	<mark>Бар</mark> ед. изм.		
Температура измеряемой сре	ды:	<mark>-45</mark> мин.	- ном.	<mark>+40</mark>	<mark>С</mark> ед. изм.		
Плотность:		<mark>0,87</mark>	<mark>кг/м^3</mark> ед. изл	м.			
Вязкость:		<b>1,165</b>	<mark>мПА-с</mark> ед. изм	١.			
Скорость потока среды:		4,7 m/c	Содержание га	аза в жид. <i>,</i> %:			
Коэффициент сжимаемости (для газа):			Сухость пара, %:				
Давление насыщенных паров, кПа:			Наличие влаги в газе:				
		□ да	⊠ нет				
Коррозионные свойства среды:		⊠ да	□ нет				
Размер механических включений, мкм							
Направление потока:		⊠ горизонт.	□ вверх	□ вниз	□ под углом		
МЕСТО УСТАНОВКИ							
Описание места установки прибора: на приборе							
Диаметр трубопровода, мм:		внешний <mark>43</mark>	внутј	ренний <mark>40</mark>	толщина стенки <mark>1,5</mark>		
Материал трубопровода: нер	жавеющая сталь			_			
Длина прямого участка, мм:	•	ред прибором <mark>40</mark>	после пр	рибора <mark>20</mark>	отсутствует 🗆		
Температура окружающей сре		от <mark>-40</mark>	•	до <mark>+45</mark>	, ,		
Требования к взрывозащите (укажите маркировку): Ехі							
Вибрация трубопровода:	,	⊠ да		□ нет			
Наличие мощных источников электромагнитного поля:							
ДЛЯ СИСТЕМ ДОЗИРОВАНИЯ  Время проуождения дозирования:							
Минимальный объем дозирования Время прохождения дозирования:							
Исполнительное устройство (тип, время открытия/закрытия): Место для ввода текста.  ТРЕБУЕМЫЙ ТИП РАСХОДОМЕРА (укажите количество приборов)							
	the state of the s		C 245	Dozos	TOLL ANIAC META 215		
Вихревой ЭМИС-ВИХРЬ		Ротационный ЭМИС-РГС 245 Ротаметры ЭМИС-МЕТА 215 Крыльчатый ЭМИС-ПЛАСТ 220 <mark>Это</mark> Подобрать специалисту		•			
Кориолисовый ЭМИС-М		льчатый ЭМИС-ПЛА		подобра	ть специалисту		
Электромагнитный ЭМІ	1C-MAI 2/U Mac	совый ЭМИС-МЕРА	300				

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАСХОДОМЕР



ТРЕБУЕМЫЙ ТИП ВЫХО	дного сигнал	IA .		
□ Частотный сигнал	(□ активный		🗆 пассивный)	☐ Modbus
⊠ Аналоговый 4-20 мА	(⊠ активный		□ пассивный)	⋈ HART
□ Импульсный сигнал	(□ активный	🗆 пассивный)	цена импульса:	длительность импульса:
СХЕМА ПИТАНИЯ ПРИБ	ОРА			
🗵 2х проводная схема по	дключения (пит.	по токовой петле 4	1-20 мА совместно с сигн	альной линией) для ЭВ-200
□ 4х проводная схема по	дключения (пита	ние по отдельной	линии) для ЭВ-200	
□ питание 24 вольта (ЭМ	260, ЭМ 270)			
□ питание 220 вольт (ЭМ	260, ЭM 270)			
ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ Н	КОМПЛЕКТАЦИ	и		
⊠ Только расходомер			□ Имитационная пов	верка
□ Комплекс учета		□ Расходомер с доп. комплектацией		
ТРЕБУЕМЫЙ КАБЕЛЬНЬ	ый ввод			
□ Небронированный каб	јель ⊠	Бронированный к	абель	
□ Кабель под металлорук	кав Ука	жите диаметр мет	аллорукава	
□ Другое				
дополнительная ког	МПЛЕКТАЦИЯ			
□ Комплект монтажных ч	частей		□ Датчик давления	
□ Измерительный участо	ж		□ Термопреобразова	тель
□ Монтажная вставка			□ Дисплей	
□ Блок питания	питания Переходы при сужении или расширении			ении или расширении
□ Вычислитель				
ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ (	СЕРВИСА			
□ Предпроектное обслед	цование		□ Пусконаладочные р	работы
□ Шефмонтаж			□ Настройка выходны	ых сигналов
□ Расширенная гарантия	l .		□ Программировани	е контроллера
*ПЕРЕЧЕНЬ АЛГОРИТМ	ов для эв200 с	ФУНКЦИЕЙ ВВ		
□ вода ГСССД МР 147-200	08;			
🗆 насыщенный пар ГССС,	Д MP 147-2008;			
□ перегретый пар по ГСС	СД МР 147-2008;			
□ воздух по ГСССД 8-79;				
□ природный газ по ГОСТ	Т 30319.2-2015;			
□ природный газ по ГОСТ	Т 30319.3-2015;			
□ природный газ по ГОСТ	T P 8.662-2009;			
🗆 нефтяной газ по ГСССД				
НРАВИТСЯ ОПРОСНЫЙ	лист?			
удовлетворяет	$\bigcirc$	) Требует улучшен	ий 🗆	∷ Не удовлетворяет □

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РАСХОДОМЕР



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОЛУЧЕН <sup>1</sup>
□ от менеджера компании
🗆 перейдя на сайт по рекламе в интернете
🗆 перейдя на сайт через поиск яндекс/гугл на сайте компании
ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ У НАС <sup>1</sup>
□ От менеджера компании
□ На выставках, семинарах, конференциях
□ Реклама
□ На тендерных площадках
* поля не обязательные для заполнения