
Призначення та класифікація мастильних матеріалів

Загальні поняття про тертя


• Зовнішнє тертя — це опір відносному переміщенню, який виникає між двома тілами в зонах контакту поверхонь по дотичній до них.



Основні положення гідродинамічної теорії змащування

- При рідинному змащуванні втрати на тертя зростають із збільшенням в'язкості оливи, швидкості ковзання деталей, що труться і площі їх контакту
- Надійність рідинного змащування зростає зі збільшенням швидкості руху деталей, а також в'язкості оливи і зменшенням навантаження на деталі
- Для змащування деталей, що швидко рухаються, можна застосувати оливу, яка має меншу в'язкість. І, навпаки, для змащування деталей, що повільно рухаються, необхідно брати оливу, що має високу в'язкість
- Чим вище навантаження на деталі, що труться, тим більшої в'язкості повинна бути олива

Класифікація мастильних матеріалів



Експлуатаційні вимоги до олив

Оливи повинні мати:

- оптимальні в'язкісно-температурні властивості для полегшення запуску машин та механізмів у межах температур навколишнього середовища, які потребує експлуатація; для зниження тертя й спрацювання та скорочення витрат енергоресурсів;
- добру змащувальну здатність для забезпечення надійного змащення на всіх режимах роботи машин та механізмів;
- необхідні антиокислювальні властивості, що забезпечують мінімальну зміну хімічного складу масла в процесі його роботи;
- добрі миюче-диспергуючі властивості з метою зниження схильності до утворення різноманітного роду відкладень на нагрітих металевих поверхнях і в системі мащення (лаки, нагари, осади);
- високі протикорозійні властивості по відношенню до конструкційних матеріалів, особливо кольорових металів та сплавів при робочих температурах оливи;
- достатні захисні властивості для запобігання металевих поверхонь від атмосферної корозії у неробочий період машин та механізмів;
- - стійкість до процесів випаровування, спінювання та утворення емульсій.
- мастильні матеріали не повинні негативно впливати на ущільнюючі матеріали, а також не викликати забруднення навколишнього середовища

Присадки для мастильних матеріалів

Вимоги до присадок:

- 1. Добре розчинятися або створювати стійкі системи в оливах при різних температурах транспортування, зберігання і експлуатації;
- 2. Не відкладатися на фільтрах системи змащування;
- 3. Не вимиватися водою;
- 4. Не погіршувати інших експлуатаційних властивостей олив;
- 5. Не руйнувати елементи ущільнення;
- 6. Бути сумісними з іншими присадками й доступними при виготовленні

Класифікація присадок

