

MODE D'EMPLOI BREF BASCULE À COURROIE AVEC UNITÉ DWC-4

A TARAGE

La bascule doit être tarée chaque jour. Si possible, le tarage doit être exécuté pendant une interruption de production mais ne pas au commencement de travail, si la bande transporteuse est encore raide.

Pendant le tarage la bande transporteuse doit rouler vide. S'il y a un transport de matériel pendant le processus de tarage, il faut répéter le tarage!

Le processus de tarage est starté avec la touche <>0<>.

Le déroulement est entièrement automatique. Quand l'image de service est indiqué de nouveau, le processus de tarage est terminé.

B TEST

Pour tester la bascule il y a l'appareil d'essai.

Pour constater sans doute l'ajustement correcte de la bascule il faut faire un test avec matériel!

Le TEST est starté avec la touche <TEST>.

Après avoir pressé la touche TEST une sélection apparaît.

1. Test avec matériel

De la sélection le test avec matériel commence avec la touche <+>.

Le test avec matériel bloque immédiatement les compteurs "A" et "B" et aussi d'autres compteurs existants éventuellement.

Au display la quantité de matériel convoyée pendant le test avec matériel est enregistré avec une résolution plus de 10-fois la résolution en service normal.

Quand la quantité de test est convoyée, il faut comparer le résultat avec le poids réel de la quantité de test. Si cette comparaison montre une différence trop importante et si la quantité est plus de 100 unités de comptage, la bascule peut être calibrée automatiquement.

Presser la touche <MODE> . "RE-PESER" est affiché. La quantité indiquée peut être modifiée au poids réel de la quantité de test. Pour cela presser la (touche flèche double), (+) et (-).

Si après la touche ENTER est pressée, la bascule est calibrée automatiquement!

2. <u>Test avec poids d'essai</u> (seulement avec poids d'essai existant)

Le test avec poids d'essai starte de la sélection par placer le poids d'essai. Si la bascule n'est pas vide, la demande "VIDAGE BALANCE" apparaît, sinon "POSER TEST POI".

Quand le poids d'essai est placé, le test avec poids d'essai déroule automatiquement.

Si le résultat du test n'est pas le nombre 1000, une correction avec la touche <+> est possible.

C REMISE Á L'ÉTAT INITIAL DES COMPTEURS

La remise à l'état initial est possible seulement à l'image "Compteur".

- 1. Presser la touche <MODE>
- 2. Presser la touche <FLECHE>
- 3. Presser la touche <Enter>

Compteur "B": touche <->

Pour quitter l'image "Compteur" :

Presser 2x la touche <MODE>.