GELÄNDEFAHRZEUG I WE CODE-007			Ersteller	U. Güttinger		09.01.2019
Arbeitsanweisung: Montage der Hinterachse			Prüfer	R. Gander		DATUM 09.01.2019
			Freigabe	S. Hiltbrunner		DATUM 09.01.2019
DOKUMENTENNUMMER	REV		Änderung			
CODE-007-03	-		REV -	NUMMER	NAME	DATUM

1. Zweck

Dient als Montagehilfe

2. Geltungsbereich

Dieses Dokument darf nur für internen Gebrauch verwendet werden

3. Definitionen (Begriffserklärung)

Q-in-Line Qualitätssicherung in der Linie

Ansatz, welcher die Verantwortung für die Ausführung einer spezifischen Arbeit und für das entsprechende Qualitätsmanagement dazu direkt bei derselben Stelle zusammenführt (jeder Mitarbeiter ist verantwortlich für seine Tätigkeit und liefert die geforderte Qualität).

4. Verfahren

Beschreibt die Vorgehensweise für eine Montagearbeit

5. Verantwortlichkeiten

Der Mitarbeiter ist im Sinne von Q in Line verantwortlich, dass die Montagearbeiten nach geltenden Verfahrensregelung P-E003 PRODUKTE HERSTELLEN ausgeführt werden







Wichtig: Fahrzeug Sicherheitsbestimmungen einhalten!

European Land Systems-Mowag

GELÄNDEFAHRZEUG I WE CODE-007

DOKUMENTENNUMMER	REV
	-
CODE-007-03	

Achtung!

Korrekten Sitz des Sicherungsringes in der Nut des Achskörpers überprüfen.



Die Kone der Aufnahmepunkte der Wattgestänge am Chassis reinigen.



European Land Systems-Mowag


GELÄNDEFAHRZEUG I WE CODE-007

n			
DOK	JMEN1	FENNL	JMMER

REV

CODE-007-03

Längslagerung am Chassis und an der Achse mit STABURAGS fetten.



Achse unter dem Chassis positionieren und an den Kran hängen.



European Land Systems-Mowag

GELÄNDEFAHRZEUG I WE CODE-007

DOKUMENTENNUMMER

REV

CODE-007-03

Achse vorne mit 2 Spannset fixieren.



Stossdämpfer, Wattgestänge und Fangseil ansetzen. Die vorderen Federn können mit dem Kran hochgezogen werden.



European Land Systems-Mowag

GELÄNDEFAHRZEUG I WE CODE-007

DOKUMENTENNUMMER

REV

CODE-007-03

Stossdämpfer, Wattgestänge und Fangseil mit Drehmoment befestigen.

Die hinteren 2 Federn mit Hilfe des Federspanners montieren.



Wattgestänge montieren.



Splintbohrungen der Kugelköpfe senkrecht ausrichten.

